

# **Медиа ойнатқыш Ugoos X4Q Pro Пайдалану бойынша нұсқаулық**

## Құрылғы мақсаты

Құрылғы пайдаланушыға әртүрлі қызметтерге қосылуға, қолданбаларды орнатуға, аудио жазбаларды ойнатуға және тыңдауға мүмкіндік береді.

## Сақтық шаралары

- Өрттің немесе электр тогының соғуының алдын алу үшін құрылғыны судың астында қалдырмаңыз немесе құрылғыны ылғалдылығы жоғары ортада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыда жоғары кернеулі компоненттер бар, сондықтан құрылғыны өзіңіз ашуға және жөндеуге тырыспаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Құрылғыға кез келген қызмет көрсетуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе мүмкіндігі шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған.
- физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар басқармаса. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

# Пайдалану ережелері мен шарттары

## Құрылғы қосылымы

1. Құрылғыны қуат адаптері арқылы желіге, содан кейін HDMI кәбілі арқылы теледидарға қосыңыз.
2. Теледидар параметрлерін ашып, ойнату көзі ретінде HDMI таңдаңыз.

## Пайдалану

### Қосылу


Желіге қосылғаннан кейін құрылғы автоматты түрде қосылады.

### Басқару

Құрылғы қашықтан басқару пульті немесе тінтуір арқылы басқарылады.

Тінтуір пәрмендері:

- Сол жақ түймені басыңыз — «Растау».
- Тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз — «Қайтару».
- Дөңгелекті бұрыңыз — «Бетті жоғары/төмен айналдырыңыз».



## **Тіл және енгізу**

- Қажетті тілді таңдау үшін «Настройки» (Settings) → «Пользовательские параметры» (Preferences) → «Язык» (Language) тармағына өтіңіз.
- Қажетті енгізу әдісін таңдау үшін «Настройки» (Settings) → «Пользовательские параметры» (Preferences) → «Ввод» (Keyboard) тармағына өтіңіз.

## **Wi-Fi желісіне қосылу**

1. «Настройки» (Settings) → «Устройство» (Device) → «Сеть» (Network) → «Wi-Fi» тармағына өтіңіз.
2. Қажетті желіні таңдап, құпия сөзді енгізіңіз.

## **Ойындар мен қолданбаларды орнату**

*1-әдіс:* файл менеджері арқылы APK файлын тауып, орнатыңыз.

*2-әдіс:* APK файлын браузер, Google Play, App Store немесе басқа қолданбалар дүкендері арқылы жүктеп алыңыз және орнатыңыз.

## **Қолданбаларды жою**

1. «Настройки» (Settings) → «Устройство» (Device) → «Приложения» (Apps) тармағына өтіңіз.
2. Жойғыңыз келетін қолданбаны таңдаңыз.
3. «Удалить» (Uninstall) түймесін басыңыз.

## **Интернетке кіру**

1. «Приложения» (Apps) → «Браузер» (Browser) тармағына өтіңіз.
2. Браузердің мекенжай жолағына сайтты енгізіңіз.

## **Бейне қарау**

*1-әдіс:* «Приложения» (Apps) → «Видеоплеер» (Video Player) тармағына өтіп, тізімнен қажетті бейне файлды таңдаңыз.

*2-әдіс:* бейнені браузер немесе арнайы қолданба арқылы ашыңыз (YouTube, Vimeo, т.б.).

## **Root құқықтар**

«Настройки» (Settings) → «Параметры устройства» (Device Settings) → «Root-права» (Root) тармағына өтіп, құрылғыдағы түбірлік құқықтарды орнатыңыз.

*Ескертпе:* Root құқықтар құрылғының амалдық жүйесінің файлдары мен әрекеттеріне толық қол жеткізуге мүмкіндік береді.

## **Файлдық серверді пайдалану**

Файл сервері бір жергілікті желіге қосылған құрылғылар арасында файлдарды ортақ пайдалануға мүмкіндік береді.

Серверге қосымша параметрлерді орнату үшін «Настройки» (Settings) → «Параметры устройства» (Device Settings) → «Файловый сервер» (File Server) тармағына өтіңіз.

## **Контроллерді қосу (геймпад)**

1. «Настройки» (Settings) → «Параметры устройства» (Device Settings) → «Настройки геймпада» (Gamepad Settings) тармағына өтіп, қосылу үшін контроллерді таңдаңыз.
2. Сәйкес параметрлер терезесінде түймелер мен геймпад таяқшаларының осіне арналған әрекеттерді орнатыңыз (қосымша).

## **Ұйқы режимі**

Ұйқы режиміне (фон, ұзақтық, т.б.) қосымша опцияларды орнату үшін «Настройки» (Settings) → «Устройство» (Device) → «Дисплей» (Display) → «Спящий режим» (Daydream) тармағына өтіңіз.

## **Жүйе күйін бақылау**

Бұл мүмкіндік құрылғының күйі мен өнімділігін бақылауға мүмкіндік береді.

«Настройки» (Settings) → «Настройки Ugoos» (Ugoos Settings) → «HW Monitor» тармағына өтіп, күй жолағында көрсетілген сипаттамаларды (процессордың температурасы, пайдаланылған ЖЖҚ көлемі және т.б.) таңдаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: X4 Pro.
- Сауда белгісі: Ugoos.
- Операциялық жүйе: Android.
- Процессор: S905X4, ARM Cortex-A55.
- Графиктік процессор: ARM G31 MP2.
- Жедел жад: 4 Гб.
- Тұрақты жад: 32 Гб.
- HDMI нұсқалары: 1.4, 2.0 (4К қолдауымен).
- Bluetooth нұсқасы: 5.1.
- Қуат параметрлері (шығыс): 5 В = 2,5 А.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: III.
- Жұмыс температурасы: 0–60 °С.
- Өлшемдері (Ұ × Е × Б): 8,8 × 8,8 × 2,2 см.
- Сымсыз стандарт:
  - Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
  - Bluetooth: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны:
  - Wi-Fi: 2400–2483,5 МГц, 5150–5350 МГц, 5650–5850 МГц.
  - Bluetooth: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты:
  - Wi-Fi: 19 дБм.
  - Bluetooth: 8 дБм.

## **Жинақталым**

- Құрылғы.
- Қуат адаптері.
- HDMI кәбілі.
- ҚБ пульті.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -10 және 60 °С аралығындағы температурада және ауаның 90%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс. Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.



- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь АйКей Ворлд Тэкнолоджи Ко., Лтд.

101 ғим. және 5 ғим., 4 қанаты, Хэшуйкоу комьонити, Ма Тянь көш., Гуанмин ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

