


**Смарт сағаттар
Xiaomi Watch S1 Pro
Пайдалану бойынша
нұсқаулық**

Өнім сипаттамасы

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтаңыз — сізге кейінірек қажет болуы мүмкін. Сағат туралы толығырақ ақпарат алу үшін оны қолданбаға қосып, нұсқауларды оқыңыз.

Сағатты



Қосылым нұсқаулары

Сағатыңыздың функцияларын тиімдірек басқару үшін қолданбаны жүктеп алып, орнатыңыз және қосымша қызметтерге қол жеткізу үшін Xiaomi есептік жазбаңызға кіріңіз. Ескерту. Қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін. Қолданбаның ағымдағы нұсқасына арналған нұсқауларды орындаңыз.

1. Сағатты қосу үшін қуат батырмасын басып тұрыңыз. Сағатыңыздағы QR кодын сканерлеу үшін телефон камерасын пайдаланыңыз, содан кейін қолданбаны жүктеп алып, орнатыңыз. Сондай-ақ төмендегі QR кодын сканерлеуге немесе қолданбаны қолданбалар дүкендерінен жүктеп алуға және орнатуға болады.



Қолданбаны жүктеп алу үшін QR кодын сканерлеңіз

2. Қолданбаны ашып, Xiaomi есептік жазбаңызға кіріңіз. Сағат қосу үшін «Добавить устройство» (Құрылғы қосу) опциясын таңдап, нұсқауларды орындаңыз.

Ескертмелер.

- Сағатыңызды телефонға мүмкіндігінше жақын ұстаңыз және екі құрылғының да экрандары қосұлы екеніне көз жеткізіңіз.
- Телефоныңыздың Bluetooth қосұлы екенін және құрылғылардың қосылғанын тексеріңіз.
- Жұптастыру кезінде екі құрылғының да бірдей қауіпсіздік кодын көрсететініне көз жеткізіңіз.
- Код тек сағат дисплейінде пайда болса, смартфонның хабарландырулар тізімінде жұптастыру сұрауын тексеріңіз.
- Қолданбаға қосылған кезде сағат табылмаса немесе пайдалану кезінде телефонға қосыла алмаса, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін сағаттағы қуат батырмасын басып тұрыңыз және әрекетті қайталаңыз.




Функциялардың сипаттамасы

Жоғарыдағы мүмкіндіктер туралы толық ақпарат алу үшін QR кодын сканерлеңіз немесе нұсқауларды көру үшін сағатты қолданбаға қосыңыз.

Нұсқау

Экран нұсқаулары

1. Хабарландыруларды көру: негізгі экранның жоғарғы жағынан төмен сырғытыңыз.
2. Басқару панеліне кіру: негізгі экранның төменгі жағынан жоғары қарай сырғытыңыз.




3. Виджетті ауыстырғыш: негізгі экранда оңға немесе солға сырғытыңыз.
4. Қайтару: басқа экран бетінде солдан оңға қарай сырғытыңыз.



Бақылау


1. Айналмалы бас

- Басу: функциялар тізімін енгізу / негізгі экранға оралу.
- Айналдыру: қолданбалар тізімі бойынша жылжыңыз.



2. Қуат/жылдам қолжетімдік батырмасы

- Басып тұрыңыз: сағатты қосыңыз. Егер сағат қосұлы болса, экран өшіру, қайта қосу немесе зауыттық параметрлерді қалпына келтіру сияқты опцияларды көрсетеді.
- 12 секунд басып тұрыңыз: мәжбүрлеп қайта жүктеу.



GPS и A-GPS

Сағат GPS (Global Position System) технологиясы арқылы орынды бақылауды қолдайды. Жүгіру сияқты сыртқы іс-шаралар кезінде GPS автоматты түрде қосылады және орналасқан жеріңіз табылған кезде сізге хабарлайды және әрекет аяқталған кезде бақылауды тоқтатады. Ашық кеңістіктер GPS жұмысына ең қолайлы; егер сіз адамдар көп жерде болсаңыз, қолыңызды көтеру арқылы GPS орналасқан жеріңіздің дәлдігін жақсартуға болады. Жаттығуды GPS жұмыс істей бастағаннан кейін ғана бастау ұсынылады.

Сағат тікелей GPS жерсеріктерінен алынған деректерді пайдалана отырып, геолокацияны жылдамдататын Assisted GPS (A-GPS) функциясымен жабдықталған. Сағаттың телефонға Bluetooth арқылы қосылғанын, деректер қолданба мен сағат арасында автоматты түрде синхрондалатынын және A-GPS деректері автоматты түрде жаңартылатынын тексеріңіз. Егер деректер жеті күн қатарынан синхрондалмаған болса, A-GPS деректері ескірген болып саналады. Бұл жағдайда орын туралы ақпаратты қайтадан алу керек. Орналасқан жеріңіз туралы ақпаратты жаңарту үшін сағатыңызда сыртқы жаттығу бетін ашуға болады.

Зарядтау

Заряд деңгейі төмен болғанда сағатыңызды зарядтаңыз.


Зарядтау кәбілін сағатқа суретте көрсетілгендей жалғаңыз.

1. Сағатыңызды зарядтау үшін берілген зарядтау қондырғысын пайдаланыңыз. Тек жергілікті қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетін немесе сертифицирталған және беделді өндірушілер шығарған қуат адаптерін пайдаланыңыз.
2. Сымсыз зарядтау қондырғысын сағаттың артына орналастырыңыз, қорапта магнит болғандықтан, сағат автоматты түрде оған тартылады. Сағат экраны қосылып, зарядтау белгішесін көрсетеді.
3. Зарядтау алдында қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін сағаттың артқы жағындағы және қондыру станциясынан қорғаныс пленкасын алыңыз.

Ескертпелер.

Сағаттың батареясы толығымен таусылған болса, зарядтау белгішесі экранда пайда болғанша біраз уақыт кетуі мүмкін.

Зарядтау алдында тер немесе ылғалды кетіру үшін сағаттың және қондыру станциясының артындағы контактілерді құрғатыңыз.



Сақтық шаралары

- Күнделікті пайдалану үшін білезіктің айналасындағы сағат белдеуін білезік сүйегінен шамамен бір саусақтың еніндей қашықтықта ыңғайлы түрде тартыңыз. Жүрек соғу жиілігі датчигі деректерді дұрыс жинай алатындай бауды реттеңіз.
- Импульсті сағатпен өлшегенде, білегіңізді қозғалтпаңыз.
- Сағат 5 ATM (50 м) суға төзімді. Сіз бассейнде, жағаға жақын жерде жүзуге және таяз суда физикалық жаттығулар жасауға болады. Дегенмен, оны ыстық душ қабылдамас бұрын, саунаға барар алдында немесе суға түсу кезінде алып тастау керек. Сондай-ақ, су спорты кезінде сағатты жылдам тоқтың тікелей әсеріне ұшыратпаңыз. Уақыт өте келе құрылғының суға төзімділігі төмендеуі мүмкін.
- Сағаттың сенсорлық экраны су астында жұмыс істемейді. Суға тигеннен кейін сағатты қолданар алдында бетіндегі артық ылғалды жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Қолдану кезінде сағат жолағын тым қатты тартпаңыз. Байланыс орны құрғақ болуы керек. Бауды сумен жүйелі түрде шайыңыз. Теріге тиген жерде қызару немесе ісіну пайда болса, сағатты пайдалануды дереу тоқтатып, медициналық көмекке жүгініңіз.
- Өнім туралы ақпарат сіздің анықтамаңыз үшін сағаттың артқы жағында орналасқан.
- Сағатыңызды зарядтау үшін берілген зарядтау қондырғысын пайдаланыңыз. Тек жергілікті қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетін немесе сертификатталған және беделді өндірушілер шығарған қуат адаптерін пайдаланыңыз.
- Зарядтау кезінде қуат адаптерінің, зарядтағыштың және сағаттың бетіне ылғалдың түсуін болдырмаңыз. Оларды дымқыл қолдармен ұстамаңыз. Құрылғылар сумен немесе басқа сұйықтықтармен жанаспауы керек.
- Жұмыс температурасының диапазонын қараңыз: -10–45 °C. Егер қоршаған орта температурасы тым жоғары немесе тым төмен болса, сағат дұрыс жұмыс істемейді мүмкін.
- Экран сынған болса, оны ұстамаңыз немесе оны алып тастауға тырыспаңыз. Сағатты пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Сағат кірістірілген аккумулятормен жабдықталған. Аккумуляторды немесе сағатты зақымдамау үшін батареяны өзіңіз бөлшектемеңіз немесе ауыстырмаңыз. Аккумуляторды тек уәкілетті қызмет көрсету қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Бұны орындамау дұрыс емес батарея түрі пайдаланылса, адам жарақат алуы мүмкін.
- Сағатты бөлшектемеңіз, сындырмаңыз, сындырмаңыз немесе өртеңіз. Аккумулятордың көлемі үлкейіп кетсе немесе одан сұйықтық ағып кетсе, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Аккумуляторды отқа, ыстық пешке тастау немесе механикалық ұсақтау немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.

- Бұл сағат медициналық құрылғы емес. Олар берген деректердің немесе ақпараттың ешқайсысы ауруды диагностикалау, емдеу немесе алдын алу үшін пайдаланылмауы керек.
- Сағаттар мен сағаттардың керек-жарақтарында шағын бөлшектер болуы мүмкін. Баланың оларды байқаусызда жұтып қоюын және сағатты зақымдауын немесе басқа қауіпті жағдайларды болдырмау үшін құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Егер сағат ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны толығымен зарядтап, өшіріп, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Сағатты кем дегенде 3 айда бір рет зарядтаңыз.
- Аккумуляторды қоқыс алаңдарына тастайтын тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Аккумуляторды өте жоғары температуралы ортаға шығару жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың немесе газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Аккумуляторды өте төмен ауа қысымына ұшырату жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың немесе газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану кезінде индикаторды балалардың немесе жануарлардың көзінен алыс ұстаңыз.

Технические характеристики

- Атауы: смарт сағаты Xiaomi Watch S1 Pro.
- Өнім: смарт сағаты.
- Сауда белгісі: Xiaomi.
- Үлгісі: M2135W1.
- Суға төзімділік: 5 ATM.
- Кіріс ток: 1 А.
- Батареяның сыйымдылығы: 500 мА·сағ.
- Кіріс кернеуі: 5 В.
- Сымсыз қосылым: Bluetooth® 5.2.
 - Сымсыз зарядтаудың жұмыс жиілігі: 109–148 кГц.
 - Bluetooth жұмыс жиілігі: 2402–2480 МГц.
 - Bluetooth максималды шығыс қуаты: < 13 дБм.
 - Максималды шығыс қуаты: -19,04 дБмкА/м 10 м қашықтықта.
 - NFC жұмыс жиілігі: 13,56 МГц.
 - NFC шығыс қуаты: -22,00 дБмкА/м 10 м қашықтықта.
 - Жұмыс температурасы: -10–45 °С.

Үйлесімділік: бұл өнім белгілі бір Android немесе iOS жүйелеріне ғана қолдау көрсетеді. Толық ақпарат алу үшін www.mi.com өнім бетін қараңыз. Xiaomi Watch S1 Pro үшін нормативтік ақпаратты, сертификаттарды және сәйкестік логотиптерін көру үшін «Настройки» > «О часах» > «Нормативы» (Параметры > Сағат туралы > Ережелер) тармағына өтіңіз.

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі және Xiaomi Inc. пайдаланатын тіркелген сауда белгілері болып табылады лицензия бойынша. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Құрылғы мақсаты

Смарт сағаттар күнді, уақытты, хабарландыруларды және басқа ақпаратты көрсетуге, сондай-ақ әртүрлі физиологиялық көрсеткіштерді бақылауға арналған.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кадеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -10 және 45 °C аралығындағы температурада және ауаның 75%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кадеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сяоми Коммьюникейшнз Ко., Лтд.

#019, 9-шы қабат, 6-ғимарат, Си'эрци орталық өтпе жолы 33, Хайдянь ауданы, Бежін қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өндіруші уәкілеттік берген тұлға: «МИНТЕСТ» ЖШҚ, 119619, Ресей, Мәскеу қаласы, 1-ші Чоботовская аллеясы, 23Б үй.

Электрондық пошта мекенжайы: info@mintest.ru.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Нұсқаулыққа осы қосымшада көрсетілген өнім туралы ақпарат басқа ілеспе құжаттардағы ақпаратқа қарағанда басым болады. Өнім басқа сату аймақтарына қатысты ақпаратты қамтитын операциялық құжаттардың басқа пакетімен бірге жүруі мүмкін.