



ARDOR GAMING

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ARDOR GAMING Immortality Mini

Пернетақта сымды

Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызбен бөліседі, сондықтан біз геймер керек-жарақтарымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз.

Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер!

Пернетақта – компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-FL-IM68Red-W
- СБ: ARDOR GAMING
- Қуаты: 5 В; 0,35 А
- RGB артқы жарығы (11 режим)
- Түймелердің жалпы саны: 68
- Ауыстырып қосқыш: Kailh Red
- FL.CMMK тұрақтандырғыштары
- Шуды оқшаулау
- Ауыстырып қосқыш ресурсы: 70 миллион рет басу
- Anti-ghosting технологиясы
- Қосылу интерфейсі: Type-C кәбілі 1,8 м, өрілген
- Пернетақта өлшемдері: 310*102*39 мм
- Үйлесімділік: Windows

Жинақталым

- Пернетақта
- Пернелерге арналған пуллер
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қысқартылған перне атауларына түсініктеме:

- **PRTSC:** Print Screen
- **SCRLK:** Scroll Lock
- **INS:** Insert
- **DEL:** Delete
- **PU:** Page Up
- **PD:** Page Down

Пернелер тіркесімдері

FN	Бір рет басқан кезде барлық медиа пернелер ақ түспен жарықтандырылады
FN+ESC	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін 5 секунд ұстап тұрыңыз
FN+CTRL	RGB жарықтандыру режимдерін ауыстыру
FN+PU	Бөлектеу өту бағытын өзгертіңіз
FN+PD	Бір түсті артқы жарықтандыру
FN+/?	Негізгі артқы жарық түсін ауыстыру
FN+ SHIFT	Түрлі режимдерде түстерді ауыстыру.
FN + сол/оң жақ көрсеткі	Жарықтың өту жылдамдығын реттеңіз (сәйкесінше баяу/ жылдамырақ
FN + төмен/жоғары көрсеткі	Жарықтың жарықтығын реттеу (сәйкесінше күңгірттеу / жарықтандыру)
CAPS LOCK	Сымды қосылған кезде CAPS LOCK пернесі ақ түспен ерекшеленеді, басқа жағдайларда CAPS LOCK пернесінің жарықтандыруы пернетақтаның ағымдағы жарықтандыру режиміне сәйкес келеді.
FN + WIN (✓)	Сымды қосылған кезде WIN пернесі ақ түспен ерекшеленеді, басқа жағдайларда WIN пернесінің жарықтандыруы пернетақтаның ағымдағы жарықтандыру режиміне сәйкес келеді.
FN + 1!	F1
FN + 2@	F2
FN + 3#	F3
FN + 4\$	F4
FN + 5%	F5
FN + 6^	F6
FN + 7&	F7
FN + 8*	F8
FN + 9(F9
FN + 0)	F10
FN + - _	F11
FN + =+	F12
FN + I	PRTSC
FN + O	SCRLK
FN + P	PAUSE
FN + J	INS
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + ALT	Menu

Құрылғы мақсаты

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген. Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЭфЭл Эспортс Электроникс Ко., Лтд.

В ғимарат, Ванучжоу өнеркәсіптік аймағы, Шилун, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Өнімнің нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.1

