

# **Bluetooth моногарнитура Baseus Encok A05**

**Руководство по эксплуатации**

## Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности .....	3
Схема устройства.....	3
Световой индикатор моногарнитуры .....	4
Правила и условия эксплуатации.....	4
Режим сопряжения .....	4
Частые вопросы.....	5
Технические характеристики.....	6
Комплектация.....	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	7
Дополнительная информация .....	8


## Назначение устройства

Данное устройство предназначено для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

## Меры предосторожности

- Не помещайте устройство в воду и другие жидкости во избежание короткого замыкания.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.
- Не подвергайте устройство воздействию низких температур во избежание повреждения платы.
- Устройство предназначено для обслуживания сертифицированным специалистом.
- Не подвергайте устройство механическим повреждениям.
- Не используйте химические моющие средства и абразивы для чистки устройства.
- Не царапайте поверхность острыми предметами, чтобы не повредить корпус.

## Схема устройства



1. Световой индикатор.
2. Многофункциональная кнопка.
3. Микрофон.
4. Зарядные клеммы.
5. Разъем USB для зарядки.

## Световой индикатор моногарнитуры

Световой индикатор	Статус моногарнитуры
Индикатор горит красным	Моногарнитура заряжается
Индикатор горит белым в течение 1 минуты и гаснет	Моногарнитура полностью заряжена
Индикатор часто мигает белым	Сопряжение с устройством
Индикатор мигает красным каждые 5 секунд	Низкий уровень заряда
Индикатор мигает белым и красным, затем индикатор горит красным в течение 1 секунды	Идет сброс до заводских настроек

### Правила и условия эксплуатации

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд или поместите устройство в зарядный кейс и подсоедините кейс к USB порту. После включения наушник автоматически войдет в режим сопряжения или переподключится к ранее сопряженному телефону.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд.
- Нажмите на многофункциональную кнопку 1 раз, чтобы приостановить/продолжить воспроизведение музыки или принять вызов/завершить звонок. Вы также можете вынуть моногарнитуру из зарядного кейса, чтобы принять входящий вызов, или положить моногарнитуру обратно в зарядный кейс, чтобы завершить звонок.
- Нажмите на многофункциональную кнопку 2 раза, чтобы набрать последний номер из журнала звонков.
- Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы отклонить входящий вызов/включить голосового помощника.
- Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 10 секунд, чтобы провести сброс до заводских настроек.

### Режим сопряжения

1. При первом сопряжении моногарнитуры с телефоном, оба устройства должны находиться не далее, чем в 1 метре друг от друга.
2. Включите моногарнитуру.

3. Включите Bluetooth на телефоне, найдите в списке устройств «Baseus Encok A05», нажмите на него, чтобы подключиться.
4. При успешном сопряжении световой индикатор погаснет. При ошибке сопряжения, выполните вышеуказанные инструкции еще раз.
5. Если после подключения к одному устройству вы хотите подключить моногарнитуру к новому устройству, вам необходимо заново войти в режим сопряжения. Для это сначала проведите сброс до заводских настроек, затем следуйте пунктам 2-3.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Ваш телефон может потребовать ввести пароль для выполнения сопряжения, пароль по умолчанию «0000».
- Если моногарнитура не переподключается к ранее сопряженному телефону, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 10 секунд, затем поместите моногарнитуру в зарядный кейс. Заново достаньте устройство из зарядного кейса и нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. После того как световой индикатор начнет мигать белым, выполните подключение к телефону. При повторных подключениях убедитесь, что на телефоне работает Bluetooth, после включения моногарнитура автоматически переподключится к телефону.
- Когда устройство используется в зоне электромагнитных помех, звук может затихать и моногарнитура может отключаться от телефона.

## **Частые вопросы**

### **Почему моногарнитура не включается?**

- Недостаточный уровень заряда новой моногарнитуры. Зарядите моногарнитуру перед первым использованием.

### **Нет звука**

- Убедитесь, что моногарнитура подключена к телефону.
- Увеличьте громкость на телефоне или моногарнитуре.

### **Поиск моногарнитуры не может быть выполнен / подключение нестабильно / моногарнитура отключается от мобильного устройства во время воспроизведения / воспроизведение прерывается**

- Во время использования моногарнитуры убедитесь, что расстояние между мобильным устройством и моногарнитурой не превышает 10 метров и между ними нет препятствий, например, стен.

- Убедитесь, что моногарнитура заряжена, и повторно подключите ее к мобильному устройству.
- Если описанные выше действия не помогли, отключите Bluetooth на мобильном устройстве и выполните сброс настроек моногарнитуры перед повторным подключением.
- Во время использования моногарнитуры избегайте мест с сильным электромагнитным излучением, которое может приводить к заглушению или отключению наушников.

**При принятии входящего вызова с помощью проведения пальцем по экрану телефона звук может исходить из динамика телефона, а не из моногарнитуры?**

Так как разные модели телефонов используют разные технологии, в некоторых случаях при принятии входящего вызова с помощью проведения пальцем по экрану телефона, звук может передаваться на динамик телефона. Чтобы звук при звонке передавался на моногарнитуру, необходимо принять вызовов с помощью нажатия многофункциональной кнопки на моногарнитуре.

## **Технические характеристики**

- Наименование: Bluetooth моногарнитура Baseus Encok A05.
- Модель: Baseus Encok A05.
- Торговая марка: Baseus.
- Материал: АБС-пластик.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Радиус действия: 10 м.
- Время работы в режиме воспроизведения: 6 ч (при громкости 70 %).
- Емкость аккумулятора: 40 мА·ч, 3,7 В.
- Номинальное входное напряжение и ток моногарнитуры: 5 В, 40 мА.
- Номинальный потребляемый ток моногарнитуры: 10 мА.
- Время зарядки: 1,5 ч.
- Воспроизводимые частоты: 20 Гц – 20 кГц.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Совместимость: устройства с беспроводным подключением.
- Стандарт беспроводного соединения: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2400-2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 3 дБм.

## Комплектация

- Устройство.
- Зарядный кейс.
- Адаптер USB Type-C.
- Заушное крепление.
- Амбушюр - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньян Акустикс (Гуандун) Ко., ЛТД.

Ул. Миньсин № 5, Чжунчжань Ист, Шилун, г. Дунгуан, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** Shengyang Acoustics (Guangdong) Co., LTD.

No.5 Minxing Street, Zhongzhan East, Shilong Town, Dongguang, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@ya.ru.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

Дата изготовления указана на упаковке.





## Гарантийный талон

Уважаемый покупатель, большое спасибо за использование продуктов Baseus. Внимательно заполните данный гарантийный талон и храните его должным образом. Наша компания оставляет за собой право интерпретировать правила послепродажного обслуживания продукции.

### Политика гарантийного обслуживания

- Почтовые расходы за возврат или замену товара без дефектов должны быть оплачены покупателем, а почтовые расходы за повторную доставку должны быть покрыты продавцом. Соответствующие товарные чеки и бесплатные образцы, при наличии, должны быть отправлены обратно вместе с товаром.
- Если вы покупаете продукт в местном магазине, вы можете воспользоваться услугой замены, предоставляемой нашей компанией, в течение 15 дней с даты покупки в местном центре послепродажного обслуживания/авторизованном сервисном центре.
- Вы можете воспользоваться гарантийным обслуживанием в соответствии с представленными ниже условиями после того, как наша компания завершит тестирование и подтверждение приобретенного вами продукта:

Тип устройства	Гарантийный период	Гарантийное обслуживание
Устройства Bluetooth и аудиоустройства	12 месяцев	Бесплатное сервисное обслуживание
Портативные аккумуляторы и зарядные устройства	12 месяцев	Бесплатное сервисное обслуживание
Кабели и автомобильные кронштейны	3 месяца	Бесплатное сервисное обслуживание
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> гарантия не распространяется на принадлежности, входящие в комплектность товара		

**Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:**

1. Несанкционированный ремонт, неправильное или небрежное использование, механические повреждения, модификация/повреждение этикетки или неверная маркировка, дефекты изделия, вызванные действием непреодолимой силы.
2. Изменение, замена или разрыв оригинальной этикетки с серийным номером продукта и другие подобные явления.
3. Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер).
4. Истек гарантийный срок.
5. Повреждение внешнего вида продукта из-за неправильного использования.
6. На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
7. Неправильное хранение, например, функциональные повреждения, вызванные длительным воздействием ненормальной влажности или температуры.
8. Повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильным использованием, несанкционированной модификацией, форс-мажорными обстоятельствами.

Гарантийный талон			
Информация о продавце			
Информация о покупателе			
ФИО		Контактный телефон	
Почтовый адрес		Электронная почта	
Детали гарантии		Срок гарантии	

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



