

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Әмбебап наубайшы
MB-6502

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Құрылғы схемасы	5
Техникалық сипаттамалары	5
Пайдалану бойынша нұсқаулық	6
Тазалау және күтім	6
Жинақталым	6
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты



Әмбебап наубайшы — бұл вафли, бутерброд және гриль тағамдарын дайындауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құралды немесе қуат ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Құрылғы абайсызда суға түсіп қалса, оны электр желісінен ажыратыңыз және пайдалануға қайтарар алдында құрылғыны кәсіби тексеріп алыңыз, әйтпесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғының ішіне ешбір зат қоймаңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сымнан тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды құрылғының айналасына майыстырмаңыз немесе орамаңыз.
- Қуат сымның үстелдің шетінен майысуына немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Бұл құрылғы берік, ыстыққа төзімді бетінде жұмыс істеуі керек.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Қуат сымы зақымдалған болса, оны уәкілетті қызмет көрсету орталығының маманы ауыстыруы керек.

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Күйіп қалмас үшін панельдерге немесе корпусқа қол тигізбеңіз. Тек тұтқаны ұстаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз, оны ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе жоғары ылғалдылықтан алыс ұстаңыз және оны ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құралды әрқашан тегіс жерде және жақсы желдетілетін жерде пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек қатты, тегіс, көлденең бетке қабырғалар мен үстел шеттерінен кемінде 20 см қашықтықта орнатыңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызып кетуі мүмкін. Құрылғының корпусын ұстамаңыз және тек осы мақсат үшін берілген тұтқаларды ұстаңыз.
- Өрттің алдын алу үшін жұмыс кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Қуыруға арналған панельдер электр желісіне қосылмас бұрын жабық күйде болуы керек.

Құрылғы схемасы



1. Вафли панельдері.
2. Жоғарғы тұтқа.
3. Сэндвич панельдері.
4. Панельді босату батырмалары.
5. Төменгі тұтқа.
6. Корпустың жоғарғы қақпағы.
7. Төменгі корпус қақпағы.
8. Қуат қосқышы.
9. Қуат кәбілі.
10. Тұтқа құлпы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MB-6502.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 650 Вт.
- Панельдік жабын түрі: керамика.
- Корпус материалы: пластик.
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 0,76 м.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Жұмыс бетінің өлшемі: 20,1×25,5×10,5 см.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: I.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Кәбілді толығымен босатыңыз. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
2. Құрылғыдан барлық қаптама материалдардың алынғанын тексеріңіз.
3. Панельдерді дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз, содан кейін оларды құрғатыңыз.
4. Қуат кәбілін желіге қосыңыз. Қуат қосқышын басыңыз, индикатор жанып, құрылғы алдын ала қыздыра бастайды (шамамен 2–2,5 минут).
5. Құралды ашып, тағамды қуыру панеліне қойыңыз. Мұздатылған тағамдарды пісірер алдында толығымен жібіту керек. Құрылғының үстіңгі қақпағын жауып, ысырманы төмендетіңіз.
6. Пісіргеннен кейін жабыспайтын жабынды зақымдамау үшін пісірілген тағамды ағаш немесе пластик қалақшамен алыңыз.
7. Қолданғаннан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және үстіңгі қақпақты ашыңыз, тазалау және сақтау алдында суытыңыз.

Ескерту: алғаш пайдаланған кезде аз мөлшерде түтін пайда болуы мүмкін — бұл қолайлы және ақаулық емес.

Тазалау және күтім

- Құрылғының бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кететінін есте сақтаңыз. Тазалау немесе сақтау алдында құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз, розеткадан ажыратыңыз және ол толығымен суығанша күтіңіз.
- Ыңғайлы болу үшін тазалау алдында қуыру панельдерін алып тастау ұсынылады. Қуыруға арналған табаларды қолданған сайын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Панельдерден тағам қалдықтарын кетіру қиын болса, аздап май қолданыңыз.
- Тазалау үшін металл заттарды пайдаланбаңыз, өйткені олар жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыда ақаулықтар туындаса, көмек алу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Сэндвич панельдері.
- Вафли панельдері.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Индикатор жанбайды	Қуат сымының желіге қосылғанын тексеріңіз
	Индикатордың тұтастығын тексеріңіз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қуат сымының зақымдалғанын тексеріңіз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Индикатор қосулы, бірақ құрылғы қызбайды	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғы жұмыс істемейді	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұ-лары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЧжунШань ХэТин Эпплайенс Ко., Лтд.

8-5, Дун Чэн тас жолы, Сүйчэн аул., Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортёр / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



