

# Руководство по эксплуатации

**DEXP**



# Фитнес часы DEXP P40



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## **Назначение устройства**

Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.

## **Меры предосторожности**

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.


- Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Перед зарядкой убедитесь, что на устройстве нет капель воды и оно сухое.
- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не используйте устройство в медицинских целях.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Схема устройства

1. Многофункциональная кнопка.
2. Экран.
3. Контакты для зарядки.
4. Пульсометр.


## Ношение фитнес часов

- Чтобы получить точные данные о частоте сердечных сокращений, измеренные на запястье, часы следует носить так, чтобы оптический датчик плотно прилегал к поверхности кожи чуть выше запястья.
- Для точности показаний рекомендуется носить часы все время на одном и том же запястье (либо на левой руке, либо на правой).
- Датчик с обратной стороны устройства должен постоянно касаться поверхности кожи, в то же время часы не нужно затягивать слишком туго.
- Если у вас на запястье есть татуировки, не носите датчик прямо на них, так как это может привести к искажению данных.
- Рекомендуется периодически снимать устройство с запястья, особенно, если у вас чувствительная кожа.



## Зарядка устройства

Перед первым использованием фитнес часов убедитесь, что заряда встроенного аккумулятора достаточно для работы. Если устройство не включается или уровень заряда слишком низкий, следует полностью зарядить устройство с помощью комплектного кабеля, как показано на схеме.



## Установка приложения и сопряжение устройства

Скачайте приложение Da Fit из магазина приложений App Store или Play Маркет в зависимости от операционной системы Вашего смартфона.

Также можно сканировать QR-код для скачивания приложения.

После этого откройте приложение Da Fit, укажите данные Вашего профиля, перейдите на вкладку «Устройства» и нажмите «Добавить». Далее выберите Ваше устройство из списка сканирования для сопряжения с Вашим смартфоном.

**Примечание:** чтобы узнать MAC-адрес Ваших фитнес часов, необходимо зайти в меню «Настройки» → «Дополнительное меню настроек» → «Об устройстве».



Da Fit

## Включение и выключение устройства

Чтобы включить / выключить устройство нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд.



## Смена заставок циферблата





Чтобы сменить заставку на часах, вращайте многофункциональную кнопку.



## Навигация по меню

- Чтобы попасть в Меню смахните экран вправо. Вращайте многофункциональную кнопку, чтобы увеличить/уменьшить экран.
- Чтобы вернуться назад смахните вправо.
- Чтобы пролистать вперед смахните влево.



- В часах имеется 2 темы меню: «Соты» и «Список». Тема «Соты» установлена по умолчанию. Чтобы сменить тему меню зайдите в раздел «Настройки» → Дисплей → «Темы меню» и выберите желаемую тему.
- Чтобы перейти в раздел «Настройки», проведите пальцем вниз. Здесь Вы можете узнать погоду, включить/выключить фонарик, настроить яркость, войти в дополнительное меню настроек и т.д.




## Основные функции часов

- **Пульс, давление, сон, сатурация крови.** В меню вы можете использовать функции, отслеживающие состояние вашего здоровья\* : померить пульс, кровяное давление, уровень кислорода в крови, отслеживать фазы вашего сна.




\* Не используйте часы в медицинских целях.



- **Камера, музыка, дыхательная гимнастика, игры.** Помимо наблюдения за своим здоровьем и выполнения тренировок, с помощью часов можно слушать музыку, управлять камерой телефона, делать дыхательную гимнастику, играть в игры.








- **Будильник.** Вы можете выставить время будильника в приложении, после чего часы будут вибрировать /звонить в указанное время.
- **Напоминания.** Вы можете активировать функцию напоминания об отсутствии активности, потреблении воды в течение длительного времени, настроить напоминание о менструации. В этом случае часы будут вибрировать, согласно заданным вами параметрам в приложении.



- **Менструальный календарь.** С его помощью можно отслеживать менструальные циклы.

- **Занятия спортом.** В часах имеется более 110 спортивных профилей. Во время тренировки часы отслеживают ваш пульс, количество потраченных калорий, пройденную дистанцию, количество шагов.
- **Уведомления.** После успешного сопряжения со смартфоном при получении уведомлений из различных приложений экран часов активируется, а сами часы издадут вибрацию.
- **Осуществление звонков.** После синхронизации часов с телефоном, зайдите в меню настроек и нажмите на значок телефонной трубки. Устройство запросит разрешение на осуществление звонков, нажмите «Разрешить». Чтобы разорвать соединение телефона с часами, в настройках Bluetooth-соединения телефона выберите «Удалить устройство».



## Основные функции

- Шагомер.
- Секундомер.
- Измерение расстояния.
- Подсчет калорий.
- 110 спортивных профилей.
- Мониторинг сна.
- Измерение пульса.
- Измерение артериального давления.
- Измерение уровня кислорода в крови.
- Измерение кровяного давления.
- Управление музыкой (плеер).
- Менструальный календарь.
- Управление камерой.

- Уведомления о сообщениях.
- Напоминания.
- Звонки.
- Погода.
- Будильник.
- Фонарик.
- Игры.

## Комплектация

- Фитнес часы P40.
- Магнитный кабель для зарядки.
- Руководство по эксплуатации.

## Технические характеристики

- Модель: P40.
- Экран: 1,78" AMOLED с разрешением 368x448.
- Версия Bluetooth: 5.1.
  - Стандарт передачи данных: IEEE 802.15.1.
  - Диапазон частот: 2400 — 2483,5 МГц.
  - Мощность передатчика: 5,6 мВт.
- Оптический датчик сердечного ритма: Tianyi Nexin 3605.
- Входное напряжение: 5 В.
- Выходное напряжение: 3,3 В.
- Батарея: литий-полимерная, 250 мА·ч.
- Время зарядки: 2,5 часа.
- Время работы батареи:
  - в активном режиме: 2-3 дня;
  - в обычном режиме: 7 дней.
- Встроенная память: 128 Мб.
- Оперативная память: 192 Кб.
- Класс защиты: IP67.
- G-сенсор: есть.
- Совместимость с ОС: Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше.
- Материал корпуса: алюминиевый сплав, пластик.
- Спортивные профили: более 110.
- Торговая марка: DEXP.
- Приложение: Da Fit.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.



## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Shenzhen Yawell Intelligent Technology Co.,Ltd.

A402 Wuhan University, Shenzhen Research Institute, No. 6 Yue Xing 2nd Road, Gao Xin District Yue Hai street, Nanshan district, Shenzhen, China.

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Явэлл Интэлиджен Тэкнолоджи Ко., Лтд.

A402 Уханьский университет, Шэньчжэньский исследовательский институт, 2-е шоссе Юэ Син №6, р-н Гао Синь, ул. Юэ Хай, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай.

**Импортер в России:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club).

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_



V.1

## Гарантийный талон

**SN/IMEI:** \_\_\_\_\_

**Дата постановки на гарантию:** \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)