

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Пластик құбырларға
арналған дәнекерлеу
аппараты
MPW-180/6

FinePower

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау жөніндегі ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Пластик құбырларға арналған дәнекерлеу аппараты жанаспалы-түйіспелік дәнекерлеуді орындауға арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылуы және таза ұсталуы тиіс. Жұмыс орнының шашылуы немесе жарықтандырылмаған учаскелері жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Жанғыш сұйықтықтар, тұтанатын газдар немесе шаң бар үй-жайда осы электр сайманымен жұмыс істемеңіз. Пайдалану кезінде, сондай-ақ қосылған немесе сөндірілген кезде сайман ұшқындайды, бұл шаңның немесе булардың тұтануына әкелуі мүмкін.
- Электр сайманымен жұмыс істегенде, жұмыс орныңызға балалар мен бөтен адамдарды жақындатпаңыз. Сіз электр сайманын бақылаудан шығарып алуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Ашаны ешбір жолмен өзгертпеңіз. Қорғаныш жерге тұйықталған электр құралы адаптерінің ашаларын пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Денені жерге тұйықталған беттерге (құбырлар, қыздыру элементтері, пештер және тоңазытқыштар) тигізбеңіз. Денені жерге қосу электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды электр құралын тасымалдау немесе ашаны розеткадан тарту сияқты басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды. Сымды қызудан, майдан, өткір жиктерден немесе электр құралдарының қозғалатын бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе оралған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Көшеде электр құралдарымен жұмыс істегенде, сәйкес ұзартқыш кәбілдерді пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кәбілді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр құралын дұрыс пайдаланыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткінің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (бет қалқан, тайғақ емес аяқ киім, қалпақ немесе есту қабілетін қорғау) пайдалану жарақат алу қаупін азайтады.
- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Электр құралын байқаусызда қосуға жол бермеңіз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Коммутатор арқылы қосылатын құралды ұстамаңыз.
- Электр құралын қоспас бұрын орнату құралын немесе кілттерді алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігіне қойылған құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құралды пайдалану кезінде табиғи емес позаны ұстамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны алыңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- Электр қуаты өшіп қалса немесе электр құралы басқа байқаусызда сөніп қалса, құрылғыны дереу өшіріңіз. Электр қуаты өшіп қалған кезде құрылғы қосұлы қалса, қуат қалпына келтірілгенде ол өздігінен іске қосылады, бұл пайдаланушының жарақат алуына және/немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Тиісті пайдалану және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Өндіруші және оның уәкілетті өкілдері құралды осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындамаған жағдайда пайдалану нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

Құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары

- Сайман жұмыс істеп тұрған кезде қолыңызды және жанғыш заттарды дайындаманың балқып тұрған бөлігінен алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз және өзіңіз жөндеу жүргізбеңіз. Қызмет көрсетуді және жөндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Егер жарық индикаторлары құрылғы қызған кезде қыздыру аяқталғаны туралы сигнал бере отырып сөнбесе, бұл сайман жұмысында іркіліс болғанын білдіреді. Жұмысты дереу тоқтатыңыз және сайманды қуат желісінен ажыратыңыз.

- Құрылғы балалардың және денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген тұлғалардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа тұлғалар бақылау жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

Бұйымның қызмет мерзімі

Бұйымның қызмет мерзімі 2 жылды құрайды.

Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаған кезде жарамды.

Сыни істен шығулар тізбесі

- Қатты ұшқындаған кезде пайдаланбаңыз.
- Қатты діріл пайда болған кезде пайдаланбаңыз.
- Электр кәбілі ұрылған немесе жалаңаш сайманды пайдаланбаңыз.
- Тікелей бұйымның корпусынан түтін пайда болған кезде пайдаланбаңыз.

Персоналдың ықтимал қате әрекеттері

- Тұтқасы бүлінген немесе қорғаушы қаптамасы бүлінген сайманды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр жауған кезде ашық кеңістікте пайдаланбаңыз.
- Корпусқа су түскен кезде қоспаңыз.

Шекті күйлердің өлшемшарттары

- Электр кәбілі қажалған немесе бүлінген.
- Бұйымның корпусы бүлінген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

- Жұмысқа қолайлы саптаманы таңдаңыз. Дәнекерлеуге арналған саптаманы дәнекерлеу аппаратының қыздыру элементіне бекітіңіз, содан кейін дәнекерлеу аппаратын тірекке орнатыңыз. Саптамаларды қоса берілетін алты қырлы кілттің көмегімен қатайтып тартыңыз.
- Сайманды қосу үшін ажыратқышты басыңыз. Қалаған температураны орнату үшін температураны реттеу тұтқасын бұраңыз. Қызыл және жасыл жарық индикаторлары жанады, бұл дәнекерлеу аппаратының қыза бастағанын білдіреді. Сайман белгіленген температураға дейін қызғаннан кейін қызыл және жасыл жарық индикаторлары сөнеді, бұл дәнекерлеу аппаратының пайдалануға дайын екенін білдіреді.

ЕСКЕРТУ: дәнекерлеу аппараты екі ажыратқышпен жабдықталған, сайман қыза бастауы үшін бір ажыратқышты басыңыз (сайман 900 Вт қуатында істейтін болады). Қыздыруды жеделдету үшін екінші ажыратқышты басыңыз (сайман 1800 Вт қуатында істейтін болады).

- Құбырды тік бұрышпен кесіңіз, бір мезгілде құбыр мен фитингті дәнекерлеу аппаратындағы саптамаларға салыңыз, бірнеше секунд бойы қыздырыңыз (төмендегі кестені қараңыз) және содан кейін оларды саптамадан жылдам шығарып алыңыз.
- Екі дайындаманы қажетті тереңдікке дейін қосыңыз және дәнекерлеуді аяқтау үшін бірнеше секундқа бекітіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: бекіту кезінде бөлшектердің бір-біріне қатысты айналуын орындауға тыйым салынады.

Құбырдың диаметрі, мм	Қыздырылу уақыты, с	Салқындау уақыты, с
20	5	3
25	7	3
32	8	4
40	12	4
50	18	5
63	24	6

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	MPW-180/6
Желінің параметрлері	220-240 В ~ 50 Гц
Қуаттылығы	900/1800 Вт
Температура диапазоны	50 °С - 300 °С
Дәнекерлеудің минималды диаметрі	20 мм
Дәнекерлеудің максималды диаметрі	63 мм
Қорғаныс сыныбы	I
Қорғау дәрежесі	IP20
Салмағы	4,1 кг

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- Тұғырық.
- Тефлон жабындысы бар саптамалар 20/25/32/40/50/63 мм.
- Кілт.
- Металл кейс.
- Қолғап.
- Құбырларға арналған қайшы.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны лас, соққылар, ылғал, от және т. б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс қояды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.



Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЮНКАН СЯОХАНЬ ТУЛЗ КО., ЛТД.

№ 10 Ситаэр тас жолы, Батыс өнеркәсіптік аймағы, Юнкан қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Бұйымның сыртқы түрі, оның сипаттамалары және жинақталымы пайдаланушыға алдын ала мәлімдеусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: finerpower.ru

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

www.finepower.ru