KENSHI

Руководство по эксплуатации

Фитнес часы

CASUAL BLACK

CASUAL GOLD

Содержание

Назначение устройства 3

Меры предосторожности 3

Технические характеристики 5

Схема устройства 6

Эксплуатация устройства 7

Сопряжение с телефоном 8

Как носить 8

Снятие/установка ремешка 8

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 9

Дополнительная информация 10

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.

Меры предосторожности

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.
- Перед зарядкой убедитесь, что на устройстве нет капель воды и оно сухое.

- Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не используйте устройство в медицинских целях.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: LS11.
- Торговая марка: KENSHI.
- Экран: 1,78“ AMOLED.
- Разрешение экрана: 368 × 448 пикселей.
- Версия Bluetooth: 5.1.
- Стандарт передачи данных: IEEE 802.15.
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: 6 мВт.
- Питание: 5 В, 160 мА.
- Батарея: Li-Pol, 230 мА·ч, 3,8 В.
- Время работы в режиме ожидания: до 20 дней.
- Время работы при использовании: до 10 дней.
- Встроенная память: 1408 Кбайт.
- Оперативная память: 256 Мбайт.
- Степень защиты: IP68.
- Совместимые ОС: Android, iOS.
- Материал корпуса: металл и пластик.
- Приложение: Haylou Fun.
- Вес: 57,6 грамм.

Схема устройства




Эксплуатация устройства

Кнопка питания

- Долгое нажатие в выключенном самостоянии — включение устройства.
- Долгое нажатие во включенном состоянии — выключение устройства.
- Короткое нажатие в режиме ожидания — разблокировка устройства.
- Короткое нажатие при включенном экране — блокировка устройства.

Зарядка

Подсоедините зарядное устройство к контактам питания на задней стороне устройства.



Сопряжение с телефоном

- Включите устройство.
- Отсканируйте QR-код и скачайте приложение.
- Следуйте подсказкам в приложении для успешного сопряжения с телефоном.


Как носить

- При повседневном ношении не затягивайте часы слишком плотно.
- Во время тренировок затяните часы поплотнее для точности измерений и обязательно расслабьте ремешок после окончания тренировки.

Примечание: слишком свободное ношение часов может привести к неточности измерений.

Снятие/установка ремешка

Снять и установить ремешок можно в соответствии с рисунком ниже.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -10 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Дополнительная информация


Manufacturer: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. Room 401-410, Building 1, No.86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, China.

Изготовитель: Дунгуань Лешэн Электроник Ко., Лтд. Каб. 401–410, зд. 1, шоссе Хунту №86, р-н Наньчэн, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг) /
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

