

Микрофон вокальный динамический проводной ATR1100/ATR1200

Инструкция по эксплуатации

Техника безопасности:

Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Избегайте попадания воды в устройство. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные жидкости. При возникновении неисправностей обратитесь в сервисный центр.

Использование:

Подключите микрофон к усилителю или микшеру, установите переключатель на микрофоне в положение ON. Микрофон готов к использованию.

Если микрофон не используется, установите переключатель в положение OFF.

Технические характеристики:

Конструкция микрофона.....вокальный
Тип микрофона.....динамический
Воспринимаемый диапазон частот.....80-12000 Гц
Диаграмма направленности(ATR1100).....однаправленный
Диаграмма направленности(ATR1200).....кардиоида
Чувствительность микрофона.....-59 дБ
Импеданс микрофона.....500 Ом
Вес.....150 г
Длина кабеля(ATR1100).....3 м
Длина кабеля(ATR1200).....5 м
Штекер.....3.5мм TS
Переходник.....3.5мм – 6.3мм TS

Комплектация (ATR1100):

Микрофон с кабелем
Переходник
Настольная подставка под микрофон

Комплектация (ATR1200):

Микрофон с кабелем
Переходник
Настольная подставка под микрофон
Держатель для микрофонной стойки