ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

MES-1827

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ВАГИ ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРОННІ



MYSTERY HOME

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Общие сведения

Весы - это точный электронный прибор. Чем больше точность напольных весов, тем они чувствительнее. Весы всегда должны быть установлены на твердой и плоской поверхности. Во время взвешивания старайтесь не двигаться, встав на весы выпрямитесь в полный рост. Обращайтесь с весами бережно. Эти весы очень надежны, но неправильное использование и плохое обращение с ними могут привести к поломке электронного датчика.

Не погружайте весы в воду. Для чистки весов используйте сухую тряпку или специальные влажные салфетки для стекла. Не храните весы в сыром и влажном помещении.

Не открывайте и не разбирайте весы самостоятельно.

Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других приборов, расположенных в непосредственной близости (например, мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиоуправления) и микроволновых печей. В случае, если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы в другое место, либо отключите на время источник помех

ВНИМАНИЕ!

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте прибор.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данный прибор не является водонепроницаемым.
- Запрещается помещать на стеклянную платформу тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания весов.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать весы.
- По вопросам технического обслуживания обращайтесь в специализированные сервисные центры.
- Весы предназначены только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен.
- Перевозку и реализацию прибора осуществляйте в заводской упаковке, предохраня ющей его от повреждений во время транспортировки.
- Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

- Израсходовавший свой ресурс батареи необходимо утилизировать согласно специальным правилам, действующим в вашем регионе.

Транспортировка, хранение и реализация

В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2-х часов.

Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления.

Держите устройство в недоступном для детей месте.

Соблюдайте температурный режим от -20˚С до +50°С.

Упакованный прибор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта в условиях ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 20°С при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и от механических повреждений.

Указания по технике безопастности


не храните весы в сыром месте и рядом с водой


весы следует хранить бережно


не ставьте весы на неровную, бугристую или шероховатую поверхность


не наступайте на крайповерхности весов

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕСОВ

1. Удалите защитную пленку с элемента питания (поставляется в комплекте) и установите его в отсек, расположенный на задней стенке весов. Закройте крышку отсека питания.
2. Выберите единицу измерения веса kg/lb/st (кг/фунт/стоун) при помощи кнопки выбора единицы измерения, расположенной на задней стенке весов.
3. Поставьте весы на ровную твердую поверхность.
4. Дотроньтесь стопой до поверхности весов.
5. На дисплее весов появится индикация «0.0 kg».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. Весы выключатся и теперь они готовы к использованию, при условии, если они остаются в неподвижном положении (если вы их не двигали и не передвигали). Для измерения веса Вам нужно будет только встать на весы.

Внимание! В случае, если Вы двигали весы, повторите действия, описанные выше в пунктах 4-6.

В дальнейшем, для измерения веса:

1. Встаньте на весы и выпрямитесь во весь рост, при этом необходимо правильно поставить ноги так, чтобы вес тела равномерно распределился по всей поверхности весов. Не двигайтесь. Дождитесь, пока на дисплее отобразится вес.
2. Встаньте с весов - они выключатся автоматически спустя несколько секунд.

В случае неисправности:

1. Проверьте, правильно ли вставлен элемент питания.
2. Проверьте, правильно ли Вы установили единицу измерения веса кг/фунт/стоун.
3. Проверьте, стоят ли весы на плоской, ровной поверхности. Они не должны соприкасаться с ковром.
4. В случае если на дисплее появилась надпись «Lo», следует заменить элемент питания.



Замените элемент питания

5. Если дисплей показывает «Err» - это означает, что вес превышает максимально допустимый.



Весы перегружены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальное значение измеряемого веса: ..... 5 кг

Максимально допустимое значение измеряемого веса: ..... 150 кг

Шаг деления: .....100 г

Элемент питания: .....1 x CR2032

Напряжение питания: 3В

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-46-80

service@premsrv.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель: МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТЕ ЛИМИТЕД
Румс 2006-8, 20/Ф, Ту Чайначем Эксчейндж Скуэре,
338 Кингс Роад, Ноз Пойнт, Гонконг, Китай
Сделано в Китае

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата изготовления: 12.2019 г.

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «СИГМА ЛЮКС»

Адрес: 142153, РФ, Московская область, город Подольск, деревня Новоселки, территория Технопарка, дом 2, корпус 1

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо вам за покупку продукції, що випускається під торгівельною маркою MYSTERY.

Ми раді запропонувати Вам виріб,розроблений у відповідності з високими вимогами до якості та функціональності. Ми впевнені, що Ви будете задоволені, що придбали нашу продукцію

Загальні відомості

Ваги - це точний електронний прилад. Чим більша точність електронних вагів, тим вони більш чутливіші. Ваги завжди мають бути встановлені на твердій та плоскій поверхні. Під час зважування, намагайтеся не рухатись, стаючи на ваги, випрямтеся в повний зріст. Поводьтеся з вагами обережно. Ваги дуже надійні, але неправильне використання і погане поводження з ними можуть привести до поломки електронного датчика.

Не занурюйте ваги в воду. Для очищення їх використовуйте суху тряпу чи спеціальні серветки для скла. Не зберігайте ваги в сирому та вологому приміщенні .

Не відкривайте та не розбирайте ваги самостійно.

Електронні ваги можуть бути чутливі до електромагнітного випромінювання інших приладів, які знаходяться поруч (мобільні телефони, портативні радіостанції, пульти радіоуправління, мікрохвильові печі). У випадку, якщо з`явились ознаки такого впливу (на дисплеї відображаються помилкові суперечливі дані), перемістіть ваги в інше місце або відключіть на деякий час джерело перешкод.

УВАГА!

- Поводьтеся з вагами обережно, як з будь-яким вимірювальним приладом, не піддавайте їх впливу високих або низьких температур, підвищеної вологості, уникайте впливу прямих сонячних променів, не кидайте прилад.
- Не допускайте попадання рідини всередину корпусу , даний прилад не є водонепронекним.
- Забороняється поміщати на скляну платформу важкі предмети, вага яких перевищує максимально допустиму межу зважування.
- Забороняється самостійно ремонтувати ваги.
- З питань технічного обслуговування звертайтеся в спеціалізований сервісний центр
- Ваги призначені тільки для побутового застосування. Для використання в комерційних або промислових цілей прилад не призначений.
- Перевозку і реалізацію приладу здійснюйте в заводскій упаковці, яка захищає його від пошкоджень під час транспортування.
- Прилад зібрано із сучасних та безпечних матеріалів. По закінченні терміну служби, щоб уникнути можливого заподіяння шкоди життю та здоров`ю споживача, його майну або навколишньому середовищу, прилад має бути утилізованим окремо від побутових відходів відповідно до правил по утилізації відходів у вашому регіоні.
- Витративши свій ресурс батареї необхідно утилізувати згідно спеціальним правилам, які діють у вашому регіоні.

Транспортування, зберігання і реалізація

У випадку різких перепадів температури або вологості всередині приладу може утворитися конденсат, що може привести до короткого замикання. Витримайте прилад перед використанням в кімнатній температурі протягом 2-х годин.

Використовуйте заводську упаковку для захисту приладу від бруду, ударів, подряпин та пошкоджень під час транспортування.

Захищайте прилад від прямого впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

Не розміщуйте прилад поблизу джерел тепла або опалення.

Тримайте прилад в недоступному для дітей місці.

Зберігайте температурний режим від -20 С до +50°С.

Упакований прилад можна транспортувати усіма видами закритого транспорту при температурі не нижче 20°С при захисті його від прямого впливу атмосферних опадів, пилу та від механічних пошкоджень.

Вказівки з техніки безпеки



не зберігайте ваги в сирому місці та поблизу води



ваги слід зберігати обережно



не ставте ваги на нерівну, бугристу поверхню під час використання



не наступайте на край поверхні вагів

ПРИ ПЕРШОМУ ВИКОРИСТАННІ ВАГІВ

1. Видаліть захисну плівку з елементу живлення (є в комплекті) та встановіть його у відсік, який на задній стінці вагів. Закрийте кришку відсіку живлення.
2. Виберіть одиницю вимірювання ваги kg/ib/st (кг/фунт/стоун) за допомогою кнопки вибору одиниці вимірювання, розташованої на задній стінці вагів.
3. Поставте ваги на рівну тверду поверхню.
4. Торкніться стопою до поверхні вагів.
5. На дисплеї вагів з`явиться індикація «0.0кг»
6. Ваги вимикаються і тепер вони готові до використання, за умови, якщо вони залишаються в нерухомому положенні (якщо ви їх не двигаєте і не передвигаєте). Для того, щоб виміряти вагу Вам треба тільки стати на ваги.

Увага! У випадку, якщо Ви двигали ваги, повторіть дії, описані вище у пунктах 4-6.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В подальшому, для вимірювання ваги:

1. Станьте на ваги і випрямтеся в повний зріст, при цьому необхідно правильно поставити ноги так, щоб вага тіла рівномірно розподілилася по всій поверхні вагів. Не рухайтеся. Чекайте, поки на дисплеї відобразиться вага.
2. Зійдіть з вагів - вони вимикаються автоматично через декілька секунд.

У випадку несправності:

1. Перевірте чи правильно Ви встановили елемент живлення.
2. Перевірте чи правильно Ви встановили одиницю вимірювання ваги кг/ фунт/ стоун.
3. Перевірте чи стоять ваги на плоскій, рівній поверхні. Вони не повинні торкатися килима.
4. У випадку якщо на дисплеї з`явився напис «Lo», потрібно замінити елемент живлення.



Замініть елемент живлення

5. Якщо дисплей показує «Err» - це означає, що вага перевищує максимально дозволену.



Ваги перевантажені

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мінімальне значення вимірюваної ваги: ..... 5 кг

Максимально допустиме значення вимірюваної ваги:..... 150 кг

Крок ділення: .....100 г

Елемент живлення:..... 1 x CR2032

Напруга живлення:.....3В

Примітка:

Відповідно до політики постійного удосконалення технічних характеристик і дизайну, можливе внесення змін без попереднього повідомлення.

Прилад зібраний із сучасних і безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, щоб уникнути можливого заподіяння шкоди життю, здоров'ю споживача, його власності або навколишньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів відповідно до правил з утилізації відходів у вашому регіоні



Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу не призначена для вторинної упаковки або зберігання в ній ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Термін служби - 5 років, за умови, що виріб використовується в суворій відповідності з данним керівництвом по експлуатації.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Єдина довідкова служба:

ттел. 044-227-07-12

service@mystery.ua



Додаткову інформацію про гарантійний та післягарантійний ремонт Ви можете отримати за місцем придбання даного виробу або на сайті **www.mystery.ua**

МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС ПТЕ ЛІМІТЕД
Румс 2006-8, 20/Ф,
Ту Чайначем Ексчейндж Скуєре,
338 Кінгс Роад, Ноз Пойнт,
Гонконг, Китай

Дата виготовлення: 12.2019 р.

Гарантійний термін: 1 рік

Не містить шкідливих речовин

Імпортер: ТОВ «СТУДІЯ «САУНД»
03039, м. Київ, провулок Руслана Лужевського,
будинок 14, офіс 6