

Резервуар с помпой

Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus

Интерфейс управления программным обеспечением Riing Plus RGB

Скачайте программное обеспечение с официального сайта Thermaltake.

Вбейте в поиск «Pacific PR22-D5 Plus» на официальном сайте.

Совместимость с ОС: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10.

После открытия ПО, выберите Pacific PR22-D5 Plus в раскрывающемся списке.

Интерфейс программного обеспечения.

- А-1. Настройка профиля: выберите профиль и настройте режим подсветки, затем щелкните на значок «Сохранить» (А-3), чтобы сохранить настройки.
- А-2. Сохранение профиля контроллера: выберите профиль и контроллер, затем щелкните на значок «Сохранить», чтобы назначить профиль контроллеру.
- В. Следуйте шагу 3 руководства по установке, чтобы установить номер контроллера
- С. Режим подсветки: полное освещение / волновой / импульсный / пульсация / мигание / светомузыка / спектр RGB / поток / температурный (цвет меняется в зависимости от температуры).
- С-1. Выбор подсветки: настроить подсветку, цвет и скорость.
 - Режим освещения: выберите режим освещения.
 - Цветовой режим: выберите цвет светодиодов.
 - Скорость подсветки: установите скорость света светодиодов.
 - Палитра оттенков и цветов светодиодов: выберите цвет каждого отдельного светодиода, щелкнув на цветовую палитру.
 - Готово: сохраните настройки.
 - Сбросить настройку светодиода до значения по умолчанию.
 - Яркость: водите курсором, чтобы настроить яркость светодиодной подсветки.
 - Светодиод Вкл./Выкл.: щелкните значок светодиодной подсветки, чтобы включить или выключить.
 - Цветовой код: включите десятичный коды красного, зеленого или синего цвета, чтобы настроить цвет светодиода.
- С-2. Включение/выключение вентилятора: пользователь может отключить функцию управления скоростью вращения вентилятора и светодиода в программном обеспечении, если вентилятор не подключен к контроллеру.

- C-3. Раскрывающийся список: щелкните название устройства, чтобы выбрать другое.
- D-1 и D-2. Панель выбора устройства: щелкните панель управления, чтобы вывести вперед.

Пароль для подключения к мобильному приложению: чтобы подключить приложение Riing Plus RGB, подключите компьютер к беспроводной сети, затем щелкните на «Пароль» в меню настроек программного обеспечения и установите пароль для подключения. Приложение Riing Plus RGB будет запрашивать ваш пароль каждый раз при запуске приложения.

Для получения дополнительной информации посетите сайт:

www.thermaltake.com

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.

Каб. С1903, южное здание, шоссе Луофан, Лоху, г. Шэньчжэнь, Китай.

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Тэрмалтейк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

1F, № 268, секция 3, шоссе Бэйшэнь, Шэнь-ган Сян, г. Нью-Тайбэй, Тайвань.

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

5F, № 185, Сек. 2, бульвар Тидин, р-н Нэйху, г. Тайбэй 114, Тайвань (Китай).

Сделано на Тайване.

Импортер: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Актуальный изготовитель указан на упаковке.

Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus помпасы бар резервуар

Riing Plus RGB бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару интерфейсі

Бағдарламалық қамтамасыз етуді Thermaltake ресми сайтынан жүктеп алыңыз. Ресми сайтта іздеуде «Pacific PR22-D5 Plus» деп жазыңыз.

ОЖ үйлесімділігі: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10.

БҚ ашқаннан кейін ашылатын тізімде Pacific PR22-D5 Plus таңдаңыз.

Бағдарламалық қамтамасыз ету интерфейсі.

- А-1. Профильді баптау: профильді таңдаңыз және жарықтандыру режимін орнатыңыз, содан кейін баптауларды сақтау үшін «Сақтау» (А - 3) белгішесін нұқыңыз.
- А-2. Контроллер профилін сақтау: профиль мен контроллерді таңдаңыз, содан кейін контроллерге профиль тағайындау үшін «Сақтау» белгішесін басыңыз.
- В. Контроллер нөмірін орнату үшін орнату нұсқаулығының 3-қадамын орындаңыз.
- С. Жарықтандыру режимі: толық жарықтандыру / толқын / импульстік / пульсация / жыпылықтау / жарық музыкасы / RGB спектрі / ағын / температура (түс температураға байланысты өзгереді).
- С-1. Жарықтындаруды таңдау: жарықтандыру, түсі мен жылдамдығын баптау.
 - Жарық режимі: жарық режимін таңдаңыз.
 - Түс режимі: жарық диодтарының түсін таңдаңыз.
 - Жарықтандыру жылдамдығы: жарық диодты жарық жылдамдығын орнатыңыз.
 - Жарық диодтарының реңктері мен түстерінің палитрасы: түстер палитрасын басу арқылы әр жеке жарық диодының түсін таңдаңыз.
 - Дайын: баптауларды сақтаңыз.
 - Жарық диодты әдепкі бойынша күйге дейін келтіріңіз.
 - Жарықтық: жарықдиодты жарықтың жарықтығын баптау үшін жүргізіңіз.
 - Қосу/Өшіру жарық диоды: қосу немесе өшіру үшін жарықдиодты жарықтандыру белгішесін басыңыз.
 - Түс коды: жарық диодының түсін баптау үшін қызыл, жасыл немесе көк ондық кодтарды қосыңыз.
- С-2. Желдеткішті қосу/өшіру: егер желдеткіш контроллерге қосылмаған болса, пайдаланушы желдеткіштің айналу жылдамдығын басқару функциясын және бағдарламалық қамтамасыз етудегі жарық диодын өшіре алады.

- C-3. Ашылмалы тізім: басқасын таңдау үшін құрылғы атауын басыңыз.
- D-1 және D-2. Құрылғыны таңдау тақтасы: алға шығару үшін басқару тақтасын басыңыз.

Мобильді қосымшаға қосылуға арналған пароль: Riing Plus RGB қосымшасын қосу үшін компьютерді сымсыз желіге қосыңыз, содан кейін бағдарламалық қамтамасыз етуді баптау мәзіріндегі «Парольді» басыңыз және қосылу үшін парольды орнатыңыз. Riing Plus RGB қосымшасы қосымшаны іске қосқан сайын сіздің пароліңізді сұрайды.

Қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.thermaltake.com

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.

C1903 кабинет, оңтүстік ғимарат, Луофан тас жолы, Лоху, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юйнин солтүстік тас жолы, Юйнин өнеркәсіптік аймағы, Хэнли, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Өндіруші: Тэрмалтейк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

1F, № 268, 3-секция, Бэйшэнь тас жолы, Шэнь-ган Сян, Нью-Тайбэй қ., Тайвань.

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

5F, № 185, Сек. 2, Тидин бульвары, Нэйху ауданы, Тайбэй қ. 114, Тайвань (Қытай).

Тайваньда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өзекті дайындаушы қаптамада көрсетілген.