

TWS гарнитура Black Shark JoyBuds BE18

Руководство по эксплуатации


Назначение устройства

Устройство предназначено для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
- Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства



1. Многофункциональная кнопка.
2. Световой индикатор.
3. Кнопка настроек.
4. Разъем для зарядки USB Type-C.

Правила и условия эксплуатации

Включение/выключение

Чтобы включить устройство достаньте наушники из зарядного кейса. Чтобы выключить устройство поместите наушники обратно в зарядный кейс и закройте его.

Зарядка

Зарядка наушников: поместите наушники в зарядный кейс и закройте его.

Зарядка зарядного кейса: подключите кейс к зарядному устройству с помощью кабеля USB Type-C.

Режим сопряжения Bluetooth

Откройте зарядный кейс с лежащими в нем наушниками. Затем нажмите и удерживайте кнопку настроек в течение 2 секунд. Световой индикатор будет мигать, сигнализируя о том, что наушники вошли в режим сопряжения.

Уровень заряда

Нажмите кнопку настроек, чтобы просмотреть уровень заряда аккумулятора. Световой индикатор отобразит уровень заряда следующим образом:

- Индикатор горит зеленым: уровень заряда $\geq 50\%$.
- Индикатор горит оранжевым: уровень заряда $50\% - 20\%$.
- Индикатор горит красным: уровень заряда $< 20\%$.

Сброс к заводским настройкам

Чтобы выполнить сброс к заводским настройкам, поместите наушники в зарядный кейс (при этом крышка зарядного кейса должны быть открытой). Затем нажмите и удерживайте кнопку настроек в течение 10 секунд, пока световой индикатор не мигнет красным 2 раза.

Многофункциональная кнопка

- Нажмите на кнопку 2 раза, чтобы принять вызов или завершить звонок.
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отклонить входящий звонок.
- Нажмите на кнопку один раз, чтобы приостановить или продолжить воспроизведение музыки.
- Нажмите на кнопку на левом наушнике 2 раза, чтобы перейти к предыдущему треку.
- Нажмите на кнопку на правом наушнике 2 раза, чтобы перейти к следующему треку.
- Нажмите на кнопку на левом наушнике 3 раза, чтобы увеличить громкость.
- Нажмите на кнопку на правом наушнике 3 раза, чтобы уменьшить громкость.
- В спящем режиме или режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переключить режим работы наушников.

ПРИМЕЧАНИЕ: вышеуказанные параметры работы многофункциональной кнопки являются параметрами по умолчанию. Вы можете перенастроить кнопку, подробную информацию см. в разделе «Расширенные настройки».

Расширенные настройки

- Для телефона Blackshark: перейдите в Shark Space, чтобы настроить наушники.
- Для телефона другой торговой марки: просканируйте QR-код, чтобы скачать приложение и настроить наушники.



Технические характеристики

- Модель: BE18.
- Торговая марка: Black Shark.
- Версия Bluetooth: 5.2.
- Разъем для зарядки зарядного кейса: USB Type-C.
- Ёмкость аккумулятора наушников: 35 мА·ч.
- Ёмкость аккумулятора зарядного кейса: 400 мА·ч.
- Входное напряжение зарядного кейса: 5 В.
- Стандарты беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2402—2480 МГц.
- Мощность передатчика: ≤ 10 дБм.

Комплектация

- Наушники.
- Зарядный кейс.
- Зарядный кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.
- Карточка с QR-кодом.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -20 °C до 45 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Блэкшарк Тэкнолджис (Наньчан) Ко., ЛТД.

Каб. 815-1, 8-й этаж, корпус А, зд. Хуацзян, научный парк Цинхуа № 1, № 299, ул. Юйпиндун, зона Экономического и Технологического развития Нань-чан, г. Наньчан, пров. Цзянси, Китай.

Manufacturer: Blackshark Technologies (Nanchang) Co., LTD.

Room 815-1, 8th floor, Block A, Huajiang Building, NO. 1 Tsinghua Science Park, NO. 299, Yupingdong Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nan-chang City, Jiangxi Province, P.R.China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления. Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Дата изготовления товара, срок службы и срок гарантии указаны на упаковке.

V.1

