Aerocool Skribble-G-BK-v1 корпусы

Алдыңғы енгізу/шығару кәбілдерін қосу. Қосымша нұсқаулар алу үшін аналық плата нұсқаулығын қараңыз.



Ескертпе: Техникалық сипаттамалар аймағыңызға байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз.

Аксессуарлар.
SSD бекітуге арналған бұрандалар.
Аналық платаны бекітуге арналған бұрандалар.
Қуат көзін бекітуге арналған бұрандалар.
Жүйе интерфейсін бекітуге арналған бұрандалар.
HDD бекітуге арналған бұрандалар.
Аналық платаны бекітуге арналған тірек болттары.
Кәбілді төсеу үшін кәбільдік байламдар.
Қалам мен майлық.
Ұстайтын ұя.
Орнату нұсқаулары.
Басыңыз.
Алдыңғы желдеткіштерді орнату.
Артқы желдеткіш орнату.
Үстіңгі желдеткіштерді орнату.
Алдыңғы радиаторды орнату.
Артқы радиаторды орнату.

Жоғарғы радиаторды орнату.
Жинақталым қосылмаған.
Енгізу / шығару порты панелі.



Аналық плата мен батырманы басқару арасында ауысу үшін жарық диодты басқару батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
Жарық диодты шамдарды өшіру үшін жарық диодты басқару батырмасын 6 секунд басып тұрыңыз. Қосу үшін қайтадан қысқа басыңыз.

Өндіруші: Аэрокул Адвансд Текнолоджис Корпорейшн.
3F-6, 79, 1 секция, Синьтай бесінші тас жолы, Сичжи ауданы, Нью Тайбэй Сити 221, Тайвань (Қытай).

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

v.1

D
VDG қосқышы бар GIGABYTE аналық платасы
B
XWD қосқышы бар ASUS/MSI/GIGABYTE аналық платасы
A
PWM қосқышы
XWD
Алдыңғы панель қосқышы
E
Өшіру жарық диодтар
Мекен жайлық RGB желдеткіші
F
Қуат көзі
Кілт
АП
Желд.
Желд. Қуат көзі
+5 В ARGB
+5 В ARGB
SATA
C
Алдыңғы панельдің жарық диоды
Мекенжайлық RGB желдеткіші
F