成型尺寸	
材质要求	
印刷要求	单黑印刷
工艺要求	
页码数(页)	

F&D 百达科技		时 间		订 单 号	
品 牌	F&D	公司型号		客户型号	
版 本		设计内容		科 号	
电 子 软 件		结 构 电 源		PL\文档编号	
设 计 者		标 准 化		项目经理 产品经理	
复 核		业 务		核 准	



R27BT

Аудиосистема 2.0

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для воспроизведения музыки, озвучивания игр, фильмов и прочего.

Меры предосторожности

- Не проталкивайте посторонние объекты (например, иглы, монеты, заколки и т.д.) в корпус устройства во избежание его порчи.
- Не размещайте устройство в непосредственной близости от источников воды.
- Обезопасьте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников огня и нагревательных элементов.
- Во избежание порчи поверхности колонок не используйте бензин, спирт или растворитель для очистки устройства. Очищайте устройство, используя мягкую сухую ткань.
- Не разбирайте и не вскрывайте корпус устройства самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в сервисный центр.
- Всегда отключайте от сети перед чисткой устройства.

Примечание: характеристики изделия могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Установка

- Расставьте колонки симметрично относительно пользователя на расстоянии не менее 1 м.
- Выходные разъемы устройства располагаются на задней панели активной колонки.
- Размещайте устройство на расстоянии по меньшей мере 20-30 см от стен и прочих объектов.

Инструкция по эксплуатации

1. Перед подключением кабелей убедитесь, что устройство отключено от сети.
2. Соедините пассивную и активную колонки при помощи акустического кабеля.
3. Подключите входной конектор сигнального кабеля во входной RCA-разъем (input), а другой конец кабеля — к источнику сигнала аудио (ПК, MP3 и т.д.).
4. Подключите устройство к источнику питания.
5. Установите регулятор громкости на минимум, а затем переведите регулятор питания на задней панели активной колонки в положение «ON».
6. Настройте желаемый уровень громкости, а также низких и высоких частот, используя соответствующие регуляторы.

Режим Bluetooth

Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве и выберите «Fenda R27BT» из списка доступных устройствений.
В случае, если Ваше устройство запрашивает ПИН код, введите «0000». Рекомендуется настроить громкость перед началом воспроизведения аудио.

Примечание : после включения данное устройство выполняет автоматический поиск и подключается к ранее сопряженному устройству. В случае, если не удалось подключиться к такому устройству, колонки перейдут в режим ожидания сопряжения.

Технические характеристики

- Модель: R27BT.
- Выходная мощность: 50 Вт (25 Вт x 2).
- Параметры питания: 220-240 В~50/60 Гц, 0.7 А.
- Динамик:
  А) Низкочастотный громкоговоритель: 4`` .
  Б) Твитер: 1``.
- Сопротивление: 4 Ом.
- Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц.
- Габариты: 156x213x280 мм.
- Вес нетто: 4,7 кг.
- Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15
- Диапазон частот: 2400-2483,5 МГц.
- Максимальная мощность: 10 мВт.

Комплектация

- Колонки R27BT.
- Руководство пользователя.
- Сигнальный кабель (2 шт.).
- Акустический кабель.

Схема подключения



Схема панели управления



Функции панели управления

1. Нажмите для включения/выключения устройства.
2. Source: Нажмите для переключения между режима Bluetooth, AUX, USB и Optical.
3. :
   a. в режиме USB: нажмите для воспроизведения/паузы;
   b. в режиме Bluetooth: нажмите для воспроизведения/паузы, нажмите и удерживайте для сопряжения по Bluetooth, световой индикатор начнёт быстро мигать.
4. :
   a. в режиме USB: нажмите для переключения на предыдущий трек;
   b. в режиме Bluetooth: нажмите для переключения на предыдущий трек.
5. :
   a. в режиме USB: нажмите для переключения на следующий трек;
   b. в режиме Bluetooth: нажмите для переключения на следующий трек.

Расшифровка серийного номера

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке устройства.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рациональнo использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Фэньда Технологии Ко., Лтд.
Парк высоких технологий Фэньда, шоссе Чжоучжи, Шиянь, Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Қурылғының тағайындалуы

Бұл құрылғы музыка ойнатуға, ойындарды, фильмдерді және басқаларды дыбыстауға арналған.

Сақтық шаралары

- Бөгде объектілерді (мысалы, инелер, тиындар, шашы ұстығыштар және т.б.) оның бұлінуіне жол бермеу үшін құрылғының корпусына итермеңз.
- Құрылғыны су көздеріне жақын орнатыңырмаңыз.
- Құрылғыны шаңнан, судан және тікелей күн сәулесінің әсеринен қорғаңыз.
- Құрылғыны от көздері мен жылыту элементтерінің жанына орнатпаңыз.
- Қолжалғанды бет істіне зақым жеткізуден қорғамау үшін құрылғыны тазарту үшін бензин, спирт немесе ерітіндіні пайдаланбаңыз. Құрылғыны жұмсақ құрғақ матамен тазалаңыз.
- Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғының корпусын өз бетіңізбен бөлшектемеңіз немесе ашпаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Ескертпе: бұйымның сипаттамалары алдын ала хабарландырусыз өзгертілуі мүмкін

Орнату

- Қолжалғанды пайдаланушыға қатысты симметриялы түрде кемінде 1 м қашықтықта орналастырыңыз
- Құрылғының шығыс ағытпалары активті қолжалғанның артқы панелінде орналасады.
- Құрылғыны қабырғалардан және басқа объектілердің кем дегенде 20-30 см қашықтыға орналастырыңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

1. Кабілдерді қосудан бұрын құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Пассивті және активті қолжалғанды акустикалық кабил арқылы қосыңыз.
3. Сигналдың кабілінің кіріс конниектрін кіріс RCA ағытпасын қосыңыз (input), ал кабілдің екінші ушын аудио сигнал көзіне (ПК, MP3 және т.б.) қосыңыз.
4. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
5. Дыбыс деңгейін реттеңізді минимумға орнатыңыз, содан кейін активті қолжалғанның артындағы қуат көзінің реттеңізін "ON" күйіне ауыстырыңыз.
6. Тиісті реттеңіздерді қолдана отырып, қажетті дыбыс деңгейін, сондай-ақ төмен және жоғары жиілікті реттеңіз.

Bluetooth режимі

Құрылғыңызда Bluetooth активациялаңыз және қолжетімді қосылыстар тізімінен «Fenda R27BT» таңдаңыз. Егер құрылғыңыз ПИН код сұраса, «0000» енгізіңіз. Аудионы ойнатудан бұрын дыбыс деңгейін баптау ұсынылады.

Ескертпе: қосылғаннан кейін осы құрылғы автоматты түрде ұқсас орналасқан және бұдан бұрын тіркелген құрылғыларға қосылады. Егер осындай құрылғыға қосыла алмасаңыз, қолжалғар түйіндесуді күту режиміне ауысады.

Толымдалуы

- Қолжалғар R27BT
- Пайдалануғы нұсқаулығы
- Сигналдық кабіл
- Акустикалық кабіл

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: R27BT.
Шығыс қуаты: 50 Вт (25 Вт x 2)
Қуат параметрлері: 220-240 В~50/60 Гц, 0.7 А.
Динамик:
А) Төмен жиілікті дауыс зорайтқыш: 4`
Б) Твитер: 1`
Кедергісі: 4 Ом
Жиілік диапазоны: 20 Гц- 20 кГц
"Сигналдың" ағынысы: >70 дБ.
Габариттер: 156x213x280 мм
Таза салмағы: 4,7 кг
Bluetooth стандарты: IEEE 802.15.
Жиіліктер диапазоны: 2400-2483,5 МГц.
Максималды қуаты: 10 мВт.

Қосылу схемасы

Басқару панелінің схемасы

Басқару панелінің функциялары

1. Қуатты қосу/сөндіру үшін басыңыз.
2. Source: Bluetooth, AUX, USB және Optical режимдері арасында ауыстыруға қосу үшін басыңыз.
3. :
   USB режимінде: ойнатуларды уақытша үшін басыңыз;
   b. Bluetooth режимінде: ойнатулауға үшін басыңыз, Bluetooth арқылы түйіндесу үшін басып ұстап тұрыңыз, жарық индикаторы тез жыпылықтай бастайды
4. :
   USB режимінде: алдыңғы трекке ауысу үшін басыңыз;
   b. Bluetooth режимінде: алдыңғы трекке ауысу үшін басыңыз.
5. :
   USB режимінде: келесі трекке ауысу үшін басыңыз;
   b. Bluetooth режимінде: келесі трекке ауысу үшін басыңыз

Сериялық нөмірдің шифрын ашу

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші бұл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының ұдайғсз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жиынтықта ақаулықтарды болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызметіне бұйымды пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес пайдаланған жағдайда кепілдік мерзімі ішінде тұтынушы тарапқа істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Менеокай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Кепілдік және пайдалану мерзімі құрылғының қаптамасында көрсетілген.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кадеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушының және тұтынушының жылжытатын орнынжайларында қаптамада 5 °С-ден 40 °С-қа дейінгі ауаның температурасында және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау тиіс. Орнынжайда жиіркеш тұздардың агрессившыл қоспалар (ышқын булар, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы сілтеу орнатуды қажетсінбейді керек.
- Құрылғы мұқият пайдалануды қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т. б. жоюнен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жөнінілгі заңнамаға сәйкес жүргізілу тиіс.
- Осы бұйымды кадеге жарату қағидаларды қайта өңдеу бойынша жөнілгілі нормалар мен қағидаларға сәйкес жүзеге асырыпсыз тиіс. Осы өнімнің дұрыс кадеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтардың бақылануын шығарылған нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді кабілдау және кадеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кадеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Фэньда Технологии Ко., Лтд.
Фэньда жоғары технологиялар парқ, Чжоучжи тас жолы, Шиянь, Баоань, Шэньчжэнь қ., Гуандун провн., Қытай.

Импортер / орлицо, принимающее претензии в Казахстан:
ТОО «ДНС ҚАЗАҚСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС ҚАЗАҚСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Тауар Кеден одағының техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келеді:
• КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
• КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділігі».
Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келеді

V4