
ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Сериясы


Сериясы



Жинақталым

1) Радиатор x1
2) Желдеткіш x1
3) Intel процессорларына арналған қысқыш x2
4) AMD процессорларына арналған қысқыш x2
5) Артқы тілімше LGA1700/1200
6) Желдеткіштің қысқышы x4
7) LGA1700 Тоқтатқыш x4
8) LGA1200/115X Тоқтатқыш x4
9) LGA20xx Бекітпе x4
10) Тартқыш сомын x4
11) AMD Бұрамасы x4
12) Термопаста x1

Intel кронштейнінің суреті




Intel кроншейндерінің LGA2066 / 2011, LGA1700 және LGA1200 / 115X үшін монтаждау тесіктерінің 3 әртүрлі күйі бар. Сіздің процессорыңыздың ағытпасына сәйкес дұрыс монтаждау тесіктерін таңдаңыз.


Intel артқы панелінің суреті




Intel артқы панелі LGA1700 және LGA1200 / 115X сокеттеріне арналған. Бұрамаларды LGA1700 және LGA1200 / 115X үшін қажетті күйіне орнатыңыз.


Intel LGA1700









Артқы тілімшені аналық платаның сыртқы жағына орнатыңыз, содан кейін тоқтатқыштарды ОПҚ жағынан кронштейннің бұрамаларына орнатыңыз. Үстінен кронштейндерді орнатыңыз, оларды тартқыш сомындармен бекітіңіз.







Термопастаның жұқа қабатын процессордың бетіне жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.


Intel LGA1200/115X









Артқы панельді аналық платаның сыртқы жағына орнатыңыз, содан кейін тоқтатқыштарды ОПҚ жағынан кронштейннің бұрамаларына орнатыңыз. Үстінен кронштейндерді орнатыңыз, оларды тартқыш сомындармен бекітіңіз.






Термопастаның жұқа қабатын процессордың бетіне жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.


Intel LGA2011






Бекітпелерді LGA20XX тіректеріне орнатыңыз; кронштейндерді тіректерге орнатыңыз және оларды сомындармен бекітіңіз.







Термопастаның жұқа қабатын процессордың бетіне жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.


AMD AM4









Артқы панельді қалдырып, AMD түпнұсқа кронштейнін шешіп алыңыз; тоқтатқышты орнатыңыз және кронштейнді AMD бұрамаларымен бекітіңіз.





Термопастаның жұқа қабатын процессордың бетіне жағыңыз, содан кейін радиаторды бекітіңіз.


ЖЕЛДЕТКІШТІ ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ




Желдеткішті радиаторға желдеткішке арналған қысқыштардың көмегімен бекітіңіз.

Тек ARGB нұсқасы үшін ғана

Motherboard ARGB Sync





Желдеткішті радиаторға желдеткішке арналған қысқыштардың көмегімен бекітіңіз.
(Аналық платаның ARGB басқару үшін): желдеткіштің 3-түйспелі ARGB кәбілін аналық платадағы 5V ARGB ағытпасына жалғаңыз.
Содан кейін сіздің аналық платаңызбен үйлесімді ресми бағдарламалық қамсыздандыруын өндірушісінің веб-сайтынан жүктеңіз және жарықтандыру түсі мен режимін реттеңіз.

Контроллердің көмегімен RGB-жарықтандыруды орнатыңыз



M Жарықтаныру режимдерін «M» батырмасымен ауыстырыңыз.

S «S» батырмасының көмегімен түсті өзгерту жылдамдығын реттеңіз.

C «C» батырмасының көмегімен түс режимдерін ауыстырыңыз.

Сұрақтар болған жағдайда,
1. Егер құрылғыны қалай орнату керектігін білмесеңіз, маманға жүгініңіз.
2. Орнатуды бастау алдында ДК электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
3. Егер сізде құрам бөліктердің тізіміне немесе бұйымның өзіне қатысты қандай да бір күмән болса, сатушымен байланысуыңызды өтінеміз.
4. Xilence әрқашан біздің қолдауды ұсынуға дайын. Бізбен төменде көрсетілген электрондық пошта бойынша байланыса аласыз.
5. Бұл нұсқаулықтағы суреттер нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін, өйткені әртүрлі модельдерде әртүрлі жиынтық болуы мүмкін.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Ксайленс Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Ляньфэн тас жолы, Дали д., ЦинСи, Дунгуань қ., Гуандун провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан. Қытайда жасалған.