
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Спасибо за покупку видеорегистратора YI

Комплект поставки



Видеорегистратор



Автомобильное ЗУ




Руководство пользователя

Клейкая основа

Снимите защитную плёнку.

Крепление на присоске

Снимите защитную плёнку с присоски.



Приложите крепление к лобовому стеклу.

Зафиксируйте крепление на лобовом стекле. Переведите фиксатор в положение Open. Приложите крепление к лобовому стеклу. Переведите фиксатор в положение Close.



Кабель питания Micro USB


Схема устройства

① Объектив.
② Микрофон.
③ Разъём для крепления.
④ Динамик.
⑤ Вентиляционные отверстия.
⑥ Слот для карт MicroSD.




Мы рекомендуем использовать карту памяти Micro SD не ниже 10 класса и объёмом памяти 16-128 Гб (не входит в комплект поставки).

⑦ Запись происшествий.
⑧ Запись.
⑨ Просмотр изображений.
⑩ Индикатор статуса.
⑪ Динамик.
⑫ USB-разъём.
⑬ Клавиша "Сброс".
⑭ Кнопка "Питание/Настройки".
⑮ Индикатор заряда батареи.



Зарядка батареи

1. Вставьте автомобильное ЗУ в разъём прикуривателя Вашего автомобиля.
2. Подключите устройство к автомобильному ЗУ с помощью кабеля Micro USB.



Подключение к приложению Yi Action Camera

1) Отсканируйте QR-код, представленный ниже, для установки приложения на Ваш смартфон или планшет. Вы также можете найти приложение в магазине приложений Вашей платформы.

2) Откройте приложение и следуйте подсказкам на экране.




QR код приложения

Обновление ПО

Всегда используйте последнюю версию ПО. После подключения камеры к смартфону/планшету, ПО будет обновляться автоматически (при подключении к источнику питания или заряде батареи выше 50 %).

Описание приложения

1. Альбом - просмотр или загрузка видео с камеры, загрузка их в социальные сети.
2. Discover - просмотр самых последних и интересных видео.
3. YI - съёмка коротких видео одним нажатием.
4. Настройки - изменение настроек камеры и обновление ПО.
5. Магазин - другие продукты YI.



Просмотр изображений. ①
Кнопка Discover. ②
Кнопка YI. ③
④ Настройки.
⑤ Магазин.

Работа с ADAS

Больше информации о том, как работает ADAS (автоматическая система помощи при вождении), можно найти в приложении.

Эти функции представлены в качестве ознакомления.

Это устройство оснащено такими функциями, как "Система предупреждения об опасности фронтального столкновения" и "Система предупреждения о выходе из полосы движения". Обратите внимание, что устройство не будет автоматически активировать тормоза, брать управление рулевым колесом или контролировать другие системы автомобиля в целях предотвращения ДТП. Данное устройство автоматически включится после завода автомобиля. Существует много ситуаций, в которых система ADAS может работать неверно, поэтому, принимать решения следует в соответствии
с местными правилами дорожного движения и законами.
Старайтесь не отвлекаться на экран устройства во время движения.




Основные операции

Для включения камеры нажмите кнопку "Питание/Съёмка" и держите несколько секунд.

Для выключения камеры нажмите кнопку "Питание/Съёмка" и держите несколько секунд.

Автоматическое включение: устройство автоматически включится после завода автомобиля.
Автоматическое выключение: устройство автоматически выключится через 10 секунд после глушения автомобиля.



Запись. ⑧
Кнопка "Питание/Настройки". ⑭
Индикатор заряда батареи. ⑮

Настройки



Настройки

Для доступа к настройкам, нажмите кнопку "Питание/Меню" после включения устройства.
Разрешение видео: по умолчанию 1920x1080p 30fps. Нажмите "Подтвердить" для выбора между 1920x720 30fps, 1920x1080 30fps, 1920x1080 60fps и 2304x1296 30fps.
Микрофон: нажмите "Подтвердить" чтобы включить или выключить микрофон.
Определение столкновений: по умолчанию включена средняя чувствительность. Нажмите "Подтвердить" для выбора между низкой, средней и высокой чувствительностью. Когда автомобиль резко останавливается или происходит столкновение, камера автоматически фокусируется и продолжает запись ещё 10 секунд.
ADAS: нажмите "Подтвердить" для включения/выключения.
WI-FI: нажмите "Подтвердить" для включения/выключения.
Форматирование: нажмите "Подтвердить" для форматирования карты памяти (это удалит с неё всю информацию).
Сброс до заводских настроек: возврат камеры к первоначальным настройкам.
Отчёт о поездке: после 10 минут движения камера будет отображать отчёт, в котором будут учитываться ускорения, торможения, предупреждения об опасной дистанции и так далее.

Запись происшествий

Нажмите "Подтвердить" для включения/выключения функции записи происшествий.

Для включения записи просшествий нажмите на соответствующую кнопку.



Индикатор прогресса

Запись происшествий

Перед началом записи убедитесь, что вы установили карту памяти.

Циклическая запись

Циклическая запись начнётся после того, как вы заведёте двигатель Вашего автомобиля. Красная точка будет мигать в верхней части экрана.
Вы можете остановить/продолжить запись с помощью нажатия кнопки "Циклическая запись".



Циклическая запись

Просмотр изображений

Нажмите "Просмотр изображений" для просмотра сделанных записей. Для навигации используйте стрелки внизу экрана.
Нажмите "Подтвердить" для просмотра фото/видео.
Во время воспроизведения нажмите "Подтвердить" для паузы



Просмотр изображений

Индикаторы

Индикатор заряда (красный):
1. Горит во время зарядки батареи.
2. Выключен, когда устройство полностью заряжено.

Индикатор статуса (оранжевый):
1. Мигает во время записи.
2. Быстро мигает во время обновления ПО.

Индикатор заряда батареи

Индикатор статуса

Подключение устройства



1 — Зафиксируйте крепление на лобовом стекле автомобиля.

2 — Расположите кабель питания вокруг лобового стекла.

3 — Подключите устройство к питанию.

Проверьте Ваш адаптер питания USB. Некоторые модели автомобильных адаптеров потребляют питание даже после глушения двигателя. Если это происходит, выключайте устройство вручную после глушения двигателя.

Технические характеристики

Модель: YCS.1015.INT.
Объектив: F1.8 D FOV 165°.
Фокусное расстояние: 2.73±5 % мм.
Поддержка записи видео: поддержка записи видео до 1080p 60 fps.
Сенсор: SONY CMOS 16 Мп.
Поддерживаемые карты памяти: MicroSDHC объёмом до 128 Гб.
Максимальное разрешение: 2304x1296 (интерполяция).
Дисплей: 2.7".
Длина кабеля питания: 3 м.
Встроенный микрофон и динамик.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шанхай Сяои Тэкнолоджи Ко., ЛТД.
6F, зд. E, шоссе Цзиньке 2889, р-н Пудун, г. Шанхай, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ретэнтива Дистрибьюшен Компани».
123100, Россия, г. Москва, ул. Пресненская набережная, дом 12, офис 10.

Импортер: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар прошел обязательное подтверждение соответствия техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Актуальный список сервисных центров по адресу:
http://www.dns-shop.ru/technical-support/

Раздел – «СЦ DNS».

EAC

v.10

Условия гарантийного обслуживания

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Производитель устанавливает срок гарантии на комплектные аккумуляторную батарею и зарядное устройство 6 месяцев, и срок эксплуатации 1 год.
Срок гарантии на прочие комплектные аксессуары - 3 месяца, срок эксплуатации – 6 месяцев.