DESIGNED IN ITALY

MANUALE D'USO
USER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

GA.MA®
ITALY PROFESSIONAL

STYLERS
ELEGANCE TOURMALINE



Temperatura
Regolabile
150° - 230°C



Trafile Rivestite
In Tormalina



Display Led
Elettronico
Temperatura Sotto
Controle



Trafile Basculanti
Evitano Inutili Stress
Termici Adattandosi
Sui Caepelli

PIASTRE LINEA ELEGANCE ITA

Con le piastre della linea ELEGANCE di Gama dal design ultrapiatto con trafile lunghe 12 cm è possibile stirare ciocche di capelli voluminose e in una sola passata. Il rivestimento in tormalina protegge i capelli rendendoli lucenti, morbidi e setosi.

La linea ELEGANCE comprende:
- ELEGANCE TOURMALINE (temperatura sempre ideale 230°)
- ELEGANCE TOURMALINE ELETTRONICA (regolabile da 130° a 230°)
- ELEGANCE TOURMALINE DIGITALE (regolabile da 150° a 230°)

Grazie per aver acquistato un prodotto GAMA. Siamo certi che Lei saprà apprezzare la cura con la quale è stato progettato e realizzato. La ricerca GAMA continua da sempre a coniugare innovazione e tecnologia per arrivare a prodotti di altissima qualità, creati con le tecniche più moderne e i migliori materiali. Ciò garantisce performance ottimali, come nella linea di piastre GAMA, studiata per gli utenti più esigenti che desiderano ottenere un risultato eccezionale tanto nel salone professionale quanto a casa propria. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle.

ATTENZIONE
L'apparecchio è provvisto di un rivestimento protettivo attorno alle resistenze di riscaldamento. Quando l'apparecchio viene collegato e messo in funzione per la prima volta potrebbe verificarsi un momentaneo odore di bruciato, dovuto al rivestimento della resistenza che viene riscaldata per la prima volta. Ciò non costituisce un pericolo per l'utente e non indica un malfunzionamento dell'apparecchio. Quando l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta lasciarlo in funzione sino a quando l'odore non svanisce. Questo dovrebbe avvenire in circa 30 secondi.

COME UTILIZZARE LE PIASTRE
ISTRUZIONI D'USO (ELEGANCE TOURMALINE)
- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Per accendere la piastra utilizzare il tasto 1.
- In pochissimi istanti la piastra raggiungerà la temperatura.
- Per spegnere la piastra utilizzare il tasto 0.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Lasciare raffreddare la piastra prima di riporla nella sua confezione.

ISTRUZIONI D'USO (ELEGANCE TOURMALINE ELETTRONICA O DIGITALE)
- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Per accendere la piastra utilizzare il tasto ⏻.
- In pochissimi istanti la piastra raggiungerà la temperatura di partenza di 130°C o 150°C in base al modello.
- Usare i tasti (+) e (-) per selezionare la temperatura di lavoro desiderata fino ad un massimo di 230°C; sarà possibile seguire l'andamento della temperatura grazie al LED o al display digitale LCD.
- Per spegnere la piastra utilizzare il tasto ⏻.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Lasciare raffreddare la piastra prima di riporla nella sua confezione.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
Le piastre ELEGANCE TOURMALINE ELETTRONICA e ELEGANCE TOURMALINE DIGITALE hanno una regolazione elettronica della temperatura. La resistenza è in grado di lavorare dai 130°C fino ai 230°C nella versione ELETTRONICA e dai 150°C ai 230°C nella versione DIGITALE, adattandosi quindi a qualsiasi tipo di capello e di stile desiderato.

CONSIGLI PER L'USO

C°	Tipo di capello	Tipo di trattamento
130°-150°	Capelli sottili e deboli	Capelli molto trattati
170°-180°	Capelli normali	Capelli mediamente trattati
190°-200°	Capelli mossi	Capelli leggermente trattati
210°-230°	Capelli grossi e ricci	Capelli naturali

PERIODO DI GARANZIA

Conserva sempre la prova d'acquisto. La garanzia standard di tutti i nostri prodotti commercializzati al pubblico e per uso privato è di 24 mesi, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 1999/44/CE. Per accedere al servizio di assistenza in garanzia è necessario recarsi, con la prova di acquisto in originale, nel punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto. Il prodotto verrà riparato gratuitamente, oppure immediatamente sostituito con un prodotto di pari o maggior valore. Per scoprire di più sulla validità della garanzia consulta l'area SUPPORTO sul sito http://www.gamaprofessional.it/Supporto

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una corretta ed efficace manutenzione dei prodotti consente di mantenere elevate prestazioni e di allungare la vita del prodotto stesso. Le trafile se tenute pulite mantengono un'elevata capacità di scorrimento sui capelli. Elementi chimici (colorazioni, trattamenti, spume, lacche, cere..) presenti sui capelli, possono mediante il calore, trasferirsi sulle trafile. Dopo ogni utilizzo, si consiglia di staccare l'apparecchio dalla presa di corrente; attendere che si sia raffreddato ed utilizzando un panno umido, rimuovere i residui presenti sulle trafile. Evitare di utilizzare agenti particolarmente aggressivi sulle trafile delle piastre per capelli. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di utilizzarlo. Consulta il sito web www.gamaprofessional.it

ELEGANCE LINE HAIR STRAIGHTENERS ENG

The 12 cm heating plates of the ELEGANCE line hair straighteners by Gama with ultra-thin design let you straighten voluminous locks of hair in a single pass. The tourmaline coating protects your hair, leaving it shiny, soft and silky.

The ELEGANCE line includes:
- ELEGANCE TOURMALINE (always the ideal temperature of 230°C)
- ELECTRONIC ELEGANCE TOURMALINE (adjustable from 130° to 230°C)
- DIGITAL ELEGANCE TOURMALINE (adjustable from 150° to 230°C)

Thank you for having purchased this GAMA product. We're sure that you'll appreciate all the care that has gone into its design and manufacture. GAMA research constantly combines innovation and technology to create premium-quality products. Excellent performance is guaranteed since we apply the most advanced methods and use the best materials. This guarantees excellent performance, like in the GAMA hair straightener line, designed for the most demanding clients who wish to achieve excellent results both in the salon and at home. Read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

IMPORTANT

This appliance is designed with a protective coating around the heating coils. When plugged in and operated for the first time, there may be a momentary burning smell. This occurs when the coating around the heating element is heated for the first time. This is not dangerous for the user and does not indicate a defect in the unit. When using the appliance for the first time, keep it working until the smell dissipates. Smoke dissipates after about 30 seconds.

HOW TO USE THE HAIR STRAIGHTENERS

USE INSTRUCTIONS (ELEGANCE TOURMALINE)

- Plug the appliance into the power outlet.
- Turn on the hair straightener by pressing the “1” button.
- The hair straightener will reach the set temperature in just a few seconds.
- Turn off the hair straightener by pressing the “0” button.
- Unplug the appliance from the power outlet.
- Let the hair straightener cool before putting it back in its case.

USE INSTRUCTIONS (ELECTRONIC OR DIGITAL ELEGANCE TOURMALINE)

- Plug the appliance into the power outlet.
- Turn on the hair straightener by pressing the ⏻ button.
- The hair straightener will reach the lowest temperature of 130°C or 150°C depending on the model used in just a few seconds.
- Use the (+) and (-) buttons to select the desired working temperature up to 230°C; the LED or the LCD digital display will show information about temperature progress.
- Turn off the hair straightener by pressing the ⏻ button.
- Unplug the appliance from the power outlet.
- Let the hair straightener cool before putting it back in its case.

TEMPERATURE ADJUSTMENT

The temperature of the ELECTRONIC ELEGANCE TOURMALINE and DIGITAL ELEGANCE TOURMALINE hair straighteners can be adjusted electronically. The heating element is capable of working from 130°C up to 230°C as far as the ELECTRONIC version is concerned, and from 150°C up to 230°C as far as the DIGITAL version is concerned, adjusting itself to any type of hair and style you desire.

TIPS

C°	Hair type	Type of treatment
130°-150°	Thin weak hair	Heavily treated hair
170°-180°	Normal hair	Medium treated hair
190°-200°	Wavy hair	Lightly treated hair
210°-230°	Thick curly hair	Natural hair

WARRANTY PERIOD

Keep the purchase ticket/ sales receipt. The standard warranty for all the products we market for private use is valid for 24 months in compliance with European Directive 1999/44/EC. For support service under warranty, please take the original purchase ticket / sales receipt to the shop where the product was purchased. The product will be repaired free of charge or immediately replaced with similar product of equal or greater value. For further details regarding the warranty, consult the ASSISTANCE section of our website http://www.gamaprofessional.com/Assistance

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep your appliance well maintained in order to ensure the best performance and to extend product life cycle. If kept clean, the heating plates will continue to glide easily through your hair. Heat can cause chemical elements (colourings, treatments, mousse, sprays, waxes, etc.) on your hair to be transferred onto the heating plates. After each use, we recommend disconnecting the appliance from the electrical outlet; let it cool down and then use a damp cloth to remove any residues from the heating plates. Do not use particularly aggressive agents on the heating plates of the hair straighteners. Make sure that the appliance is completely dry before using it. Visit our website: www.gamaprofessional.com

FERS À LISSER LIGNE ELEGANCE FR

Avec les fers à lisser de la ligne ELEGANCE de Gama avec design ultraplat et plaques lissantes de 12 cm de longueur vous pourrez lisser des mèches de cheveux épais en un seul passage. Le revêtement en tourmaline protège les cheveux les rendant brillants, souples et soyeux.

La ligne ELEGANCE comprend :
- ELEGANCE TOURMALINE (température toujours idéale 230°)
- ELEGANCE TOURMALINE ÉLECTRONIQUE (réglable de 130° à 230°C)
- ELEGANCE TOURMALINE NUMÉRIQUE (réglable de 150° à 230°C)

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit GAMA. Nous sommes certains que vous apprécierez le soin avec lequel il a été conçu et fabriqué. La recherche GAMA a toujours conjugué innovation et technologie en vue de proposer des produits de très haute qualité, réalisés avec les techniques les plus modernes et les meilleurs matériaux. Cela garantit les meilleures performances, à l'instar de la ligne de fers à lisser GAMA, étudiée pour les utilisateurs les plus exigeants qui désirent obtenir un résultat exceptionnel, au salon de coiffure ou à domicile. Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et le conserver.

ATTENTION

L'appareil est muni d'un revêtement de protection autour des résistances de chauffage. Lorsque l'appareil est branché et allumé pour la première fois, il pourrait dégager momentanément une odeur de brûlé, due au revêtement de la résistance qui est chauffée pour la première fois. Cela ne représente aucun danger pour l'utilisateur et n'indique pas un mauvais fonctionnement de l'appareil. Lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois, le laisser en fonction jusqu'à la disparition de l'odeur. En principe, ce phénomène devrait durer environ 30 secondes.

COMMENT UTILISER LES FERS À LISSER

MODE D'EMPLOI (ELEGANCE TOURMALINE)

- Brancher l'appareil à une prise de courant.
- Pour allumer le fer à lisser, utiliser le bouton 1.
- En quelques instants, le fer à lisser atteindra la température désirée.
- Pour éteindre le fer à lisser, utiliser le bouton 0.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant.
- Laisser refroidir le fer à lisser avant de le ranger dans son étui.

MODE D'EMPLOI (ELEGANCE TOURMALINE ÉLECTRONIQUE OU NUMÉRIQUE)

- Brancher l'appareil à une prise de courant.
- Pour allumer le fer à lisser, utiliser le bouton ⏻.
- En quelques instants, le fer à lisser atteindra la température de départ de 130°C ou 150°C en fonction du modèle.
- Se servir des touches (+) et (-) pour sélectionner la température de travail souhaitée jusqu'à un maximum de 230°C. L'évolution de la température pourra être contrôlée grâce au DEL ou à l'affichage numérique LCD.
- Pour éteindre le fer à lisser, utiliser le bouton ⏻.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant.
- Laisser refroidir le fer à lisser avant de le ranger dans son étui.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Les fers à lisser ELEGANCE TOURMALINE ÉLECTRONIQUE et ELEGANCE TOURMALINE NUMÉRIQUE possèdent un réglage électronique de la température. La résistance est en mesure de fonctionner de 130°C à 230°C dans la version ÉLECTRONIQUE, et de 150°C à 230°C dans la version NUMÉRIQUE, en s'adaptant donc à tout type de cheveu et de style de coiffure.

CONSEILS D'EMPLOI

C°	Type de cheveux	Type de traitement
130°-150°	Cheveux fins et faibles	Cheveux très traités
170°-180°	Cheveux normaux	Cheveux moyennement traités
190°-200°	Cheveux ondulés	Cheveux légèrement traités
210°-230°	Cheveux épais et frisés	Cheveux naturels

PÉRIODE DE GARANTIE

Conservez votre preuve d'achat. Selon les dispositions de la Directive européenne 1999/44/CE, les produits que nous vendons au public et pour un usage privé, jouissent d'une garantie standard d'une durée de 24 mois. Pour accéder au service d'assistance sous garantie, il est nécessaire de se rendre au point de vente où l'achat a été effectué, muni de la preuve d'achat originale. Le produit sera réparé gratuitement ou bien immédiatement remplacé avec un produit d'une valeur égale ou supérieure. Pour en savoir plus sur la validité de la garantie, consulter l'espace ASSISTANCE sur le site http://www.gamaprofessional.fr/Assistance

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un entretien correct et efficace permet de conserver des prestations élevées et de prolonger la vie du produit. Si les plaques lissantes sont toujours propres, elles maintiennent une excellente capacité de glissement sur les cheveux. Des éléments chimiques (colorations, traitements, mousses, laques, etc.) présents sur les cheveux, peuvent se déposer sur les plaques lissantes à cause de la chaleur. Après chaque utilisation, nous vous conseillons de débrancher l'appareil de la prise de courant ; enlever les résidus présents sur les plaques lissantes lorsqu'il est froid. Évitez d'utiliser des agents particulièrement agressifs sur les plaques lissantes des fers à lisser. Vérifier si l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.
Consultez le site web www.gamaprofessional.fr

PLANCHAS LÍNEA ELEGANCE SPA

Con las planchas de la línea ELEGANCE de Gama, de diseño ultra-plano con placas de 12 cm., es posible planchar mechones de pelo voluminosos con una sola pasada. Su revestimiento en turmalina protege los cabellos dejándolos brillantes, suaves y sedosos.

La línea ELEGANCE está comprendida por:
- ELEGANCE TOURMALINE (temperatura siempre ideal 230°)
- ELEGANCE TOURMALINE ELECTRÓNICA (regulable de 130° a 230°)
- ELEGANCE TOURMALINE DIGITAL (regulable de 150° a 230°)

Gracias por haber adquirido un producto GAMA. Estamos seguros de que sabrás valorar el cuidado con el que ha sido proyectado y realizado. La investigación GAMA continúa, como siempre, conjugando innovación y tecnología para llegar a productos de altísima calidad, creados con las técnicas más modernas y los mejores materiales. Esto garantiza óptimas performances, como en la línea de planchas GAMA, estudiada para los usuarios más exigentes que desean obtener un resultado excepcional tanto en el salón profesional como en casa. Antes de utilizarla, lee atentamente estas instrucciones y consérvalas.

ATENCIÓN

El aparato está provisto de un revestimiento protector alrededor de las resistencias de calentamiento. Cuando el aparato sea enchufado y puesto en funcionamiento por primera vez, podría producirse cierto olor a quemado momentáneo debido a que el revestimiento de la resistencia se calienta por primera vez. Esto no constituye un peligro para el usuario ni indica un mal funcionamiento del aparato. Cuando el aparato sea utilizado por primera vez, debe dejarse en funcionamiento hasta que este olor desaparezca. Esto debería ocurrir en alrededor de 30 segundos.

CÓMO UTILIZAR LAS PLANCHAS

INSTRUCCIONES DE USO (ELEGANCE TOURMALINE)

- Conectar el aparato a la toma de corriente.
- Para encender la plancha utilizar el botón 1.
- En pocos instantes la plancha reunirá la temperatura.
- Para apagar la plancha utilizar el botón 0.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente.
- Dejar enfriar la plancha antes de volver a guardarla en su caja.

INSTRUCCIONES DE USO (ELEGANCE TOURMALINE ELECTRÓNICA O DIGITAL)

- Conectar el aparato a la toma de corriente.
- Para encender la plancha utilizar el botón ⏻.
- En pocos instantes la plancha alcanzará la temperatura de inicio de 130°C o 150°C, según el modelo.
- Utilizar los botones (+) y (-) para seleccionar la temperatura de trabajo deseada hasta un máximo de 230°C; será posible visualizar la variación de la temperatura gracias al LED o al display digital LCD.
- Para apagar la plancha utilizar el botón ⏻.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente.
- Dejar enfriar la plancha antes de volver a guardarla en su caja.

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

Las planchas ELEGANCE TOURMALINE ELECTRÓNICA y ELEGANCE TOURMALINE DIGITAL poseen una regulación digital de la temperatura. La resistencia puede trabajar de los 130°C a los 230°C en la versión ELECTRÓNICA y de los 150°C a los 230°C en la versión DIGITAL, adaptándose así a cualquier tipo de cabello y estilo deseado.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

C°	Tipo de cabello	Tipo de tratamiento
130°-150°	Cabellos finos y débiles	Cabellos muy tratados
170°-180°	Cabellos normales	Cabellos medianamente tratados
190°-200°	Cabellos ondulados	Cabellos ligeramente tratados
210°-230°	Cabellos gruesos y rizados	Cabellos naturales

PERÍODO DE GARANTÍA

Conserva siempre la factura de compra. La garantía estándar de todos nuestros productos comercializados al público y para uso privado es de 24 meses, según lo establecido por la Directiva Europea 1999/44/CE. Para acceder al servicio de asistencia en garantía es necesario presentarse, con la factura de compra original, en el punto de venta en el cual ha sido realizada la compra. El producto será reparado gratuitamente, o será inmediatamente sustituido por uno de igual o mayor valor. Para descubrir más sobre la validez de la garantía, consulte el área de AYUDA en el sitio http://www.gamaprofessional.es/Ayuda

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Un correcto y eficaz mantenimiento de los productos permite mantener prestaciones elevadas y alargar la vida de éstos. Las placas, si se mantienen limpias, conservarán una alta capacidad de deslizamiento sobre el cabello. Los elementos químicos (tintes, tratamientos, espumas, lacas, ceras...) presentes en el cabello pueden, mediante el calor, transferirse a las placas. Después de cada uso, se aconseja desenchufar el aparato de la toma de corriente; asegurarse de que se ha enfriado y, utilizando un paño húmedo, remover los residuos presentes en las placas. Evitar utilizar agentes particularmente agresivos sobre las placas de las planchas. Asegurarse de que el aparato está completamente seco antes de utilizarlo.Consulta el sitio web www.gamaprofessional.es

ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС СЕРИИ ELEGANCE RU

Удлиненные 12-сантиметровые пластины серии выпрямителей ELEGENCE от GAMA с ультратонким дизайном позволят Вам выпрямить объемную прядь волос одним движением. Турмалиновое покрытие пластин защищает волосы, делая их блестящими, мягкими и шелковистыми.

Серия ELEGANCE включает в себя следующие модели:

- ELEGANCE TOURMALINE (идеальная постоянная температура 230°C)
- ELECTRONIC ELEGANCE TOURMALINE (регулируемая температура от 130° до 230°C)
- DIGITAL ELEGANCE TOURMALINE (регулируемая температура от 150° до 230°C)

Благодарим Вас за приобретение продукта GAMA! Мы уверены, что Вы оцените заботу, с которой он создан. GAMA комбинирует инновации и технологии, чтобы создавать продукты премиум-качества. Превосходное исполнение гарантирует применение совершенных методов и высококлассных материалов. Это обеспечивает наилучшие результаты для самых требовательных покупателей, которые хотят добиться идеального результата в салоне красоты и у себя дома. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с инструкцией ниже перед использованием и сохраните ее в качестве справочного материала.

ВНИМАНИЕ

Прибор снабжен защитным покрытием вокруг нагревательных элементов.

При первом включении прибора Вы можете почувствовать запах гари, который образуется от того, что защитное покрытие нагревательного элемента нагревается в первый раз. Это не представляет опасности для пользователя и не означает неисправность прибора. При первом использовании прибора оставьте его включенным, пока запах не исчезнет. Это должно произойти в течение примерно 30 секунд.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ELEGANCETOURMALINE)

- Подключитеприборкрозетке.
- Включите выпрямитель для волос, нажав на кнопку "1"
- Выпрямитель нагреется до заданной температуры за несколько секунд.
- Выключите выпрямитель для волос, нажав кнопку "0"
- Отключите прибор от розетки.
- Оставьте выпрямитель охладиться перед тем, как убрать его в коробку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ELECTRONIC OR DIGITAL ELEGANCE TOURMALINE)

- Подключитеприборкрозетке.
- Включите выпрямитель для волос, нажав на кнопку ⏻
- Выпрямитель нагреется до нижнего порога температуры (130°Сили 150°C, в зависимости от модели) за несколько секунд.
- Используйте кнопки (+) и (-), чтобы выбрать желаемую рабочую температуру до 230°C: на LED или LCD дисплее отобразится информация о процессе нагрева.
- Выключите выпрямитель для волос, нажав кнопку ⏻
- Отключите прибор от розетки.
- Оставьте выпрямитель охладиться перед тем, как убрать его в коробку.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Выпрямители ELECTRONIC ELEGANCE TOURMALINE и DIGITAL ELEGANCE TOURMALINE имеют электронную регулировку температуры. Нагревательный элемент версии ELECTRONIC работает в диапазоне от 130°C до 230°C, а версии DIGITAL - от 150°C до 230°C; температуру можно настроить в соответствии с типом волос и желаемой укладкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

C°	Тип волос	Химическая обработка волос
130°-150°	Тонкие и поврежденные волосы	Сильная химическаяобработкаволос
170°-180°	Нормальные волосы	Средняя химическаяобработкаволос
190°-200°	Вьющиеся волосы	Слабая химическаяобработкаволос
210°-230°	Толстые и кудрявые волосы	Натуральные волосы

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Всегда сохраняйте документы, подтверждающие покупку, и гарантийный талон. Срок гарантийного обслуживания указан в Вашем гарантийном талоне, и составляет 24 месяца для товаров домашнего использования, и 12 месяцев для товаров профессионального использования. Для отдельных моделей, по которым срок гарантийного обслуживания составляет 60 месяцев, соответствующая информация указана на коробке с товаром.

Для получения поддержки и гарантийного обслуживания необходимо обратиться с документами, подтверждающими покупку, и гарантийным талоном в точку продажи, где Вы приобрели товар.


ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильное обслуживание позволяет сохранять высокие результаты работы и продлить жизнь приборов. При соблюдении правил ухода нагревательные пластины будут всегда легко скользить по волосам. При нагревании часть химических элементов с волос (составляющие красок, средств ухода, муссов, спреев, и т.п.) могут загрязнить пластины. После каждого использования отключите прибор от розетки, дождитесь его охлаждения и удалите загрязнения влажной тканью. Не допускайте контакта нагревательных пластин выпрямителя со средствами, содержащими в своем составе агрессивные вещества. Перед следующем применением убедитесь, что прибор абсолютно сухой. Посетите наш сайт: www.gamaprofessional.ru

PRINTED IN CHINA

GA.MA®
ITALY PROFESSIONAL

GA.MA S.R.L.
Via Sant'Alberto, 1714. 40018 San Pietro in Casale(BO) Italy
Tel.+39 051 6668811. Fax + 39 051 66668822
www.gamapeofessional.com



ENTRA NELLA NUOVA COMMUNITY GAMA
Vuoi scoprire le ultime novità e avere tanti utili consigli per una chioma sempre perfetta?
Visita The Hair Voice, il nuovo blog di GAMA dedicato alla bellezza dei capelli!

ENTER THE GAMA NEW COMMUNITY
Would you like to find out the latest news and get many useful tips for perfect hair?
Visit The Hair Voice, GAMA new blog dedicated to hair beauty!

Seguici su / Follow us on

MPAKM0000000431