说明书尺寸：宽60x高197 MM

Код формасы

Код формасы

TV
TV 1-19
TV/DVD(COMBOS) 19-19
TV/VCR(COMBOS) 20-20
ЖК
ЖИДКОКРИСТАЛДЫ ТЕЛЕВИЗОР 20-21
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЗОР 21-21

SAT
SAT 21-34
ДЕКОДЕР КАБЕЛЬ 34-35
DVB-T 35-36
STB CBL 36-37
STB VAC 37-38

DVD
DVD 38-43
DVD/VCR(COMBOS) 44-44
DVD-R 44-45

AUX
АУДИО ТАСПАЛАРДЫ ОЙНАТКЫШ (AUX) 45-45
АУДИО ЗОРАЙТЫЛЫШ ТҮКПЕРЕГИЧ ТЕЛЕВИЗОР (AUX) 45-46
МИНИ МУЗЫКЕР (AUX) 46-47
ОЙНАТКЫЧ ПРИСТАВКАСУ ЦИФРЛЫК ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКА 47-47
ЦИФРЛЫК ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКА ЦИФРЛЫК ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКА 47-47
ТАСЫМАЛДЫКТЫ КӨРҮҮ ВИДЕО ЦИФРЛЫК ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКАСЫ 47-47
ИНТЕРНЕТ ЖАНЕ КОМПЬЮТЕРЛЕР ҮЧҮН ЖЕЛИЛҮҮ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКАСЫ 47-47
БАСКА (AUX) 47-48
МЕДИА ОЙНАТКЫЧ ЖАНЫ ФЛЕШКА ЖЕЛИЛҮҮ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКАСЫ 48-48
ЖЕЛИЛҮҮ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКАСЫ ЦИФРЛЫК ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКАСЫ 48-48
ЖЕЛИЛҮҮ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКАСЫ ЦИФРЛЫК ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИСТАВКАСЫ 48-48
HTIB 48-48
MEDIA CENTER PC 48-48
СУЙГӨ ЖАКТЫЛЫ 49-49
ЧӨДӨЛ АВТОМАТТАНДЫРЫЛГАН 49-49

CD
CD 49-50

HD
HDD DVR 50-52

DVR
DVR/VCR 52-55

CODE
Код

TV

A-R SYSTEM	2001,2002,5053,5054,
ACCENT	5066
ACER	1484
AIDITA	1484
ACME	0013
ADMIRAL	0053,0013
AGB	0006
AGASHIOTO	0006,0013
AGASHI	0003,2004,2008,
AIAIT	0006
AGB	0002
AGFAPHOTO	0053
AIKO	0003,0004,0009,0123,2001,2195,2206,
AIKO	2006,2017,2053,5064,
AIWA	0164,0249,0251,5100,5106,5108,
AK	2004,2005,2006,
AKAI	0002,0003,0004,0106,0107,0108,0109,
AKIRA	0002,0003,0004,0106,0107,0108,0109,
AKURA	0002,0003,0004,0106,0107,0108,0109,
ALAN	2006,2017,2053,5064,
ALBIRAL	0053,0054,0055,0056,0057,0058,
ALHORI	0053,0054,0055,0056,0057,0058,
ALLOGGIAN	0053,0054,0055,0056,0057,0058,
ALSTAR	0053,0054,0055,0056,0057,0058,
ALTUS	0042,
AM	5066,
AMPLUSION	0003,5054,5055,
AMSTRAD	0002,0003,0004,0013,0029,0058,0059,
LARSON	0061,0062,0063,0064,0065,0066,
LASONIC	0341,
LAVIA	0053,
LARSON	0341,0360,
LEADER	0053,
LENCO	0350,0360,1774,
LENOXX	0346,0360,0951,
LG	0002,0003,0004,0007,0066,0921,
LIFE	0002,0003,0004,0007,0066,0921,
LIFETEC	0373,0373,0900,1117,1118,
LIMIT	0336,
LINN	0336,0360,1056,1059,
LOEWE	0360,0365,
LOEWE	0370,0375,
LOGIX	0351,0360,
LOGIK	0075,0361,
LOGITRON	0053,0054,0360,0390,0393,1051,
LUXMAN	0360,
LUXOR	0350,0383,
MAGNAVOX	0002,0003,0373,0379,0914,0979,0980,

DVD

CYTRON	0841,0775,0776,
DENON	1048,1779,5781,7000,7021,7032,7031,
DUAL	0841,0775,0781,7000,
ELECTROCOMP	7003,
ELTA	0857,0868,
ESTEVISION	7003,7005,7007,
EUROLAND	0857,0868,0727,7003,7005,7007,
FERGUSON	7003,7005,7007,
FINLUX	7003,
FUNAI	7003,7005,7007,
GRUNDIG	7003,7005,7007,
HANSONLIKAND	7003,
HITACHI	7003,7005,7007,
IMPERIAL	7003,7005,7007,
INNO HIT	7003,7005,7007,
JVC	7001,
KENWOOD	0761,7008,
LG	7008,7013,7014,7024,
LOEWE	0841,0775,0776,
LUXOR	0857,7003,7005,7007,
MAGNAVOX	0857,7003,7005,7007,
MARANTZ	7003,7005,7007,
MARK	7003,7005,7007,
MEDION	0857,0775,0776,7013,
MERIDIAN	7003,7005,7007,
METZ	0857,0868,7003,
MICROMAXX	7003,7005,7007,
MICROSTAR	0841,0775,0776,
MIVRAD	7003,7005,7007,
NAD	0738,0739,0737,0738,0739,0800,
NAKI	7003,7005,7007,
NOVA	0862,0863,0865,
NOVEX	0762,0763,0765,0905,
PHILIPS	0841,0775,0776,7013,7000,7007,7015,
PIONEER	7016,7018,7020,7021,
PYE	0841,0775,0776,
PROCEED	7003,
QUAD	7003,7005,7007,
RADIOLA	7003,7005,7007,
RADIOLINE	7003,7005,7007,
RAVEN	7003,7005,7007,
REVOI	7003,7005,7007,
SAMSUNG	7007,
SANSUI	0727,
SCHNEIDER	0761,
SHERWOOD	0762,
SHIVAKI	7003,
SONY	0740,0755,0757,0758,0759,0760,
TAO MCLAREN	0841,0775,0776,0906,
TCM	0841,0775,0776,0906,
TECHNICS	0764,0777,0795,
TECHNOLOGY	0764,0777,0795,
TEVION	7003,7005,7007,
THOMAS & HARDY	0762,0766,
THOMSON	7003,7005,7007,
THORENS	7003,7005,7007,
UNIVERSUM	7003,7005,7007,
VICTOR	7001,
WEGA	0841,0775,0776,0906,
YAMAHA	7003,7005,7007,

DVD/VCR

AIWA	0200,0201,0233,0246,0256,0291,0293,
AKAI	0200,0237,0238,0239,0293,0300,0360,
AKIRA	0275,
ALBIRAL	0233,0275,0293,
ALBA	0233,0240,0246,0247,0248,0250,0275,
ALLORGIAN	0311,
AMBASSADOR	0293,
AMSTRAD	0231,0233,0254,
ANITECH	0293,
ASA	0256,0257,
ASUKA	0231,0256,0257,0275,
BAIRD	0256,0257,0245,0258,0259,0293,
BASIC LINE	0233,0245,0250,0275,
BAUR	0257,0261,
BEAUTAR	0245,0250,
BLAUPUNKT	0293,
BRANDT	0293,0305,
BRONSONIC	0257,0260,
BUSH	0233,0245,0246,0247,0248,0275,0286,
CAMPUS	0293,
CGE	0231,0233,
CIMLINE	0233,0275,
CINEVISION	0233,0275,
CLATRONIC	0250,
CONDOR	0245,0250,
CONTEC	0233,0275,
CYBERVISION	0233,0275,
DAEWOO	0231,0233,0234,0235,0236,0237,0264,
DAEWOO	0265,0266,0267,0268,0269,0270,0271,
DAEWOO	0272,0273,0274,0275,0279,0281,
DANSAI	0275,
DANTAX	0233,
DAYTRON	0245,
DECCA	0231,0233,
DECCA	0231,0237,0293,
DUAL	0231,0233,0234,0237,0238,0239,0240,
DUAL	0241,0242,0243,0244,0245,0246,0247,
DUAL	0248,0249,0250,0251,0252,0253,0254,
DUAL	0255,0256,0257,0258,0259,0260,0261,
DUAL	0262,0263,0264,0265,0266,0267,0268,
DUAL	0269,0270,0271,0272,0273,0274,0275,
DUAL	0276,0277,0278,0279,0280,0281,0282,
DUAL	0283,0284,0285,0286,0287,0288,0289,
DUAL	0290,0291,0292,0293,0294,0295,0296,
DUAL