

GAMA

GAMA HOME
Via Bassanese 177 - Loc. Pedemonte 31020 Follina
Tel. +39 0438 970 111
www.gamahome.com

LINEA
TITANIO
DUAL PLATES
LINE

GAMA HOME COMMUNITY CARE
www.gamacommunitycare.com

GAMA HOME COMMUNITY CARE
www.gamacommunitycare.com

INDICE / INDEX

IT - ITALIANO 3
EN - ENGLISH 6
FR - FRANCAIS 9
DE - DEUTSCH 12
PT - PORTUGUÊS 15
RU - РУССКИЙ 18
EL - ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21
PL - POLSKI 24
ES - ESPAÑOL 27
NL - NEDERLANDS 30
AR - العربية 33

IT

AVVERTENZE
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Il Piano cottura/aspirante/cappa con le mani bagnate, o bagnate sotto l'acqua, o con i piedi nudi o con parti del corpo bagnate o umide. Non utilizzare questo apparecchio di proprietà di persone da bagno o bambini. Non lasciare i materiali di imballaggio (sacchetti, polistirolo, chiodi, chiodi, ecc.) a portata di bambini o di animali. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state istruite o sono sotto la supervisione di una persona responsabile che garantisce un'operazione sicura e che capisce i pericoli coinvolti. Non permettere che i bambini giochino con l'apparecchio. Il dispositivo non deve essere azionato tramite un timer esterno o tramite un sistema di controllo separato. Il dispositivo deve essere installato da un tecnico qualificato. Non modificare le caratteristiche del prodotto. Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati di installazione indicati sulla targhetta corrispondano ai dati della rete elettrica. Non utilizzare prese multiple e prolunghe. Non tirare il cavo di alimentazione. Non toccare le parti interne del prodotto. Non inserire oggetti diversi nelle aperture del prodotto. Non ostruire le aperture di ventilazione. Non toccare le parti in movimento. Non toccare le parti calde. Non toccare le parti accessibili. Non usare in caso di malfunzionamento. Non riparare il prodotto. Non tentare di riparare il prodotto. Non sostituire il cavo di alimentazione danneggiato. Non sostituire il cavo di alimentazione danneggiato. Non sostituire il cavo di alimentazione danneggiato