капсула нео

Как пользоваться колонкой

03 Знакомство
05 Подключение
06 Голосовое управление
07 Персонализация
08 Защита личных данных
09 Режимы ограничения контента
10 Музыка с телефона
11 Настройка часов
12 Управление умным домом
14 Сброс настроек
14 Подключение к другой сети Wi-Fi
15 Технические характеристики
16 Правила использования
17 Решение проблем
18 Гарантия
19 Правила утилизации

Знакомство

1. Дисплей

Показывает время, погоду и милые глазки Маруси. Автоматически подстраивает яркость под освещение.

2. Световой спот

Подсвечивает цветами разные состояния колонки: например, когда приходит уведомление, выключен микрофон, идёт настройка или вы общаетесь с Марусей

3. Наклейки

Сделайте свою колонку особенной!

5. Разъём штыревой

Чтобы подключить колонку к розетке, и она заработала

4. Динамик 5 Вт

Всенаправленный чистый звук





Следующий трек

Удерживать ○ и тап на + пока звучит музыка



Предыдущий трек

Удерживать ○ и тап на — пока звучит музыка

Подключение

1. Включите колонку в розетку

2. Убедитесь, что работает Wi-Fi

3. Установите на телефон приложение
«Маруся — голосовой помощник»
и авторизуйтесь в нём через VK ID

4. Скажите Марусе: «Подключи колонку» —
или нажмите «Подключить колонку»
в настройках приложения

5. Следуйте инструкции

Голосовое управление

Обратитесь к Марусе по имени
и назовите команду:

Маруся, что ты умеешь?

Маруся, включи весёлую музыку[1]

Маруся, давай поиграем!

Маруся, какая погода в выходные?

Маруся, включи радио

Маруся, какое море — самое холодное?

Маруся, доброе утро!

Маруся, почитай сказку

1 Работает только при активации подписки на сервис VK Музыка

Персонализация

Ваши музыкальные рекомендации
и плейлисты друзей

Маруся, включи мой плейлист

Маруся, включи плейлист друга Натальи Коваль

Ваша лента ВКонтакте и общение с друзьями

Маруся, почитай ленту VK

Маруся, отправь сообщение

Ваши почта и календарь

Маруся, почитай почту

Маруся, напиши письмо

Ваш выбор повестки дня

Маруся, настрой утренний эфир

Маруся, хочу выбрать источник новостей

Защита личных данных

Если колонкой пользуются несколько человек и вы не хотите, чтобы другие слушали вашу почту и писали сообщения вашим друзьям ВКонтакте, настройте доступ к личным данным:

При помощи голоса

Маруся, запомни мой голос

Маруся будет узнавать вас по голосу, и только вы сможете писать друзьям и слушать ленту ВКонтакте, проверять почту и календарь. А ещё Маруся будет включать музыку, которая нравится именно вам.

В приложении Маруси

Зайдите в настройки, выберите колонку, откройте раздел «Личный контент на колонке» и отметьте, что будет доступно всем, а что — только вам.

У распознавания по голосу всегда будет приоритет перед ручной настройкой в приложении.

Режимы ограничения контента

У Маруси есть несколько режимов для комфортного общения со всеми членами семьи. Выбрать подходящий можно в настройках приложения Маруси.

Детский режим

Включите его, когда ребёнок пользуется колонкой, и Маруся защитит его от грубых новостей и песен.

Узнавать детей

Маруся сама будет включать детский режим, когда услышит, что с ней говорит ребёнок.

Семейный режим

Маруся спросит, прежде чем включить то, что может кому-то не понравиться.

Музыка с телефона

По умолчанию Маруся играет VK Музыку, но если вы хотите послушать песни из других сервисов, подключите телефон, компьютер или планшет к колонке по Bluetooth:

1. Включите Bluetooth на колонке

Маруся, включи Bluetooth

Или нажмите три раза на кнопку ○ на верхней панели колонки.

2. Затем — на телефоне, планшете или компьютере выберите колонку в списке доступных устройств

Она будет называться VK Capsula Neo-XXXX, где X — это последние цифры серийного номера. Или так, как вы сами её назвали.

3. Включите музыку на своём устройстве, и она заиграет на колонке. Вы сможете переключать треки, ставить музыку на паузу, узнавать, что сейчас играет, и менять громкость голосом.

Настройка часов

Часовой пояс

Определяется автоматически по вашему местоположению. Вы также можете указать его вручную в настройках приложения Маруси.

Отображение

Чтобы включить или выключить часы, нажмите 4 раза на кнопку ○ или попросите Марусю:

Маруся, включи часы	Маруся, выключи часы

Яркость

Дисплей колонки автоматически подбирает комфортную яркость в зависимости от освещения. Но если вы хотите настроить её вручную, нажмите одновременно ○ и + или — (при этом на колонке не должна играть музыка). Либо скажите Марусе:

Маруся, сделай часы поярче	Маруся, уменьши яркость часов на 50%

Чтобы вернуть автонастройку яркости, скажите:

Маруся, включи автоматическую яркость часов

Управление умным домом

Умные устройства

Маруся работает более чем с 55+ брендами умного дома и помогает управлять ими голосом.

Wink Aqara YEELIGHT HIPER rubetek

Ростелеком mi PLARI polaris since 1995 REDMOND

Маруся, зажги свет

Маруся, выключи пылесос

Все совместимые устройства и команды можно посмотреть на сайте: capsula.vk.com/smart-home

Как подключить

1. Зайдите в настройки приложения Маруси

2. Выберите раздел «Умный дом»

3. Найдите своего провайдера и подключите его аккаунт

4. Все доступные устройства добавятся к Марусе, и вы сможете управлять ими голосом

Сценарии умного дома

Запускайте несколько умных устройств одной командой или по расписанию — с помощью сценариев. Например, по команде «Мы дома» могут одновременно включаться свет, чайник и музыка на колонке.

Маруся, мы дома!

Как создать сценарий

1. Зайдите в настройки приложения Маруси

2. Выберите раздел «Сценарии»

3. Укажите устройства и действия

4. Наслаждайтесь магией!

Сброс настроек

На случай, если колонку надо настроить заново или привязать к другому VK ID — например, когда до вас VK Капсулой Нео пользовался кто-то другой.

1. Отключите колонку от розетки и подключите снова

2. Дождитесь, когда загорится световой спот, затем положите и удерживайте 5 секунд пальцы на значках + и —

3. После этого колонку можно будет настроить заново по инструкции из раздела «Подключение»

Подключение к другой сети Wi-Fi

1. Положите и удерживайте 5 секунд пальцы на значках + и —

2. После этого колонку можно будет настроить заново по инструкции из раздела «Подключение»

Технические характеристики

Управление	• Голосовое, с помощью Маруси • 4 сенсорные кнопки
Размеры	90x75 мм
Вес (с адаптером)	345 г
Звук и микрофоны	• Широкополосный динамик 5 Вт, 42 мм • 2 микрофона
Индикация	• Цифровой дисплей • Световой спот
Беспроводные интерфейсы	• Wi-Fi 2,4 ГГц • Bluetooth
Программное обеспечение	• Голосовой помощник Маруся • Приложение «Маруся — голосовой помощник» для Android и iOS
Датчики	Датчик освещения
Длина кабеля	1,5 м
Питание	• 12 В ⎓ 1 А • Разъём — штыревой
Комплектация	• Умная колонка • Блок питания с кабелем • Набор наклеек • Ознакомительный буклет • Полезная информация

Правила использования

Не используйте колонку в ванной, сауне, бассейне или на улице под дождём, не касайтесь мокрыми руками. Храните в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях.

Держите колонку в прохладном месте, вдали от батарей и обогревателей, не оставляйте на солнце. Допустимые температуры: от –10°C до + 40°C.

Не подключайте колонку к розетке, если адаптер, кабель или вилка повреждены.

Обращайтесь с колонкой бережно: старайтесь не ронять, не заливать и не повреждать её.

Решение проблем

Не подключается к интернету

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключить к сети ваш смартфон.
- Если на других устройствах интернет по Wi-Fi работает, а на VK Капсуле Нео — нет, подключите колонку к Wi-Fi заново по инстркции из раздела «Подключение к другой сети Wi-Fi»

Не реагирует на команды

- Проверьте, подключена ли колонка к розетке.
- Если на запросы Маруся отвечает: «Не удалось подключиться к Wi-Fi» — подключите колонку к сети заново по инструкции из раздела «Подключение к другой сети Wi-Fi»
- Если на запросы Маруся отвечает: «Извините, я потеряла связь с сервером» — проверьте, работает ли Wi-Fi. Возможно, на счёте закончились деньги или у провайдера интернета случился сбой.
- Убедитесь, что на колонке включён микрофон. Если световой спот горит красным, значит, микрофон выключен. Нажмите , чтобы его включить.

Не реагирует на команды

Обратитесь в поддержку — мы поможем:
marusia.vk.com/support
8 800 301-55-11

Гарантия

Мы гарантируем, что колонка выглядит и работает так, как мы описали. Вместе с колонкой вы получаете гарантию 1 год и можете обратиться в сервисный центр для обмена или ремонта. Обратите внимание, эти случаи — не гарантийные:

- царапины, потёртости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем
- повреждения из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования
- повреждения при использовании аксессуаров не из комплекта VK Каспулы Нео

Сервисные центры: marusia.vk.com/service

Правила утилизации

Срок эксплуатации колонки — 2 года, но если хорошо с ней обращаться, она прослужит вам намного дольше.

Когда придёт время попрощаться с колонкой, отнесите её и адаптер в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.

Название: Умная колонка VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей

Модель: Neo

Изготовитель: MY.GAMES B.V., Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, the Netherlands (Май.геймс Б.В., Барбара Строззилан 201, 1083 HN, Амстердам, Нидерланды)

Адрес производства: 1st&3rd Building, № 26 Puzai Road, Pingdi Longgang District, Shenzhen, 518117, China

Страна изготовления: Китай

Импортёр и дата изготовления: указаны на упаковке

Политика конфиденциальности приложения «Маруся — голосовой помощник»: marusia.vk.com/terms/privacy