

110*100mm，80克书纸

1

ES561

1MORE

1MORE ComfoBuds Pro 舒适降噪耳机 用户指南
1MORE ComfoBuds Pro True Wireless In-Ear Headphones User Guide

红色：烟积红
PANTONE Bright Red C
黑色：钛黑
PANTONE My Soul Black 6C

封底

2

封底

3

1MORE MUSIC APP

中国内地用户打开扫二维码，下载 1MORE MUSIC APP
进行产品升级，体验更完整的功能。

4

1MORE MUSIC APP

Available on the App Store
GET IT ON Google Play
1MORE MUSIC

For users outside mainland China, please download the 1MORE MUSIC APP for product upgrades and additional features.
中国内地以外的用户请下载 1MORE MUSIC APP
进行产品升级，体验更完整的功能。

5

简中

包装内容

耳机 × 1 副
充电盒 × 1

舒适贴套 S/M/L

Type-C 充电线 × 1

使用指南 × 1

售后卡 × 1

1MORE MUSIC APP
副本卡 × 1

产品概览

充电触点
充电仓 LED
触控区域
状态 LED
Type-C 充电接口

更换耳套

耳机佩戴

开、关机

开机，打开盒盖，听到提示音。

关机：将耳机放入盒内，关闭盒盖，听关机音。

* 上述功能适用于单、双耳机使用时的同一功能。

左、右耳机配对

将两副耳机一并，开盖即可，听到配对音。

耳机与蓝牙设备配对连接

1. 首次连接，开机后将进入配对模式，听 3 次对应的关机音。同时，可听见两个耳机的提示音。
2. 打开蓝牙设备搜索列表，将耳机与设备进行蓝牙连接。
3. 听到与设备连接后，将耳机置于盒内，设备进行关闭。（注意两个耳机，需将与设备连接的耳机先连接。）

* 上述功能适用于单、双耳机使用时的同一功能。

充电

将带 Type-C 充电线充电，充电过程中，LED 一直亮，耳机充满后 LED 熄灭关闭。

将带有充电触点的耳机放入充电盒内进行充电，LED 一直亮，耳机充满后，耳机 LED 已熄灭。

1MORE MUSIC APP 电量显示

耳机与充电盒电量显示在 1MORE MUSIC APP 中显示。

首页
1MORE ComfoBuds Pro 舒适降噪耳机

电量提示

耳机电量低时，当耳机左右设备开机后，将以 1 次 1HINT、耳机的提示音 "Battery low, please charge"。

充电仓电量低时，当耳机放入充电仓后，将以 1 次 1HINT、耳机的提示音 "Battery low, please charge"。

触控功能

触控可在耳机两个时间区域可编程激活相应功能设定。

通话
播放
接听 / 挂断、拒接 2 次
手机语音助手，双开启动语音通话功能 2 次
音量 + 增大
音量 - 减小

* 若降噪功，通话支持环境降噪进行操作。
* 具体请查看操作 "开关 1MORE MUSIC APP 设置或在手机通话进行操作。

L R
开关 播放 / 暂停 > 播放 / 暂停 >
下一首 播放暂停 > 播放暂停 >

* 上述功能适用于单、双耳机使用时的同一功能。
* 以上功能设定请查看手机可编辑具体使用。

自动暂停 / 播放：

播放时取下耳机，播放自动暂停，再次佩戴，自动续播。

强档降噪，均衡降噪，抗风噪及通透模式

1. 强档降噪，适用于地铁、商场、拥挤等环境。
2. 均衡降噪，适用于办公室、图书馆、会议室、自习室。
3. 抗风噪模式，可有效降低户外骑行时的风噪干扰。
4. 通透模式，佩戴耳机，也不错过外界的信息。

另，在耳机的设置中，设置为当：
"暂停降噪"通透模式 / 可在播放 / 暂停时通过耳机进行切换！

触控区域

在 1MORE MUSIC APP 中可对降噪设置按模式。

降噪模式
关闭 强档 均衡 通透 抗风噪

在 1MORE MUSIC APP 中也有均衡降噪与抗风噪模式，可在强档降噪，均衡降噪与抗风噪模式中进行自定义选择。

L R
降噪模式 降噪模式
强档降噪 自定义
均衡降噪 自定义
抗风噪 抗风噪

其它功能

1. 自动开机：盒、在耳机未从盒子取出时，打开盒盖，3 盒左耳机会配对开始后，进入配对模式。
2. 查找手机功能设定：
1）在手机 App 中，点击查找耳机，当左耳机会播放寻找音乐，2）点击查找手机，左耳机会播放寻找音乐。
3. 恢复出厂设置：在耳机盒子取出时，3 盒左耳机 LED 闪烁 3 次后开机。

* 1MORE MUSIC APP 的所有功能，在不同手机盒操作系统上有些略有不同，请按具体版下载更多详情。

售后产品保修说明

1MORE ComfoBuds Pro 舒适降噪耳机产品售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及"1MORE"产品售后服务，如果内容如下：
在产品购买之日起一年的免费保修期内，非可以人为外在因素造成的，例如：摔损、进水以及可预见的正常专业更换外，

1. 产品质量问题或者性能问题，自购买之日起七日内，退货时须保持产品及其配件的完整性，并提供购买凭证和发票的清单。
2. 在保修期内，为消费者提供免费保修服务，但因消费者自己使用不当造成的损坏，则需要收取一定费用。
3. 本产品自进入产品销售渠道后 2 年内在规定期间内提供，可以免费修复出厂零件。

服务类型	服务内容
退货	自购买日起 7 天内产品质量问题的退货
换货	自购买日起 15 天内产品质量问题的换货
维修	自购买日起 1 年内产品质量问题的维修

产品性能故障表

症状	可能原因
1MORE ComfoBuds Pro 无法降噪时间	盒没有闭合不到位时 通话过程中，打开关闭降噪 为无法显示时机有关

本表格依据 GJT 11554 的规定编制。
1. 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
2. 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

提示

1. 使用产品前请详细阅读本使用说明书并遵守其中要求事项。
2. 防止物质，请勿将水产品浸泡。
3. 充电产品电池（或）3 个月，不使用，请代充电。
4. 长时间不使用，请将产品存放在通风干燥处，避免阳光直接照射。
5. 在不使用时，请将产品存放在通风干燥处，避免阳光直接照射。

警告

1. 请勿自行拆卸和改装电池及部件，否则可能会导致起火、电子元件受损或损坏本产品。
2. 请勿将产品放置在高温环境中，如靠近火源或暴露在阳光下。
3. 请勿将本产品与不兼容的设备、配件或非指定的充电器一起使用，否则可能导致损坏。
4. 请在充电前及使用完毕后清理耳机表面。
5. 请勿在没有任何设备的情况下（超过 24 小时），不要长期存放在耳机盒中使用。
6. 请勿在耳机未戴耳套的状态下佩戴耳机，否则会损伤耳机及影响音质下的出力。
7. 不允许以下无法通过本公司产品保修情况：
8. 因佩戴耳机而造成的头发损，通过使用时间内发生的意外佩戴人为过失。
9. 因使用不当或未遵守本说明书中的指导而造成的损坏，例如：摔伤等。请注意下列事项：

FAQ

1. 耳机无法开机，或如何配对？
请确认耳机电量，若耳机过低时，请充电 30 分钟以上再开机。
2. 耳机与手机或平无法正常连接，或如何开机，或如何配对？
1）请确认手机蓝牙已开启，并处于可被搜索状态。
2）将耳机佩戴入充电盒并关闭充电盒盖后打开盒盖。
3）将耳机从充电盒中取出，耳机将自动进入配对状态，听到"已连接"提示音后，即可开始使用。
3. 耳机音质不佳或有杂音，或如何调节？
1）请确保耳机充电充足，并在安静环境下使用。
2）请检查手机与耳机之间是否有障碍物或干扰源，并尽量减少距离。
4. 在使用过程中，耳机突然断开连接，或如何解决？
1）请检查手机蓝牙是否仍然开启，并确保耳机在有效范围内。
2）请尝试重新开启蓝牙或重启手机。
3）请确保手机系统为最新版。
5. 使用耳机时，听不到通话对方的声音，或如何调节？
1）请检查耳机音量是否已调至合适水平。
2）请确保耳机未被设置为静音模式。
6. 耳机可以同时连接到多台设备吗？
1）是的，耳机支持同时连接两台设备，方便您在不同设备间轻松切换。
2）连接后，您可以在手机的蓝牙设置中管理已连接的设备。
7. 如何将耳机恢复到出厂设置？
1）将耳机放入充电盒并关闭盒盖。
2）等待约 10 秒后，打开盒盖，耳机将自动恢复出厂设置。
8. 如何联系客户支持以获取帮助？
如果您遇到任何问题，1MORE 客户支持团队随时为您提供帮助。您可以通过以下方式联系我们：
1）1MORE 官方网站：www.1more.com
2）1MORE MUSIC APP：在 APP 内联系客服
3）电子邮件：service@1more.com

保修条款

1. 本说明书的保修，适用，维修，退货，服务，退货，更换，退款，不正确的使用本产品操作，或拆卸，改变电池，损伤自己。
2. 在保修期内，
3. 在不同产品或说明书中，
4. 对于在 1 产品所购买的服务 2 有效性能说明的情况，
5. 产品的使用寿命及产品保修期内产生 3 产品的实际服务 3 有效性能指南，
6. 产品的使用寿命可能与保修期。

更多最新可查询 1MORE 官网 www.1more.com 点击 "服务" 后提交问题查询。400-1502-1005

环保支持

产品中有害物质的成份及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体外壳	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
扬声	O	O	O	O	O	O
配件	O	O	O	O	O	O
充电线	X	O	O	O	O	O

扫描，关注 1MORE 官方微信公众号

或访问在 1MORE 官网：bbs.1more.com
登录 www.1more.com，立即在 1MORE 社区，更多精彩分享你。

使用：1MORE ComfoBuds Pro 舒适降噪耳机

型号：ES561
耳机重量（单个）：5.2 g
充电盒重量：45 g
整机重量：50.2 g
耳机尺寸：22.25 × 20.33 mm
充电盒尺寸：58.7 × 45.6 × 23.4 mm
耳机充电容量（单个）：60 mAh
充电盒电池容量：450 mAh
充电时间：1.5 小时
充电盒充电时间：2 小时
续航时间：6 小时
蓝牙版本：5.2
蓝牙协议：HFP、HSP、A2DP、AVRCP
蓝牙频率：2.4GHz
工作温度：0 ℃ - 45 ℃
储存温度：-20 ℃ - 60 ℃

蓝牙发射功率：
耳机：≤ 10 dBm（蓝牙 5）
充电盒：≤ 10 dBm（蓝牙 5）

耳机充电：5V ⎓ 0.2A
充电盒充电：5V ⎓ 1A

耳机容量：3.7V ⎓ 60mAh
充电盒容量：3.7V ⎓ 450mAh

耳机充电时间：1.5 小时
充电盒充电时间：2 小时

耳机续航时间：6 小时
充电盒续航时间：24 小时（含耳机可续下

俄语

RU

Комплектация



Наушники × 1 пара
Зарядный чехол × 1



Сменные амбушюры × 3 пары
(XS / S / L)



Зарядный кабель Type-C × 1



Чехол для переноски × 1



Руководство пользователя × 1



Гарантийный талон × 1

RU

Описание товара



RU

Замена



Размещение



RU

Питание



* Вышеуказанные функции доступны для наушников в индивидуальном или стереофоническом режиме.

Сопряжение наушников



RU

Подключение к вашему устройству

1. Чтобы подключиться к устройству при первом использовании, включите наушники, чтобы перейти в режим сопряжения. Наушники перейдут в спящий режим, если не будут подключены к устройству в течение 3 минут.
2. После первого успешного подключения наушники автоматически будут подключаться к вашему устройству.
3. Для сопряжения с новым устройством: уберите наушники обратно в кейс, нажмите кнопку сопряжения 3 раза во включенном состоянии (без музыки или телефонных звонков), чтобы снова войти в режим сопряжения.



* Вышеуказанные функции доступны для наушников в индивидуальном или стереофоническом режиме.

Зарядка





RU

Отображение состояния батареи в приложении 1MORE MUSIC

Состояние батареи наушников и зарядного футляра будет отображаться в приложении 1MORE MUSIC.



Уведомление о состоянии батареи



RU

Управление

Телефонными звонками и музыкой можно управлять, нажав на наушники.



* Чтобы отклонить вызов, сделайте это с помощью сопряженного телефона.
* Чтобы переключить трек или уровень громкости, пожалуйста, установите 1MORE MUSIC APP или используйте сопряженный мобильный телефон или устройство.

	L	R
Double-tap	Play / Pause ›	Play / Pause ›
Tap 3 Times	Voice Control ›	Voice Control ›

* Вышеуказанные функции доступны для наушников в индивидуальном или стереофоническом режиме.
* Вышеуказанные функции могут отличаться в зависимости от устройства.

RU

Автоматическая пауза / воспроизведение:

автоматическая пауза воспроизведения при вынимании от ушей, автоматическое воспроизведение при повторном вставлении в уши.



Режимы ANC-Strong, ANC-Mild, WNR и Прозрачный режим

① ANC-Strong: подходит для использования в самолете, скоростном поезде, метро и т. д.
② ANC-Mild: подходит для шумных повседневных условий, таких как торговый центр, кафе, улица и т. д.
③ Режим WNR (защита от шума ветра): помогает уменьшить слышимый шум ветра во время прослушивания.
④ Прозрачный режим: позволяет слышать звуки окружающей среды без необходимости вынимать наушники, чтобы слышать, что происходит вокруг.

Настройки наушников по умолчанию:
ANC-Strong / Прозрачный режим (нажмите и удерживайте область сенсорного управления, чтобы включить левый / правый наушник)



Переключитесь, чтобы настроить персональный режим прослушивания в приложении 1MORE MUSIC.



Режимы ANC-Mild и WNR включены в приложение 1MORE MUSIC, вместе с режимом ANC-Strong для индивидуальной настройки.

	L	R
Touch and hold	ANC Strong ⌄	ANC Strong ⌄
	ANC Strong	ANC Strong
	ANC Mild	ANC Mild
	WNR	WNR

Дополнительные функции

1. Если наушники не сопрягаются при включении. Откройте чехол, быстро нажмите кнопку сопряжения в чехле 3 раза, чтобы начать поиск сопрягающегося наушника.
2. Чтобы отключить сотовый телефон:
   Поместите оба наушника в корпус, а затем нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в чехле в течение 8 секунд.
3. Обновление прошивки OTA: может выполняться синхронно с приложением 1MORE Assistant, когда левый и правый наушники сопряжены друг с другом через Bluetooth .

* Функции 1MORE MUSIC APP могут различаться в зависимости от мобильных телефонов или операционных систем. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

RU

1MORE (1) Годовая ограниченная гарантия

1MORE гарантирует первоначальному розничному покупателю, что данный продукт будет свободен от дефектов материалов и производственного брака в течение одного года с даты покупки, если продукт эксплуатируется в соответствии с правилами. Если в продукте обнаружатся дефекты в материалах или производственный брак, 1MORE, по своему усмотрению, (а) произведет ремонт продукта, либо (б) заменит товар, без оплаты за детали и произведенные работы. Если модель продукта больше не доступна и не может быть отремонтирована надлежащим образом или заменена идентичной моделью, 1MORE по своему единственному усмотрению может заменить продукт на модель равной или большей ценности имеющуюся в наличии. В некоторых случаях, при замене на новую модель может потребоваться изменение поверхности. 1MORE не несет никакой ответственности за такое изменение. Чтобы получить ремонт или замену в соответствии с условиями настоящей гарантии, пожалуйста, обратитесь к Продавцу, и если это возможно, то Продавец направит Вас на ремонт или замену товара. Вам необходимо будет представить копию оригинала квитанции о покупке. Возврат товара для обмена/ремонта является обязанностью первоначального розничного покупателя.

Ограничения

* Эта ограниченная гарантия не распространяется на поломку продукта в результате неправильной установки, неправильного использования, злоупотребления, аварии, пренебрежения, неправильного обращения или износа от обычного использования или ухудшения состояния окружающей среды.
* Эта ограниченная гарантия не распространяется на косметический ущерб, включая повреждение краски, или последующий ущерб другим компонентам или помещениям, который может возникнуть по любой причине в результате поломки продукта.
* Эта ограниченная гарантия является недействительной для продуктов, используемых не в соответствии с инструкциями 1MORE.
* Эта ограниченная гарантия не действует в отношении продуктов с измененными или отсутствующими серийными номерами и продуктов, приобретенных не у официального дилера.
* Эта ограниченная гарантия прекращает своё действие, если Вы продаете или иным образом передаете этот продукт другой стороне.