aceline


КАРТРИДЖ

ЛАЗЕРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ОРНАТУ


БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



Пайдалану алдында тонердің бункерде біркелкі таралуы үшін картриджді бірнеше рет шайқаңыз.



Қорғаныс қақпағын суретте көрсетілген бағытта абайлап алыңыз.



Принтердегі нұсқауларды орындап, картриджді орнатыңыз.

Картриджді орнатқаннан кейін суретте көрсетілген жерді басыңыз, содан кейін принтердің қақпағын жабуға болады.



Өндіруші: Найнстар Корпорейшн. Чжухай даңғылы 3883, Сянчжоу ауданы, Чжухай қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Сақтық шаралары

1. Картриджді орнату қоршаған орта температурасы 10 °C-тан 30 °C-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылығы 20-80% болғанда жүргізілуі тиіс. Бұл талаптар сақталмаса, басып шығару сапасы айтарлықтай нашарлауы мүмкін. Егер картридж ұзақ уақыт рұқсат етілген температурадан тыс жағдайда тұрған болса, оны, сондай-ақ принтердің өзін қажетті жағдайда 2 сағатқа қалдыру керек, содан кейін ғана картриджді принтерге орнатуға болады.

2. Картриджді қуатты жылу көздерінің жанында сақтамаңыз және тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.

3. Басып шығару үшін қағаздың түрі мен қалыңдығын дұрыс таңдаңыз. Зақымдалған, сондай-ақ бір-біріне бекітілген парақтарды пайдаланбаңыз. Әйтпесе принтердің істен шығу қаупі немесе басып шығару сапасының айтарлықтай төмендеу қаупі бар.

4. Картридждің фотобарабанына қолыңызбен тиіспеңіз. Бұл картридждің қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

5. Пайдаланылған картриджді ауыстырған кезде картридж бөлімін шаң мен ұсақ қоқыстан құрғақ жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Басып шығару кезінде түстердің күңгірттенуіне жол бермеу үшін картридж бөліміндегі электрондық сенсордың түйіспесін техникаға арналған арнайы спирттік майлықпен мезгіл-мезгіл сүртіп тұру ұсынылады.

6. Жаңа картриджбен бірінші рет басып шығарғанда кейбір ақаулар болуы мүмкін (күңгірт немесе тым қанық түстер, жолақтар және т.б.). Осындай мәселелер туындаса, қатарынан 10 бет басып шығарыңыз. Осыдан кейін басып шығару қалыпқа келеді.

7. Картриджде қалған тонердің аз екені туралы индикация пайда болғанда, картриджді шығарып, шайқап, қайта орнына орнатсаңыз, сапалы басып шығарудың тағы шамамен 40-50 бетін алуға болады.