ИНСТРУКЦИЯ

HANZŌ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ
HANZO Z5



Теплый и холодный пар

Wi-Fi управление

УФ-очистка воды


Спасибо за выбор нашего продукта.
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

Описание устройства


1. Отверстие для пара
2. Крышка бака для воды
3. Бак для воды
4. Распылитель
5. Дисплей
6. Сенсорная панель
7. Ножки
8. Вентилятор
9. Корпус
10. Провод питания
11. Пульт дистанционного управления (ДУ)

Водоприемное устройство:

12. Фильтр
13. Резиновая прокладка
14. Пружина
15. Стержень
16. Основание



Описание устройства




Принцип работы устройства


С помощью высокочастотной вибрации увлажнитель разбивает толщу воды на мельчайшие частицы, которые затем равномерно распределяет через вентиляционное отверстие. Частицы жидкости попадают в воздух и насыщают его влагой. Используйте только чистую фильтрованную воду с температурой не выше 45°C.

Технические характеристики

Габариты:	22.5*22.5*46 см
Входное напряжение:	AC100-240 В~
Частота:	50/60 Гц
Мощность:	прохладный пар — 25 Вт; теплый пар — 105 Вт
Емкость:	10 л
Производительность:	200-470 мл/ч
Уровень шума:	≤35 дБ

Принцип работы





Экран дисплея

ВКЛ./ВЫКЛ.



Эта кнопка включает устройство. При нажатии на ЖК-дисплее отобразятся текущий уровень влажности воздуха и температура. Через вентилятор начнет поступать воздух. При первом включении будет автоматически выставлена функция подачи пара (2 уровень), и устройство начнет распылять влагу. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы выключить устройство.

Принцип работы

ТАЙМЕР



Эта кнопка позволяет выставить таймер на период работы от 1 до 12 часов. ЖК-дисплей отобразит время таймера. Когда оно закончится, устройство автоматически выключится.

ПАР



Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать интенсивность подачи пара. Каждое нажатие повышает количество подачи пара (его интенсивность).
Выбранный уровень отобразится на ЖК-дисплее.

– Уровень 1, минимальная интенсивность распыления
– – Уровень 2, средняя интенсивность распыления
– – – Уровень 3, максимальная интенсивность распыления

ВЛАЖНОСТЬ



Нажмите на эту кнопку, чтобы задать целевую влажность от 45% до 95%. Каждое нажатие увеличивает значение влажности на 5%. При достижении установленной величины увлажнитель автоматически отключится. Если влажность в воздухе снизится, устройство включится и продолжит работу.

АВТОРЕЖИМ



Эта кнопка включает автоматический режим. Интенсивность распыления будет корректироваться в зависимости от текущего уровня влажности в помещении. Если текущий уровень влажности:

- меньше 40%, включится подача пара 3 уровня;
- между 40% и 59%, включится подача пара 2 уровня;
- между 60% и 69%, включится подача пара 1 уровня;
- выше 70%, устройство отключится.

Принцип работы

НОЧНОЙ РЕЖИМ



Долгое нажатие на эту кнопку включает ночной режим. ЖК-дисплей мигнет три раза и погаснет. Подсвечена будет только кнопка ночного режима. При нажатии на любую кнопку экран включится на три секунды. Если вы не выберете другой режим, экран снова погаснет.

ТЕПЛЫЙ ПАР



Эта кнопка включает и выключает функцию теплого пара. Нагрев пара может работать только во время распыления. Сварить пельмени в увлажнителе не получится — при отсутствии распыления эта функция выключится.

УФ-ОЧИСТКА



Нажатие в течение 3 секунд включает/выключает УФ-очистку воды. Эта функция работает только при подаче пара. При отсутствии пара она отключится.

Примечание:

При первом включении нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы активировать устройство. Сразу же загорится ЖК-дисплей. Примерно минута потребуется на то, чтобы вода из бака достигла распылителя, поэтому пар начнет поступать не сразу.

Принцип работы

Примечание:

Когда в баке останется мало воды, устройство пять раз напомнит о необходимости долить воду. На дисплее появятся цифры «00», затем увлажнитель выключится. Будет подсвечен только индикатор отсутствия воды. Наполните бак, чтобы увлажнитель мог продолжить работу.



Преимущества лампы-стерилизатора UV

1. Не производит токсичных или вредных побочных продуктов и не повышает содержание усвояемого органического углерода в воде.
2. Обладает высокой бактерицидной эффективностью, что обеспечивает безопасность подаваемого пара.
3. Дезинфекция зависит от температуры воды и эффективнее при низком PH-уровне.
4. Может уменьшить неприятные запахи.
5. Низкое энергопотребление.

Меры предосторожности

Устройство содержит UV-лампу. Неправильное использование устройства или повреждение UV-лампы может стать причиной опасного излучения. Даже малое UV-излучение может вызвать повреждение кожи и глаз.


1. Запрещено открывать крышку увлажнителя с включенной UV-лампой, чтобы не навредить глазам и коже.
2. Мутность воды и твердые частицы в ней сильно влияют на UV-стерилизацию, а именно препятствуют прохождению ультрафиолетового цвета при стерилизации. Для предотвращения снижения эффекта дезинфекции регулярно очищайте распылитель и меняйте воду.
3. Детям запрещено управлять устройством. Держите его в недоступном для детей месте.
4. Перед использованием устройства убедитесь, что крышка UV-лампы не повреждена.
5. Если UV-лампа повреждена, не используйте устройство и обратитесь в сервисный центр.
6. Будьте осторожны при чистке или использовании устройства, чтобы не повредить UV-лампу.

Как использовать


1. Откройте крышку увлажнителя.
2. Залейте воду в бак.
3. Закройте крышку.
4. После подключения устройства к сети нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
5. Убедитесь, что увлажнитель установлен на ровной поверхности.
6. Начинайте наслаждаться.

Два способа наполнения водой.

Способ 1. Открыть крышку бака, залить воду непосредственно в водоприемное устройство, закрыть крышку.



Способ 2. Открыть крышку бака для воды, вынуть бак из устройства, наполнить его водой, установить его обратно в увлажнитель и закрыть крышку.




Совет: Регулярно очищайте увлажнитель и наливайте в него только чистую воду. Это поможет продлить срок его службы.

Уход и чистка

При долговременном использовании на ультразвуковом распылителе может появиться накипь, она ухудшает работу увлажнителя. Поэтому рекомендуем очищать накипь со стока и вибрирующей пластины каждую неделю.


1. Отключите прибор от питания, закройте вентилятор специальной крышкой.
2. Залейте дезинкрустант в бак для воды, добавьте теплую (примерно 60°C) воду. Подождите 5-10 минут, чтобы средство подействовало.
3. Очистите стенку стока и вибрирующую пластину мягкой щеткой или чистой тканью.
4. Аккуратно вылейте воду, чтобы она не попала через вентилятор в корпус. Это может вызвать короткое замыкание и повреждение электронной платы.
5. Тщательно высушите устройство и снимите крышку с вентилятора, прежде чем снова использовать устройство.
6. Если вы долгое время не используете увлажнитель, уберите его в коробку и храните сухом месте. Перед этим вылейте воду из бака, очистите и высушите его.
7. При очистке водоприемного устройства разберите фильтр, чтобы промыть его. После этого установите его обратно в водоприемное устройство. **Внимание: Убедитесь, что стержень не поднят.**



Уход и чистка

Эксплуатация:

1. Для увлажнителя подходит чистая водопроводная или дистиллированная вода. Температура воды не должна превышать 45°C. Не используйте едкие жидкости, вызывающие коррозию.
2. Не заливайте воду в отверстие для пара.
3. Уровень жидкости не должен превышать уровень максимальной отметки.
4. Если устройство случайно упадет во время работы, сразу же отключите его от питания, так как вода может попасть в двигатель. Далее вылейте воду из увлажнителя и поставьте его в проветриваемом месте на 3 дня. После того, как вся влага внутри устройства высохнет, его снова можно использовать. При неправильном функционировании увлажнителя обратитесь в сервисный центр.
5. Разместите увлажнитель на расстоянии 0.5 метров от мебели, стен, электроприборов и любого источника тепла.




ОСТОРОЖНО


1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство без наличия соответствующей квалификации.




2. Держите устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте им использовать устройство или управлять им. Это поможет предотвратить несчастные случаи.




3. В случае неисправности отсоедините устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром.




4. При наполнении бака водой или чистке устройства вынимайте вилку из розетки.




5. При повреждении провода питания или если устройство упало, свяжитесь с сервисным центром.



6. Обрежьте провод питания и отделите другие доступные элементы при утилизации данного устройства.




7. Перед использованием устройства убедитесь, что вилка не повреждена.




8. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям номинального напряжения устройства.



9. Не погружайте устройство в воду, не трогайте увлажнитель мокрыми руками.



10. Держите устройство вдали от источника тепла.



Меры предосторожности

1. Устройство предназначено для использования в бытовых целях и не должно применяться в коммерческих и промышленных целях. Не пытайтесь модифицировать или изменять его конструкцию, это приведет к отмене гарантии.
2. Перед началом использования увлажнителя внимательно прочитайте инструкцию по его подключению и использованию.
3. Не используйте увлажнитель, если обнаружены повреждения шнура питания или розетки.
4. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр в случае неисправности или необходимости обслуживания.
5. Не оставляйте устройство без присмотра на длительное время. В случае отсутствия необходимости использования рекомендуется выключить его и отключить от источника питания.

6. Убедитесь, что мощность и напряжение источника питания соответствуют требованиям номинального напряжения устройства. Если напряжение не соответствует требованиям, свяжитесь с сервисным центром.
7. Используйте устройство в условиях комнатной температуры от 5 до 40°C.
8. Поместите устройство на ровную поверхность, чтобы избежать наклонения и падения устройства.
9. Не вставляйте вилку в розетку влажными руками.
10. Если устройство наклонится, немедленно вытащите вилку из розетки.
11. Не извлекайте бак для воды во время работы устройства.
12. Не передвигайте, не очищайте и не доливайте воду во включенное устройство.
13. При очистке устройства не допускайте попадания воды в корпус.
14. Не используйте острые или твердые предметы для очистки бака для воды и распылителя, чтобы избежать повреждения устройства.
15. Не разбирайте устройство.
16. Не допускайте детей к устройству.
17. Если провод питания поврежден, во избежание несчастных случаев его должны заменить в сервисном центре.

Правила и условия перевозки

Перевозка устройства производится в заводской упаковке в крытых транспортных средствах.

Безопасная утилизация

1. Это устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Электронное оборудование содержит материалы, которые могут быть вредны для окружающей среды.
2. Передайте устройство в специализированный пункт сбора бытовой техники и электроники для последующей утилизации.



Устранение неисправностей

Проблема	**Причина**	**Решение**
Пар не выходит	Устройство не подключено к источнику питания	Вставьте вилку устройства в розетку и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
	Недостаточно воды	Заполните бак устройства водой
	В отверстие для пара или вентилятор попала вода	Очистите отверстие для пара и вентилятор мягкой тканью
Функция распыления неисправна	Вода грязная, или на распылителе появилась накипь	Очистите распылитель и замените воду в баке
	Крышка бака неплотно закрыта	Плотно закройте бак крышкой
Вода не достигает распылителя	Выпускное отверстие в баке для воды заблокировано или бак находится не на своем месте	Очистите выпускное отверстие для воды и правильно установите бак

Подключение к приложению

1. Установка приложения

1.1 Скачайте на свой смартфон приложение Hanzo IQ Home. Это оператор устройств для умного дома, к которому относится ваш новый увлажнитель. Приложение доступно в AppStore и Google Play.

1.2 Откройте приложение и зарегистрируйтесь в нем. Это можно сделать с помощью электронной почты. Проверочный код будет отправлен на ваш почтовый ящик. Получив код, введите его в соответствующем поле. Если письмо от Hanzo IQ Home не пришло, проверьте правильность ввода адреса и папку «Спам».

2. Подключение увлажнителя

2.1 Включите Bluetooth-соединение в настройках вашего смартфона. Включите устройство, после нажмите и удерживайте кнопку TIMER в течение 5 секунд. В верхнем левом углу дисплея загорится синий световой индикатор.

2.2 Добавьте устройство в приложение, нажав на значок «+» в верхнем правом углу на главном экране. Затем разрешите приложению использовать данные о вашем местоположении.

2.3 Приложение автоматически начнет поиск ближайших устройств. Как только увлажнитель воздуха будет найден, нажмите на кнопку «Добавить». Приложение попросит вас выбрать домашнюю сеть Wi-Fi и ввести ее название и пароль. Выбирайте сеть Wi-Fi 2.4 ГГц, сеть 5ГГц не поддерживается.

Примечание: сеть Wi-Fi должна работать на частоте 2.4 ГГц, при выборе сети 5 ГГц или введении неправильного пароля соединение оборвется.

2.5 После этого начнется процесс сопряжения с устройством. Держите смартфон рядом с увлажнителем. После успешного подключения нажмите на изображение устройства в приложении, чтобы перейти в панель управления.

Разработчик приложения может изменить внешний вид и способ подключения. Если у вас возникли сложности с использованием приложения, свяжитесь со службой поддержки HANZO.

Для заметок

HANZŌ

www.hanzo.group

Продукция успешно прошла все необходимые оценки в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Телефон сервисного центра: 8 (495) 414-10-37

Designed by Hanzo Group, Assembled in PRC
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий: ООО Ханзо Рус.
Тел.: 8 (499) 113-12-76
e-mail: info@hanzo.group