PANTEON®

M210

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА С RGB-ПОДСВЕТКОЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за приобретение
продукции ТМ PANTEON®

Сохраните данное руководство и
гарантийный талон на весь период
использования устройства

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо детали. Проверьте устройства на предмет повреждений. При обнаружении повреждений незамедлительно обратитесь к продавцу.
2. Подключите кабель к USB-порту персонального компьютера или ноутбука.
3. Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.

ФИРМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Софт позволяет тонко настраивать устройство, управлять подсветкой и изменять функционал клавиш. Скачать программное обеспечение можно на сайте JETACCESS.RU или PANTEON.IN.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN + PrtSc SysRq	включение и отключение подсветки
FN + Scroll Lock	переключение между 11 предустановленными режимами подсветки
FN + Insert	переключение однотонных режимов свечения (6 цветов)
FN + ! 1 ... (9	переключение между 9 статическими и динамическими режимами подсветки (режимы дублируют те, которые переключаются сочетанием Fn+Scroll Lock)

НАСТРАИВАЕМЫЙ РЕЖИМ

FN + (9	Клавиатура разделена на 7 секторов, каждому из которых можно назначить один из 6 цветов.
FN + ← или →	выбор сектора
FN + ↑ или ↓	выбор цвета

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ FN

FN+F1	Медиаплеер
FN+F2	Громкость -
FN+F3	Громкость +
FN+F4	Отключить громкость
FN+F5	Предыдущий трек
FN+F6	Следующий трек
FN+F7	Воспроизведение/Пауза
FN+F8	Стоп
FN+F9	Новая вкладка браузера
FN+F10	Электронная почта
FN+F11	Мой компьютер
FN+F12	Заблокировать клавиатуру
FN+W	Смена функционала WASD и ←↑↓→
FN+↑↓	Настройка яркости подсветки
FN+← →	Настройка скорости движения подсветки
FN+ Scroll Lock	Переключение режимов подсветки
Fn+Print Screen	Включение/отключение подсветки
FN+Win	Блокировка клавиши WIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс	USB
Соединение	проводное
Каркас	усиленный
Форм-фактор	полноразмерная
Раскладка	традиционная
Количество кнопок	104+8
Ресурс кнопок	10 млн нажатий
Механизм кнопок	мембранный
Кабель	150 см с ферритовым фильтром
Подсветка	LED RGB (зонированная многоцветная)
Количество режимов подсветки	11
Возможность настройки цвета свечения	да (в режиме однотонного свечения всех клавиш - 6 цветов для всех кнопок одновременно, в режиме настройки цвета по секторам - 6 цветов на каждый из 7 секторов)*
Возможность отключения подсветки	да
Размер клавиатуры	443 x 162 x 30 мм
Вес	620 г
Совместимость	Windows 7/8/10

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Игровая клавиатура PANTEON M210 предназначена для ввода текстовой информации и передачи команд на ПК, ноутбуки и иные совместимые устройства.

ВНИМАНИЕ!!!
Устройство предназначено исключительно для домашнего бытового использования. Использование в коммерческих целях (игровые клубы и т.п.) не рекомендуется. Гарантийные обязательства в случае коммерческого использования аннулируются.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если клавиатура не работает:

- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите клувиатуру еще раз.
- подключите устройство к другому USB-разъему.
- перезагрузите ПК, не отключая клавиатуру.
- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании -продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клавиатура - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Торговая марка: PANTEON®
Изготовитель: Starwave Technology Co.,ltd
Старвейв Технолоджи Ко, лтд. 4 флор, 6 билдинг, 2нд Ареа оф Донгсанксинг Индастриал парк, Фунай авеню, Фуйонг таун, Баоан, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО «Террастеп». Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

EAC

PANTEON.IN
JETACCESS.RU

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:

1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507
Email службы поддержки: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай   Срок гарантии: 6 месяцев
Дата производства: ноябрь 2022 г.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.НР15.В.04377/20 от 17.06.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств")
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.АЖ36.В.00328/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля);
- скрытые повреждения электронной платы, ее компонентов и контактов, вызванные механическими ударными нагрузками (ударами по клавиатуре);
- повреждения коннекторов из-за некорректного подключения и извлечения;
- использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
- снижения яркости или отсутствия подсветки от 1 до 3 клавиш;
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

4. В случае выхода из строя устройства ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя. Доставка отремонтировананного устройства осуществляется силами производителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

PANTEON® ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

Модель

PANTEON PANTEON M210

Наименование фирмы-продавца (юридическое)

Срок гарантии 6 месяцев

Дата продажи

Телефон фирмы-продавца

Адрес фирмы-продавца

Печать фирмы-продавца

ФИО и подпись продавца

....