ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

– не храните и не используйте зарядное устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
– транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
– реализация изделий производится по общим правилам.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения.

Товар сертифицирован.
Страна-производитель КНР.
Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.
Гарантийный срок 12 месяцев
Срок эксплуатации: 24 месяца

Производитель: ДУНГУАНЬ БЕСКИ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД (DONGGUAN BESKY INDUSTRIAL CO., LTD) Адрес: Гаунчжоу Груп 8, Минтиан Виллардж, Шатиан Таун, Дунгуань Сити, Китай (No. 8, Guanzhou Group, Mintian Village, Shatian Town, Dongguan City, China).
Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811,г. Москва, поселение Московский деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123 г. Минск ул. Кропоткина 93А пом.11. Тел. +375 17 388 70 76

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием в течении 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
2. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение адаптера питания соответствует рекомендованному. Напряжение и сила тока указана в разделе технические характеристики.
3. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его один раз в месяц после проверки состояния аккумулятора.
4. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
5. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
6. Не храните и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
7. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.
8. Аккумулятор следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
9. Нельзя подвергать аккумулятор продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, на подоконнике и т.д.).
10. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
11. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическим предметами, это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы.
12. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
13. Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства, не предназначенные для зарядки от USB-порта и не подходящие по характеристикам.
14. При возникновении короткого замыкания аккумулятор автоматически отключится. Отсоедините от аккумулятора все устройства и подключите повторно.
15. Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях.

TFN

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР SOLID 10 000

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку внешнего аккумулятора
TFN Solid 10000

Перед эксплуатацией аккумулятора ознакомьтесь с руководством пользователя

1. Кнопка "Вкл./Выкл."
2. Светодиодный индикатор заряда
3. Выход для зарядки устройств USB-A: 5В/2.1А (11Вт Макс.)
4. Вход для заряда АКБ USB-C: 5В/2А (10Вт Макс.)
5. Вход для заряда АКБ microUSB: 5В/2А (10Вт Макс.)
6. Выход для зарядки устройств USB-A: 5В/2.1А (11Вт Макс.)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

– Аккумулятор TFN Solid 10 000
– Кабель USB-A – Micro-USB, 25 см
– Инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Модель: TFN-PB-281
– Емкость батареи: 10 000 мАч (3.7В) (37Вт*ч)
– Эффективная емкость: 6 600 мАч (5В)
– Тип аккумулятора: Литий-полимерный
– Материал корпуса: ABS пластик
– Кол-во циклов зарядки: 500 циклов
– Вход USB-C: 5В/2А (10Вт)
– Вход microUSB: 5В/2А (10Вт)
– Выход USB-A: 5В/2.1А (10Вт)
– Выход USB-A: 5В/2.1А (10Вт)
– Максимальная выходная мощность: 10.5Вт
– Встроенная защита от перегрузок и короткого замыкания
– Размер: 136.5*70*15 мм
– Вес: 220 гр

ЭФФЕКТИВНАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Эффективная емкость внешнего аккумулятора меньше емкости элементов питания, по причине преобразования напряжения с 3.7В до 5В необходимого для зарядки смартфонов и других цифровых устройств.

Емкость внешнего аккумулятора: 10 000 мАч (3.7В) (37Вт*ч)
Эффективная емкость внешнего аккумулятора: 6 600 мАч (5В/1А)

ОТКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Внешний аккумулятор выключится автоматически при отсутствии нагрузки.

ЗАРЯДКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

Зарядка от выхода USB-A 5В/2А

Отключите все подключенные устройства от аккумулятора.
Подключите кабель USB сначала к аккумулятору (выход №3, №6), а после к вашему устройству. Если зарядка устройства не началась, нажмите на кнопку "Вкл/Выкл." на корпусе аккумулятора (см. рис). Внешний аккумулятор выключится автоматически при отсутствии нагрузки.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Зарядка от выхода USB-C

Отключите все подключенные устройства от аккумулятора.
Подключите кабель USB-C (в комплект не входит) сначала к аккумулятору (вход №4), а после к сетевому зарядному устройству (зарядное устройство в комплект не входит).
В процессе зарядки, индикатор заряда аккумулятора начнет мигать. Аккумулятор будет полностью заряжен, когда индикаторе заряда будет гореть 4 светодиода. Отключите сетевое зарядное устройство от сети 220 Вольт, а после от внешнего аккумулятора.

2. Зарядка от выхода microUSB

Отключите все подключенные устройства от аккумулятора.
Подключите кабель сначала к аккумулятору (вход №5), а после к сетевому зарядному устройству (зарядное устройство в комплект не входит). В процессе зарядки, индикатор заряда аккумулятора начнет мигать. Аккумулятор будет полностью заряжен, когда на индикаторе заряда будет гореть 4 светодиода. Отключите сетевое зарядное устройство от сети 220 Вольт, а после от внешнего аккумулятора.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Нажмите на кнопку "Вкл/Выкл." на корпусе аккумулятора, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора.

На корпусе аккумулятора расположены 4 светодиода. 4 светодиода показывают уровень заряда батареи.

LED ПОДСВЕТКА	ЕМКОСТЬ ЗАРЯДА
●○○○	0-25 %
●●○○	25-50 %
●●●○	50-75 %
●●●●	75-100 %

○ LED индикатор не светится
◑ LED индикатор мигает
● LED индикатор светится