TOP-T72

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Quick Charge 20

Спасибо за выбор нашей продукции

www.topon.com

Сделано в Китае

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения неисправностей и поломки устройства, ознакомьтесь с мерами безопасности.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте правила эксплуатации и меры безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации устройства;
- Не опускайте в воду, избегайте повышенной влажности и короткого замыкания;
- Не используйте и не храните во влажных, сильно запыленных и загрязненных помещениях;
- Избегайте хранения и транспортировки рядом с металлическими предметами;
- Не используйте, не заряжайте и не храните вблизи источника тепла или открытого огня;
- Не допускайте долговременного воздействия прямых солнечных лучей;
- Не сжигайте, не нагревайте, не разбирайте и не разрушайте;
- Не используйте в случае повреждения корпуса и проводов, или окисления контактов;
- Немедленно прекратите использование при появлении запаха, чрезмерном нагреве, изменении цвета поверхности;
- Запрещается хранить с низким уровнем заряда и в разряженном состоянии;
- При необходимости хранения более 3-х месяцев, необходимо, чтобы заряд батареи составлял около 50% (с подзарядкой каждые 3 месяца). Храните батарею в сухом месте при температуре от 0°C до +30°C;
- Оградите детей от использования батареи — батарея может представлять потенциальную опасность;
- При утечке электролита на одежду или кожу, немедленно промойте их водой;
- Утечка электролита может вызвать возгорание;
- При попадании электролита в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью;
- Не храните устройство при низких температурах. При повышении температуры до нормальной возможно образование конденсата внутри корпуса, которое может привести к повреждению устройства. Не пользуйтесь устройством в течение нескольких часов после резких перепадов температур.

ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО БАТАРЕИ

1. Выход для зарядки ноутбука и старта автомобиля / Вход для зарядки от сетевого адаптера
2. USB-порт 1: 5V ~ 2.1A
3. USB-порт 2: QC2.0 5V ~ 2.1A, 9V ~ 2A, 12V ~ 2A
4. Разъем MicroUSB для зарядки
5. LED-экран
6. Кнопка включения / выключения и управления



ЗАРЯДКА ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ:

Подключите внешнюю батарею к зарядному устройству (5V~2.1A) через разъем MicroUSB, или, подсоединив сетевой блок питания (13-20V~3A) с соответствующим разъемом (в комплект поставки не входят). Включите зарядное устройство в розетку. Во время зарядки на LED-экране будет отображаться уровень заряда батареи в процентах. По окончании зарядки извлеките кабель – батарея готова к использованию. Так же вы можете зарядить внешнюю батарею через прикуриватель автомобиля, используя соответствующий кабель из комплекта.

Не заряжайте аккумулятор в режиме старта автомобиля — значок Pbv на LED-экране.
Для смены режима нажмите кнопку включения / выключения. Затем нажмите и удерживайте ее в течение 5 секунд, пока на LED-экране не начнет мигать индикатор режима. Быстро нажимая кнопку управления, измените режим, выбрав напряжение, которым обычно пользуетесь для зарядки ноутбука или другой мобильной техники.
Не подключайте батарею к ноутбуку или другим потребителям энергии во время заряда — это повлечет за собой увеличение времени заряда батареи и сильный нагрев. Полное время заряда может колебаться от 3 до 5 часов, в зависимости от мощности вашего зарядного устройства.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

М.П.

Для того чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправное устройство с правильно заполненным гарантийным талоном, своему продавцу.
Гарантия не распространяется на предохранители, соединительные кабели, а также другие аксессуары и расходные материалы.
Производитель и продавец не несут ответственности за прямые и косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа оборудования.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту:

- при отсутствии на нем серийного номера или с поврежденным стикером.
- при наличии механических, термических и иных повреждений и дефектов, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- при обнаружении следов вскрытия корпуса и попадания влаги.
- в случае, когда отказ оборудования вызван действием факторов непреодолимой силы (последствия стихийных бедствий), перепадами напряжения электрической сети или действиями третьих лиц.

С условиями гарантийного соглашения ознакомлен и согласен

www.topon.com Подпись клиента: _____

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая емкость – 18 000 mAh (66,6 Wh)
- Широкий диапазон выходных напряжений 12V - 24V
- USB-порт с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 2.0
- Компактные габариты и небольшой вес
- Стильный тонкий корпус со встроенным LED-экраном
- Возможность заряжать до 3-х устройств одновременно
- Эффективность преобразования энергии более 93%
- Совместим с большинством современных ноутбуков, планшетов и смартфонов
- Позволяет завести автомобиль с разряженным аккумулятором через прикуриватель
- Интеллектуальная система коррекции выходного напряжения и силы тока
- Пять видов электрических защит: от перегрева, от перезаряда, от переразряда, от скачков напряжения в сети и от короткого замыкания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: 420 г без коннекторов
Тип ячеек: Li-Ion 18650
Габариты: 174 × 78 × 21.5 мм
Выходная мощность: 65W
Емкость: 18 000 mAh при напряжении 3.7V (66.6 Wh)
Выходное напряжение:
DC: 12V-24V~3A (65W);
USB1: 5V~2.1A (10W);
USB2: QC2.0 5V~2.1A, 9V~2A, 12V~2A
Входное напряжение: microUSB 5V~2.1A; DC 13V-20V~3A
Количество переходников: 10 исходящих коннекторов
Время полной зарядки: до 2.5 часов от сетевого зарядного устройства (13V-20V~3A) и до 8.5 часов через microUSB (5V~2.1A)

Срок службы 5 лет с даты производства
Гарантия 12 месяцев со дня продажи

ПИТАНИЕ НОУТБУКА:

Для зарядки ноутбука подберите соответствующий коннектор из комплекта поставки и подсоедините его с помощью кабеля к выходу для зарядки ноутбука и старта автомобиля. Включите универсальную внешнюю батарею, нажав на кнопку включения / выключения. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку управления, пока на LED-экране не начнет мигать индикатор режима. Затем, быстро нажимая кнопку управления, выберете напряжение, максимально соответствующее напряжению вашего сетевого блока питания ноутбука (см. таблицу Совместимости напряжений).

Универсальная внешняя батарея имеет систему интеллектуальной коррекции напряжения и силы тока под ваш ноутбук. Будьте внимательны с выбором напряжения для вашего ноутбука, не используйте внешнюю батарею, если режим выходного напряжения батареи меньше или больше напряжения сетевого блока питания ноутбука на 10%.

Подключите кабель питания к ноутбуку для начала процесса зарядки.



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ:

Режим:	Исходящий ток
12V	12V – 13V ~ 3A
16.5V	15V – 17.5V ~ 3A
19V	18V – 19.5V ~ 3A
20V	20V – 22V ~ 3A
24V	24V – 26V ~ 2.5A

Что бы избежать потери данных самостоятельно отслеживайте остаточный уровень заряда, который во время работы будет отображаться на LED-экране в процентах. При достижении уровня заряда внешней батареи менее 5%, рекомендуем сохранить все данные, выключить ноутбук и отсоединить внешнюю батарею от ноутбука. Не забудьте поставить универсальную внешнюю батарею TOP-T72 на зарядку.
Что бы максимально эффективно использовать батарею, старайтесь заблаговременно производить ее зарядку. Если батарея бездействует более 30 секунд, то для экономии энергии она автоматически отключается.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ КОННЕКТОРОВ:

Диаметр насадки	Совместимость с ноутбуками
11 × 4.6 mm (Square tip)	Lenovo
4.5 × 3.0 × 0.5 mm (HP)	HP Compaq
4.5 × 3.0 mm (Dell)	Dell
7.4 × 5.0 mm (HP)	HP Compaq
7.4 × 5.0 mm (Dell)	Dell
4.0 × 1.35 mm	Asus
6.0 × 4.5 mm	Fujitsu, Panasonic, Sony
5.5 × 2.5 mm	Acer, Asus, Delta, Dell, IBM, Fujitsu, HP Compaq, Lenovo, LG, MSI, Panasonic, Toshiba
5.5 × 1.7 mm	Acer
5.5 × 3.0 mm	Samsung

ПИТАНИЕ USB УСТРОЙСТВ:

Внешняя аккумуляторная батарея TOP-T72 имеет 2 USB-порта, благодаря чему вы можете заряжать несколько устройств одновременно.

USB-порт 1 имеет мощность в 10W (5V~2.1A), благодаря чему вы можете заряжать планшеты и другие мобильные устройства с высоким энергопотреблением.

USB-порт 2 поддерживает быструю зарядку по технологии Quick Charge 2.0 и позволяет заряжать устройства намного быстрее.

ЭКСТРЕННЫЙ СТАРТ АВТОМОБИЛЯ

Проверьте уровень заряда внешней батареи, он должен быть не ниже 70%.
Подсоедините кабель со штекером под прикуриватель из комплекта поставки к внешней батарее. Включите внешнюю батарею, нажав на кнопку включения / выключения. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку управления, пока на LED-экране не начнет мигать индикатор режима. Затем, быстро нажимая кнопку управления, выберете режим Pb. Убедитесь, что ключ зажигания повернут. Не нажимайте на педаль тормоза во время подзарядки аккумулятора.
Воткните штекер в гнездо прикуривателя и нажмите кнопку включения / выключения, что бы запустить процесс зарядки аккумулятора автомобиля. Убедитесь, что уровень заряда внешней батареи уменьшается. Спустя 15-30 минут попробуйте завести автомобиль.
Внешняя батарея будет не эффективна в случае, если аккумулятор автомобиля полностью разряжен, или длительное время находился в разряженном состоянии.



Не выбрасывайте аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы необходимо передать батарею местной обслуживающей организации для правильной утилизации и переработки.