ТРИКОЛОР

# СмартСтик
TR-STB-01

## Руководство пользователя

* В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, в товаре могут быть не отмеченные в настоящем руководстве изменения, не ухудшающие параметры и характеристики товара!

** В периоды проведения акций к Руководству пользователя может прилагаться вкладыш с информацией об акциях компании и компаний-партнеров.

### Назначение

Устройство предназначено для расширения функциональности телевизионного приемника (хоста) и предоставления доступа к открытой мультифункциональной сервисной платформе через функциональность самого устройства.

### Меры предосторожности

• Перед установкой и подключением СмартСтик (далее — Приставка) внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.


• Перед включением Приставки к телевизору убедитесь, что HDMI- и USB-разъемы в телевизоре не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт.

• Запрещается подключать Приставку к внешнему адаптеру питания с избыточным или недостаточным для нее напряжением, не соответствующим рекомендованному диапазону 4,8 V-5,3 V. Выходной ток рекомендован на уровне 1 А. Использование адаптеров с функцией быстрой зарядки может повредить устройство.

• Следите за детьми, чтобы они не повредили Приставку.

• Не пытайтесь самостоятельно разбирать Приставку. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.


### Комплектация



СмартСтик
TR-STB-01 — 1 шт.



Пульт ДУ — 1 шт.



Кабель питания
1 м — 1 шт

HDMI-кабель
14,5 см — 1 шт.







Элемент питания
1,5 В AAA — 2 шт.

Руководство пользователя — 1 шт.

### Подключение


Внимание!

1. Прежде чем соединить Приставку с телевизором, выключите сетевое питание как Приставки, так и телевизора.


2. Подключите Приставку к HDMI-разъему телевизора. Рекомендуется использовать HDMI1-, HDMI2- или HDMI-ARC разъемы.

3. Подключите USB-кабель питания к телевизору или адаптеру питания. Обратите внимание, что при использовании адаптера питания с функцией быстрой зарядки можно повредить Приставку из-за повышенной выходной мощности адаптера.

Вариант подключения 1.





Вариант подключения 2.




4. Включите телевизор в розетку, Приставка запустится автоматически вместе с телевизором. Дождитесь загрузки главного меню Приставки. Если телевизор автоматически не переключился на соответствующий HDMI-разъем, выберите нужный разъем через меню телевизора.

5. Осуществите сопряжение пульта из комплекта с Приставкой. Для этого на экране поиска пульта нажмите и удерживайте кнопки «OK» и «-» одновременно. Поднесите пульт к телевизору, одновременно нажмите и держите кнопки. Дождитесь сообщения об успешном соединении.




6. Подключите Приставку к интернету. Для подключения к Wi-Fi в настройках выберите необходимую Wi-Fi-сеть и введите пароль.

7. Для сброса привязки пульта нажмите скрепкой и подержите не менее 5 секунд кнопку сброса в специальном отверстии сбоку на корпусе устройства.
При нажатии индикатор начнет мигать. После отпустите кнопку сброса и оборудование перейдет в режим поиска пульта.

Wi-Fi (англ.) — технология беспроводной связи.

### Пульт дистанционного управления




1. Вкл/выкл
2. Голосовой поиск*
3. Кнопка навигации вверх
4. Кнопка навигации влево
5. Кнопка навигации вниз
6. Переход в главное меню
7. Меню приложений
8. Увеличение громкости
9. Уменьшение громкости
10. Подтверждение ввода (OK)
11. Кнопка навигации вправо
12. Режим мыши
13. Назад
14. Быстрый запуск приложения

* Голосовой поиск является сторонним сервисом, корректность взаимодействия которого с другими сервисами Изготовитель не может гарантировать.

## Технические характеристики

**Модель:** СмартСтик TR-STB-01

**Аппаратная платформа**
Чип: Amlogic 905Y4
Процессор: Quad-core ARM Cortex™-A35
Чип видео: ARM Mali G31 MP2
Оперативная память: 2 ГБ LPDDR4
Flash-память: eMMC 16 ГБ

**Операционная система**
Android 11 AOSP

**Управление доступом**
к видеоконтенту
Widevine Level: Support, Level 1,
hdcp1.4/hdcp2.3

**Сеть**
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Bluetooth: Bluetooth 4.2

**Звук**
Декодирование звука: MPEG 1/2/2.5, Audio Layer 1/2/3, WMA Version 4/4.1/7/8/9, WMA Pro, LPCM, PCM, Vorbis, Flac, ALAC, APE, AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2,
Real Audio, AC-3/DD+/DTS, MPEG-H
Режимы звука: Mono/Stereo/Left/Right

**Видео**
Декодирование видео:
AV1 MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps
VP9 Profile 2 up to 4Kx2K@60fps
H.265 HEVC MP10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps
AVS2 P2 Profile up to 4Kx2K@60fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps
Multi-format 1080p@60fps video playback formats, including H.264 BP/MP/HP, H.263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP@L5, AVS+/AVS JiZhun, WMV9/VC1

Форматы видео файлов:
MKV, TS, M2TS, MOV, MP4, RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, FLV

Разрешение видео:
480 i/p, 576 i/p, 720 p, 1080 i/p и 4Kx2K

**Интерфейсы**
LED-индикатор
USB 2.0
HDMI-выход: HDMI 2.0
Разъем питания: USB type C, гнездо
Кнопка сброса

**Пульт ДУ**
Поддержка ИК
Протокол: Bluetooth 4.2
Элемент питания: 2x1,5 В AAA

**Размеры**
В x Ш x Г: 90*34*14 мм

**Условия эксплуатации**
Температура хранения: -10 ~ 50 °C
Рабочая температура: +5 ~ 45 °C
Относительная влажность воздуха: до 80 % (20 C)

**Комплектация**
СмартСтик TR-STB-01 — 1 шт.
Пульт ДУ — 1 шт.
Руководство пользователя — 1 шт.
HDMI-кабель 14,5 см — 1 шт.
Элемент питания 1,5 В AAA — 2 шт.
Кабель питания 1 м — 1 шт.

**Характеристики питания**
4.8-5.3 V 1 A

## Эксплуатация по истечении срока службы

Срок службы — 3 года. По истечении срока службы исправная Приставка не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование исправной Приставки по прямому назначению.

**Уважаемые покупатели!**

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида.

Изготовлено в соответствии с требованиями:

- ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»,
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## Гарантийные обязательства

**Условия хранения и транспортировки:**
Приставка должна храниться в упаковке изготовителя в сухом отапливаемом помещении при влажности не более 80 % и температуре окружающей среды в диапазоне от -10 до +50 °C. Транспортировка Приставки должна осуществляться только в упаковке.

**Безопасная утилизация:**
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые приставки отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

**Гарантийный срок составляет:**
12 (двенадцать) месяцев с даты продажи Приставки, за исключением перечисленных ниже принадлежностей:
- элементов питания;
- соединительных кабелей;
- документации, упаковки, прилагаемых к изделию;
- пульта дистанционного управления.

## Поиск и устранение неисправностей

| | Возможная причина | Решение |
|---|---|---|
| Нет изображения | Нет электропитания от USB-разъема телевизора | Подключите Приставку к внешнему адаптеру питания |
| | Неправильно выбран источник сигнала на телевизоре | Измените на телевизоре источник сигнала на правильный |
| Нет звука | Звук выключен | Увеличьте громкость звука |
| Пульт ДУ не работает | Разрядились элементы питания | Вставьте новые батарейки |
| | Приставка не реагирует на пульт | Проведите сопряжение пульта и Приставки заново согласно инструкции |
| Нет подключения к сети | Отключен Wi-Fi или слабый сигнал | Отключите и повторно включите Wi-Fi в настройках Приставки. Перезагрузите роутер, используйте усилитель сигнала |

## Информация для покупателя

Дата изготовления и номер партии размещены на дополнительной этикетке, нанесенной на индивидуальную коробку сбоку.

S/N ГГММДД-XXXXX;
ГГММДД — дата изготовления,
XXXXX — порядковый номер Приставки в партии.

**Страна происхождения:** Китай.
Изготовитель: Шэньчжэнь Эбли Электроник Компани Лимитед.
Адрес изготовителя: Билдинг 8, Тонгфую Зоун, Шанкунь, Гонгминг, Гуангминг Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.
**Импортер:** ООО «Спутник Логистик».
Адрес импортера: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А, офис 210.
Тел: (812) 332-23-24.