РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ
бытовой электрический
FAN HJ-5070

07.2024

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА!

Вентилятор представляет собой бытовой электро-прибор, предназначенный для вентилирования воздуха в помещениях. Вентилятор имеет две скорости вращения и регулируемый угол наклона.

Допускается эксплуатировать вентилятор при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С, относительной влажности воздуха не более 80% и при отсутствии чрезмерной запыленности воздуха.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, по эксплуатации вентилятора и по уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если вентилятор перейдет к другому владельцу, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку, т.к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки.....1
Меры безопасности.....2
Устройство прибора.....3
Технические характеристики.....3
Подготовка к работе.....3
Эксплуатация вентилятора.....3
Чистка и уход.....3
Транспортировка и хранение.....3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентилятор в комплекте.....1 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.
Упаковка.....1 шт.

ВНИМАНИЕ: Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
Перед подключением электропитания вентилятора проверьте, соответствует ли напряжение и мощность источника тока указанным в данном руководстве и на корпусе вентилятора.

Запрещается использовать ненадежно закрепленный вентилятор.

Устанавливайте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности, вдали от источников тепла или открытого пламени.

Во избежание пожара и/или выхода вентилятора из строя запрещается накрывать вентилятор какими-либо вещами!

Запрещается использовать вентилятор вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, в помещениях с повышенной влажностью, в пыльных помещениях.

Не погружайте вентилятор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

Если вентилятор упал в воду, то, прежде чем достать его из воды, необходимо вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно извлечь вентилятор из воды. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта вентилятора.

Во избежание каких-либо травм запрещается прикасаться к работающему вентилятору.

Запрещается использовать вентилятор совместно с любыми специальными устройствами, обеспечивающими автоматизацию его работы (таймерами, регуляторами мощности и т.п.).

Держите электроприборы в недоступном для детей месте, не позволяйте детям использовать вентилятор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Очистка и техническое обслуживание прибора не должны проводиться детьми без надзора взрослых.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра, а также рядом с малолетними детьми.

Пожалуйста, отключите вилку шнура питания от розетки, если вы не пользуетесь вентилятором, а также при перемещении вентилятора в другое место или перед чисткой.

Отключая вентилятор от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.

Запрещается использовать вентилятор при повреждении лопастей, сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если вентилятор работает с перебоями, а также после его падения или иного повреждения.

Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно. Если вентилятор сломан или поврежден, для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

В случае повреждения шнура электропитания его замена должна производиться квалифицированным специалистом.

Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Вентилятор
2. Ножки
3. Кнопка переключения скоростей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: DC 5V
Потребляемая мощность: 7,5 Вт
Номинальный ток: 1,5А
Управление: механическое
Диаметр лопастей: 15 см
Количество скоростей вращения: 3
Регулировка наклона: да
Размеры вентилятора в сборе: 320/430*200*55 мм
Габаритные размеры упаковки: 180*200*65 мм
Вес (нетто/брутто): 0,35/0,45 кг
Диапазон рабочих температур: от 0 до 50 °С
Относительная влажность: от 20 до 80%
Исполнение: Р20
Класс защиты от поражения электротоком: II
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Вентилятор должен использоваться только в собранном виде, в вертикальном положении, в противном случае его использование становится небезопасным.

1. Соберите верхнюю часть вентилятора:

• установите заднюю часть защитной решетки на панели моторного блока и закрепите ее гайкой.

• установите пропеллер на вал двигателя, совместив паз пропеллера со шпонкой вала двигателя.

• закрепите установленный пропеллер гайкой против часовой стрелки.

• закрепите переднюю защитную решетку при помощи соединительного кольца с защелкой.

2. Соедините стойку и верхнюю часть вентилятора в сборе, зафиксируйте соединение, используя винт регулировки наклона.

3. Установите вентилятор на стол или другое неподвижное основание. Вентилятор готов к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

1. Полностью размотайте сетевой шнур и подключите его вилку к сетевой розетке с напряжением, соответствующим указанному на изделии. Прежде чем подключить вентилятор к сети убедитесь, что выключатель установлен в положение OFF.

2. Выберите необходимый скоростной режим: кнопка «I» — низкая, «II» —высокая.

3. Для выключения вентилятора выберите среднее положение OFF

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой вентилятора отключите его от источника питания.

2. Вытирайте вентилятор мягкой тканью и неагрессивными чистящими средствами, избегайте бензина и других растворителей.

3. Запрещается погружать вентилятор в воду или другие жидкости. Во избежание выхода его из строя и риска поражения электрическим током следите, чтобы жидкость не попадала в корпус вентилятора.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Вентилятор в заводской упаковке может транспортироваться всеми видами крытого транспорта с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать вентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

Вентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в крытом, вентилируемом помещении при температуре от 0 до +50°С и относительной влажности воздуха не более 85%.