Устранение неполадок

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Меры к устранению				
Домкрат не опускается полностью	А		В		
Домкрат не опускает груз		Б			
Домкрат не поднимается на максимальную высоту	А			Г	
Домкрат опускается под воздействием груза	А	Б			
Домкрат не поднимает груз		Б		Г	Д

А. В системе воздух (см. «Удаление воздуха из системы»).

Б. Неплотно закрыт перепускной клапан. Закройте перепускной клапан плотнее (но не сорвите его).

В. Возвратная пружина подъемной платформы может быть сломана или не закреплена. Замените пружину.

⚠ ВНИМАНИЕ

Данную работу рекомендуется проводить в сервисном центре.

Г. Низкий уровень рабочей жидкости в домкрате. Добавьте рабочую жидкость (см. «Замена или добавление рабочей жидкости»).

Д. Перегрузка. Уменьшите нагрузку на домкрат.

Примечание: в силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний и состояние критического отказа не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к приведенной выше таблице. Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей, а также о критическом отказе оборудования сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

АО «ЗУБР ОВК» 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, ПЛАСТИК, ГАРАНТИЯ 1 ГОД, СРОК СЛУЖБЫ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 10 ЛЕТ. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮТ ОТКРЫТОЙ ПАРЕ ИЛИ ФИКСИРОВАННОЙ ДОПУСКАЕТСЯ В ЗАКРЫТОМ ВИДЕ ВОСДУХ В ЕМКОСТЕЙ ПОСТАВКА, СОДЕРЖИТЕ ДОМКРАТ В ЧИСТОТЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ ПРИ ПОПАДАНИИ ВЛАГИ ТЩАТЕЛЬНО ПРОТРИТЕ СУХОЙ ГЛАДКОЙ ТКАНЬЮ ВСЕ ДЕТАЛИ ДОМКРАТА. КОГДА ДОМКРАТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГОРЮЧЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ ПОСТОЯННОЙ СОЛНЕЧНОЙ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ ПРОИСХОДИТ ИСПАРЕНИЕ СМАЗКИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИВЕСТИ К КОРРОЗИИ И НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ ДОМКРАТА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ ИЗ ОТСЛЕЖИВАЕМОЙ ЗАЩИТЫ ИЗ ЕЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗНАЧТОСЬ ЕЕ ОЙ ПРИ ПОМОЩИ ДОМКРАТА. ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕСТИТЬ ГРУЗ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ