Руководство по эксплуатации ноутбука Xiaomi RedmiBook 16”

Благодарим Вас за выбор ноутбука Xiaomi RedmiBook 16”!


Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта



Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Разъемы и порты




1. HDMI
2. USB-разъем
3. USB-C (питание/передача данных)
4. Индикатор питания
5. USB-C (передача данных)
6. Аудио 3.5 мм Jack
7. USB-разъем

Комплект поставки


- Ноутбук
- Адаптера переменного тока
- Руководство пользователя

Настройка ноутбука

1. Подключите адаптер переменного тока и вставьте его в розетку.



2. Нажмите кнопку питания.



Шаг 3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить операционную систему и предустановленное программное обеспечение. Не выключайте и не отсоединяйте устройство в это время

Руководство по сенсорной панели



Техника безопасности

При использовании беспроводных функций
Если использование компьютеров с функцией беспроводной связи в самолете ограничено, следуйте соответствующим законам и правилам.
Например, использование беспроводных устройств в самолете может вызывать помехи в работе других устройств и представлять угрозу безопасности.

При использовании аккумулятора
Самостоятельная замена или извлечение аккумулятора может привести к его повреждению, перегреву и возникновению опасной ситуации. Замену встроенного аккумулятора могут производить только Xiaomi и авторизованные сервисные центры.
Аккумулятор необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с руководством пользователя и местными правилами.
Не бросайте аккумулятор в воду и не оставляйте его там;
Не пытайтесь отремонтировать или открыть аккумулятор.
Не пытайтесь разобрать или модифицировать аккумулятор. Такие попытки могут привести к взрыву или внутренней утечке жидкости. Аккумулятор содержит небольшое количество вредных веществ. Неправильные действия при замене аккумулятора могут привести к взрыву.

Меры предосторожности

Внимание! Опасный ток в силовых и слаботочных кабелях.
Чтобы избежать поражения электрическим током:
Не используйте этот продукт во время грозы.
Не подключайте и не отсоединяйте кабели, не устанавливайте, не обслуживайте и не перенастраивайте продукт.
Подключите шнур питания к правильно смонтированной и заземленной электрической розетке.
Если не указано иное, перед открытием изделия отсоедините шнур питания и другие кабели.
Для замены поврежденного шнура питания требуется специальный шнур питания, приобретенный у изготовителя или в сервисном центре.

Важные меры предосторожности

Продукт соответствует директивам EMC при использовании периферийных устройств надлежащего качества и экранированные кабели между компонентами системы. Чтобы устройство не вызывало помех в работе радио, телевизора и других электронных устройств, используйте периферийные устройства надлежащего качества и экранированные кабели между компонентами системы.
Рабочая температура: 5°C ~ 35°C
Температура хранения: -15°C ~ 45°C
Рабочая влажность: 5 ~ 90 % в условиях без конденсации

Информация о спецификации HDMI

Продукт получил соответствующий сертификат Ассоциации HDMI.
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HMDI LA LLC в США и других странах.

Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения. Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.

Производитель: Beijing Tianmi Technology Co., Ltd.
По заказу: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Страна производства: Китай