Unitech 24

User Manual
取扱説明書
用户手册
Guide dell'utente
Guía del usario
Руководство пользователя
Bedienungsanleitung
Guide d'utilisation
Made in China

CHUWI

English

Service Assurance

Thank you for purchasing this product. You can enjoy one-year free spare parts and manual service assurance provided by our company.
The following conditions lead to the need for our company to provide services and the maintenance fee will be charged as appropriate:
Failure to perform proper operations according to the user manual and instructions.
Man-made damage, computer viruses, dampness, improper software installation or wi-fi issues, etc.
Fire, flood, wind, earthquake and other irresistible forces.
Abnormal wear caused by accessories, consumables and natural use.
If we need to change software or adjust computer settings for user benefit, no extra charge fees as appropriate.
Our company provides warranty for the damaged or dirty logo which may result in no recognition.
Before the product is repaired, please make a separate backup of your personal data and files, which may affect the integrity of the data during the process of maintenance. The company guarantees maintenance services so that you can buy and use it at ease.

Instructions

1. Ok-Ok power supply: Connect the DC-in interface of the power control line accessories to the device and insert the other end directly into the AC socket.
2. Use the device by connecting it with a wired or wireless keyboard and mouse via USB port.
3. Press the power button to start the system.

Packing List

All-in-one PC *1	Product Inspection Report*1
User Manual *1	Power Adapter *1
Certificate *1	Warranty Card *1

Product Interface Description



1.Camera+Mic 2.Power Button 3.USB 2.0*2
4.Lock Slot 5.Backlight adjustment 6.Audio+Mic
7.USB3.0*2 8.RJ45 9.USB 2.0*2
10. DP Out 11. HDMI Out 12.DC-IN

Note

1. The Unitech power RF motor is certified and qualified product. Companies, businesses or individuals may not change the
2. frequency, enhance the power or change the characteristics and functions of the original design without permission.
3. Low-frequency RF motors shall not affect flight safety and interfere with legitimate communication where they are used.
4. When interference is found, they should be stopped using immediately and be improved to no interference before they can continue to be used. Legitimate communication refers to wireless communication in the work prescribed by the low-frequency RF motors must be able to withstand the interference of legitimate communication or ISM electromagnetic radiation motor equipment for industrial, scientific and medical purposes.
5. This product contains miniature batteries for mainboard CMOS, which cannot be replaced by consumers themselves.
6. may be dangerous if consumers replace incorrect types of batteries by themselves. Please properly handle the battery replacement.

Attention

This product is suitable for use above the 3000 meters above sea level, this product is not suitable for non-tropical areas.
1. Be very careful when performing operations that may cause damage or loss of data.
2. After about 5 minutes of continuous AC accident, power failure of the mid-air system, the hard disk scanning shall be carried out
3. as soon as possible to repair the errors in time.
4. When the risk occurs, we fully attention to the defense of the virus and try to use the virus firewall.
4. Turn on the display, printer, and other peripherals first, and then turn on the device. Turn off the device first, then turn off
5. the display.
6. If you do not use the device for a long time, turn off the main power switch.
8. The desktop working temperature of the device is 5~35 degrees, and the relative humidity is 35~80%.
7. The device should not be powered off for a long time (e.g. 1~2 months) before using it.
8. The device should not be turned on or off frequently, the time interval between two boots should be at least 10 seconds.
9. preferably no less than 60 seconds.
10. You can choose the device or turn off the power while reading/writing to the hard disk. Wait for about 30 seconds after shutting down.
11. Pay attention to dust control, keep the environment clean and hygienic, and wipe it with a dry soft cloth.
12. Avoid direct exposure of strong light to the device, and do not point near the strong magnetic field.
13. On/Off, get water, food and other liquids into the device, and don't put the device in areas with fume.
14. Rational organize the directory structure of the disk and always keep a copy of important things on the hard disk.
15.

Español

Garantía de servicio

Gracias por comprar este producto. Puede disfrutar de un año de piezas de repuesto gratuitas y garantía de servicio manual proporcionada por nuestra empresa.
Las siguientes condiciones llevan a la necesidad de que nuestra empresa brinde servicios, y se cobrarán mantenimiento se cobrarán según corresponda:
No realizar las operaciones adecuadas de acuerdo con el manual del usuario y las instrucciones.
Daños provocados por el hombre, virus informáticos, humedad, instalación incorrecta de software o para determinar, etc.
Incendio, inundación, viento, terremoto y otras fuerzas irresistibles.
Desgaste anormal causado por accesorios, consumibles y uso natural.
Si necesitamos cambiar o instalar el software o ajustar la configuración de la computadora en nuestro nombre, cobraremos tarifas según corresponda.
Nuestra compañía ofrece garantía para el logotipo dañado o sucio que puede no ser reconocido debido a daños de reconocimiento.
Antes de reparar el producto, haga una copia de seguridad separada de sus datos personales y archivos, que pueden afectar la integridad de los datos durante el proceso de mantenimiento. La empresa garantiza servicios de mantenimiento para que pueda comprarlo y usarlo a gusto.

Instrucciones

1. Fuente de alimentación de CC: conecte la interfaz de control de alimentación de los accesorios al dispositivo e inserte el otro extremo directamente en un enchufe.
2. Utilice el dispositivo conectado con un teclado y mouse con cable o inalámbrico a través del puerto USB.
3. Presione el botón de encendido para iniciar el sistema.

Lista de embalaje

Máquina integrada *1	Informe de inspección del producto*1
Manual de usuario *1	Adaptador de corriente *1
Certificado *1	Tarjeta de garantía *1

Descripción de la interfaz del producto



1.Cámara + micrófono 2. Botón On/Off 3.USB 2.0 * 2
4. Ranura Candado 5. Ajuste de luz de fondo 6.Audio + micrófono
7.USB3.0*2 8.RJ45 9.USB 2.0*2
10. Salida DP 11. Salida HDMI 12.DC interfaz

Nota

1. Este motor de RF de baja potencia es un producto certificado y calificado. Las empresas, las empresas o las individuos no pueden cambiar la frecuencia, aumentar la potencia o cambiar las características y funciones del diseño original sin permiso.
2. Los motores de RF de baja frecuencia no deben afectar la seguridad del vuelo ni interferir con la comunicación
3. legítima cuando se utilizan. Cuando se encuentra interferencia, se debe dejar de usar inmediatamente y se debe
4. mejorar para que no haya interferencia antes de continuar utilizando. La comunicación legítima se refiere
5. a la comunicación inalámbrica en el trabajo prescrito por los bajos. Los motores de RF de baja frecuencia deben ser capaces de resistir la interferencia de motores de radiación electromagnética o de comunicación legítima para fines industriales, científicos y médicos.
6. Este producto contiene baterías en miniatura para la placa base CMOS, que no pueden ser reemplazadas por los consumidores.
7. Puede ser peligroso si los consumidores reemplazan los tipos incorrectos de baterías por sí mismos. Por favor, maneje correctamente el reemplazo de la batería.

Atención

1. Este producto es adecuado para el uso por debajo de 3000 metros sobre el nivel del mar; este producto no es adecuado para zonas no tropicales.
2. Tenga mucho cuidado al realizar operaciones que puedan causar daños o pérdida de archivos.
3. Después de un corte anormal de CA durante aproximadamente 5 minutos, el sistema de disco duro debe realizar un escaneo tan pronto como sea posible para reparar los errores a tiempo.
4. Cuando ocurra el riesgo, debemos prestar atención completa a la defensa contra virus y tratar de usar el cortafuegos de virus.
5. En caso de primero, encienda la pantalla, la impresora y otros periféricos, y finalmente encienda el dispositivo. Primero apague el dispositivo y luego apague la pantalla.
6. Si no usa el dispositivo durante mucho tiempo, apague el interruptor de alimentación principal.
7. La temperatura de trabajo del escritorio de 5 a 35 grados, la humedad relativa es de 35 a 80%.
8. El dispositivo no se debe apagar durante mucho tiempo (por ejemplo, 1 ~ 2 meses) antes de usarlo.
9. El dispositivo no debe encenderse o apagarse con frecuencia, el intervalo de tiempo entre dos botas debe ser de al menos 10 segundos, preferiblemente no menos de 60 segundos.
10. Se puede elegir el dispositivo o desconectar la alimentación mientras lee / escribe en el disco duro. Espere unos 30 segundos después de apagar.
11. Preste atención al control de polvo, mantenga el medio ambiente limpio e higiénico, y límpielo con un paño suave y seco.
12. Evite la exposición directa de la forma de dispositivo a la luz fuerte y no apunte cerca del campo magnético fuerte.
13. No ingrese agua, alimentos y otros líquidos en el dispositivo, y no lo coloque en áreas con humo.
14. Organice racionalmente la estructura de directorios del disco y siempre mantenga una copia de las cosas importantes en el disco duro.

русский

Условия гарантии

Спасибо за покупку этого изделия. Наша компания выполняет обслуживание и замену вышедших из строя запчастей бесплатно в течение одного года. Однако, ремонт будет платным в нижеперечисленных случаях:
При неправильных, вопреки инструкциям требований руководства пользователя и инструкций.
При наличии механических повреждений и повреждений, вызванных влажностью, неправильной установкой программного обеспечения и т.п.
При возникновении пожара, наводнения, ветра, землетрясения и иных непреодолимой силы обстоятельств.
При естественном износе аксессуаров и расходных материалов.
Платно будет оказываться замена/настройка по обстоятельствам, если потребуется переустановка программного обеспечения и изменение настроек.
При отсутствии или нечитаемости серийного номера и других идентификационных данных изделия, гарантийное обслуживание по этим причинам платно.
Пожалуйста сохраните резервную копию своих личных данных и файлов перед отправкой изделия в ремонт. При необходимости мы можем воспользоваться платным обслуживанием по снижению гарантийного срока.

Инструкции

1. Блок питания: подключите интерфейс DC-in аксессуаров управления питанием к устройству и вставьте другой конец непосредственно в розетку переменного тока.
2. Используйте устройство, подключив его с помощью проводной или беспроводной клавиатуры и мыши через порт USB.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить систему.

Список комплектации

Все в одном ПК *1	Отчет о проверке продукта *1
Руководство пользователя *1	Блок питания *1
Сертификат *1	Гарантийный талон *1

Описание интерфейса устройства

1.Камера + микрофон 2. Кнопка питания 3.USB 2.0 * 2
4. Замок для слота 5. Регулировка подсветки 6.Аудио + микрофон
7.USB3.0*2 8.RJ45 9.USB 2.0*2
10. Экспорт DP 11. Экспорт HDMI 12.Вход DC

Примечание

1. Это мотор RF для маломощных устройств, прошедший сертификацию и квалификацию. Компании, предприятия или частные лица не имеют права изменять частоту, увеличивать мощность или изменять характеристики и функции исходной конструкции без разрешения.
2. Маломощные ВЧ-моторы не должны влиять на безопасность полетов и не должны мешать законной связи при их использовании. Если обнаружены помехи, их следует немедленно прекратить и усовершенствовать, чтобы помех не было, прежде чем можно будет продолжить использование. Законная связь относится к беспроводной связи в соответствии с предписанными низкочастотными ВЧ-моторами. Моторное оборудование для промышленных, научных и медицинских целей должно выдерживать помехи законной связи или электромагнитное излучение ISM.
3. Этот продукт содержит миниатюрные батареи для материнской платы CMOS, которые не могут быть заменены потребителями.
4. Потребители могут столкнуться с опасностью, если неправильно заменят батареи. Пожалуйста, правильно обращайтесь с заменой батареи.

Внешний вид



1. Это изделие может эксплуатироваться на высоте не выше 3000 метров над уровнем моря и подходит только для нетропических регионов.
2. Будьте осторожны при выполнении операций, которые могут привести к повреждению или потере файлов.
3. В случаях неправильного завершения работы или сбоя системы, сканирование жесткого диска должно быть выполнено как можно скорее, чтобы своевременно устранить ошибки.
4. Когда произойдет риск, мы полностью обратим внимание на защиту от вирусов и попытаемся использовать брандмауэр вируса.
5. Сначала включите дисплей, принтер и другие периферийные устройства, а затем включите само устройство. Сначала выключите устройство, а затем дисплей.
6. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, следует отключить блок питания от сети питания.
7. Устройство должно использоваться при температуре окружающей среды 5~35 °C и относительной влажности 35~80%.
8. Не следует часто включать устройство после отключения на длительное время (например, 1~2 месяца).
9. Устройство не должно часто включаться и выключаться, интервал между двумя загрузками должен составлять не менее 10 секунд, а желательно не менее одной минуты.
10. Не следует делать включение устройства во избежание повреждения жесткого диска. Подождите около 30 секунд после выключения устройства, а затем выключите его.
11. Следите за чистотой, поддерживайте чистоту и гигиеничную среду и протирайте ее мягкой сухой тканью.
12. Избегайте воздействия прямого сильного света на устройство и не размещайте его вблизи сильных магнитных полей.
13. Не допускайте попадания жидкостей и продуктов на блок питания.
14. Не забывайте создавать рациональную копию данных диска и хранить их на внешних носителях.

Deutsch

Service Versicherung

Wir bedanken uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Sie können von unserer langjährigen Erfahrung und eine manuelle Serviceversicherung für Ersatzteile für ein Jahr profitieren.
Die folgenden Bedingungen führen dazu, dass unser Unternehmen Dienstleistungen anbieten muss, und die Wartungsgebühren werden entsprechend berechnet:
Nicht ordnungsgemäßer Betrieb gemäß der Bedienungsanleitung oder den Anweisungen.
Von Menschen verursachte Schäden, Computerviren, Feuchtigkeit, unsachgemäße Softwareinstallation oder -konfiguration, etc.
Feuer, Flut, Wind, Erdbeben und andere unwiderstehliche Kräfte.
starken Verschleiß durch Zubehör, Verbrauchsmaterial und natürlichen Gebrauch.
Wenn wir in unserem Namen Software neu installieren oder Computereinstellungen anpassen müssen, berechnet wir entsprechende Gebühren.
Unser Unternehmen übernimmt keine Garantie für das beschädigte oder verschmutzte Logo, das zur Unkenntlichkeit führen kann.
Bevor das Produkt repariert wird, machen Sie bitte eine separate Sicherung Ihrer persönlichen Daten und Dateien, die die Integrität der Daten während des Wartungsprozesses beeinträchtigen kann. Das Unternehmen garantiert Wartungsleistungen, damit Sie sie bequem kaufen und nutzen können.

Anweisungen

1. DC-Netzteil: Schließen Sie die DC-in-Schnittstelle des Netzteils des Zubehörs an das Gerät an und stecken Sie das andere Ende direkt in die Steckdose.
2. Verwenden Sie das Gerät, indem Sie es über den USB-Anschluss mit einer kabelgebundenen oder drahtlosen Tastatur und Maus verbinden.
3. Drücken Sie den Netzschalter, um das System zu starten.

Packliste

Alles in einem PC*1	Produktinspektionsbericht*1
Benutzerhandbuch *1	Netzteil *1
Zertifikat *1	Garantiekarte *1

Beschreibung der Produktschnittstelle

1.Mikrofon der Kamera 2. Ein-Aus-Taste 3.USB 2.0 * 2
4. SD-Steckplatz 5. Helligkeit 6.Audio+Schnittstelle
7.USB3.0*2 8.RJ45 9.USB 2.0*2
10. DP-Ausgang 11. HDMI-Ausgang 12. DC-Eingang

Hinweis

1. Dieser Hi-Motor ist niedriger Leistung ist ein zertifiziertes und qualifiziertes Produkt. Unternehmen, Unternehmen oder Einzelpersonen dürfen die Frequenz, die Leistung oder die Eigenschaften und Funktionen des ursprünglichen Designs nicht ohne Genehmigung ändern.
2. Niederfrequente HF-Motoren dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen und die legitime Kommunikation stören, wenn sie verwendet werden. Wenn Interferenzen festgestellt werden, sollte sofort gestoppt und auf Störungsfreiheit verbessert werden, bevor sie weiter verwendet werden können. Legitime Kommunikation bezieht sich auf drahtlose Kommunikation in der vorgeschriebenen Arbeit. Niederfrequente Hi-Motoren müssen in der Lage sein, Störungen durch drahtlose Kommunikation oder elektromagnetische Strahlung zu ertragen, die Motorgeräte für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Zwecke verwenden.
3. Dieses Produkt enthält Miniaturbatterien für Mainboard-CMOS, die vom Verbraucher selbst nicht ersetzt werden können. Es kann gefährlich sein, wenn die Verbraucher falsche Batterietypen selbst austauschen. Bitte behandeln Sie den Batteriewechsel ordnungsgemäß.

日本語

保証サービス

この度は、当社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。当社の一年保証期間内に修理と必要な部品と労働サービスを無償で保証いたします。
保証期間中でも以下の場合、保証対象外となり有料修理となります。
・使用による故障・破損、マニュアルまたは取扱説明書の指示に従って操作していない場合
・メーカーが保証をしている動作環境条件(保存温度/湿度/衝撃/振動/電磁波/電源電圧/設置方法)の使用から逸脱する場合
・メーカーが認めない改造、改造、修理などの行為により、本製品に加えた故障
・不適切なソフトウェアのインストールやユニバーサルツールの使用による故障及び異常
・火災、地震、落雷、その他の天災地変、公害などの予測の範囲により、故障または損害した場合
・消耗または経年による部品の交換、冷蔵した部品の交換
・ソフトウェアの再インストールまたはユニバーサルツール設定の調整が必要な場合
・行なっている保証クールを保証できなくなってしまい場合
ご購入後、お客様に新たなご負担をご対応いただくためお知らせ・サービスをご定義しております。
製品の修理・交換のため修理の製品に記録されているデータは消去されます。修理のデータを保全するために、本製品を交換する前に個人データとファイルをバックアップしてください。

マニュアル

1. ACアダプタの特に：ケーブルの電源ケーブルのDC-inをお製品に接続します。もう一つの端をプラグに直接に差し込みます。
2. 有線またはワイヤレスキーボードとマウスをUSBポートを通じて接続します。
3. 電源ボタンを押して、システムを起動します。

箱の内容明細

オールインワン*1	製品検査報告書*1
マニュアル*1	アダプター*1
証明書*1	保証カード*1

機体

1. この度は当社サービスは、設定済みの製品です。お届先はお使い方、接続に適切にあるかをご、本製品に登録頂く必要、及びの場合、インストールやパソコン内容を確認の変更をおこなうことができません。
2. お製品を使用中に、万が一に電源が突然ご停電、ウィルスに感染しないなど故障をなくすためにファイアーウォールを使用することをお勧めします。
3. 製品の電源を入れる前に、ディスプレイ、プリンター及びその他の周辺機器の電源を入れてから、本体の電源をONにしてから、ディスプレイの電源をOFFします。
4. 本製品の電源を入れてから、電源をOFFにするまで少なくとも10秒以上待ってください。
5. 長時間使用しないときは、本体をOFFにする電源スイッチをオフにしてください。
6. 本製品の動作温度は5～35度で相対湿度は35～80%です。
7. 5ターンの使用開始前は1～2ヶ月で長期間電源をONにしてください。
8. 電源を頻繁にON/OFFしないでください。再起動間隔は少なくとも10秒以上であり、できれば60秒以上をおすすめします。
9. ハードディスクのデータの読み書き中に、本製品を移動したり、電源を切ったりすることを避けてください。シャットダウンしてから約30秒待ってください。
10. 埃に対策を講じ、清潔で衛生的な環境を維持するために乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
11. 強い光を当てないでください。強い磁気発生物などがあるのにご留意ください。
12. 水、食べ物、液体や異物などがないで、ケース内部やパソコンを開けないでください。
13. ディスクのディレクトリ構造を合理的に整理し、ハードディスクにあるは重要なデータを常にバックアップしてください。

简体中文

服务保证说明

感谢您购买本产品，您可以享有本公司所提供的一年免费零件及人工保证服务。
下列状况导致需要本公司提供服务，将酌情收取维修费用：
未按产品使用手册说明操作而引起的问题。
人为损坏，电脑病毒，受潮，不当软件安装或自行调整等。
火灾，水灾，风灾，地震等不可抗拒力。
配件，耗材，自然损耗导致的损坏。
需要本公司代为重新安装软件或调整电脑设定，视酌情收取费用。
本公司保留因识别标志损坏或模糊，而导致无法辨识，产品过修前，请将个人资料，档案另行备份，维修过程中可能会影响资料的完整性。
本公司保证维修服务，让您买得安心，用的放心。

产品说明



1.摄像头+麦克风 2. 电源按钮 3.USB 2.0 * 2
4. 安全锁孔 5.亮度调整 6.音频+麦克风接口
7.USB3.0*2 8.RJ45 9.USB 2.0*2
10. DP输出 11. HDMI 输出 12. DC输入

包装清单

一体机电脑*1	产品检验报告*1
说明书*1	适配器*1
合格证*1	保修卡*1

注意事项

1. 本产品适用于海拔3000米以下的地方,此产品不适用于非热带地区。
2. 在执行可能造成文件损坏或丢失的操作时，一定要格外小心。
3. 当您非正常关机导致产生意外断电或意外断电后，应尽快进行磁盘扫描，及时修复错误。
4. 当您发现风险时，要注意对病毒的防御，尽量使用病毒防火墙。
5. 开机时先开启显示器，打印机等外设，最后开启主机，关机先关主机，后关显示器。
6. 如果长时间不使用此设备，则关闭总电源开关。
7. 此非主机理想的工作温度在10 - 35度，相对湿度为35% - 80%。
8. 此非主机最好不要间断启动（3~5分钟）最佳做法。
9. 不可以频繁开、关此非主机，两次开机时间间隔至少应为10秒，最好不小于60秒。
10. 您在对硬盘读/写时不能随意或进行主机或关断电源，关机后等待约10秒后才可移动此非主机。
11. 注意防尘，保持使用环境的清洁卫生，使用前应用软布擦拭。
12. 要避免强光直接照射到此非主机上，而且不要靠近强磁场。
13. 不要将水、食物等液体类别放在主机上，不要用于投影画面，电源场地。
14. 合理组织磁盘的目录结构，经常备份磁盘上的重要数据。

Italiano

Garanzia

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Essere in possesso di ricambi gratuiti per un anno e di assistenza manuale fornita dalla nostra azienda.
Per usufruire del servizio fornito dalla nostra azienda, bisogna rispettare le condizioni indicate di seguito e, sarà addebitato il costo di manutenzione sostenuto in base al rispettivo manutenzione:
Mancata funzionamento come indicato il manuale per l'utente, così le istruzioni.
Danni causati dall'uomo, virus informatici, umidità, installazione di software non corretta o non riconosciuti, etc.
Incendi, inondazioni, venti, terremoti e altre forze irresistibili.
Usura anormale causata da accessori, consumabili e uso naturale.
Se è necessario reinstallare il software o regolare le impostazioni del computer per nostro conto, verranno addebitate le tariffe appropriate.
La nostra azienda fornisce garanzia per il logo danneggiato o sporco che può non essere riconosciuto.
Prima di riparare il prodotto, eseguire il backup separato dei dati personali e dei file, poiché il processo di manutenzione potrebbe influire sull'integrità dei dati stessi. Vi viene garantito un servizio di manutenzione, dunque potete acquistare e utilizzare il prodotto senza preoccuparvi in eventuali difetti.

Istruzioni

1. Collegare il dispositivo ad un dispositivo di visualizzazione (ad esempio TV, schermo, proiettore, ecc.) tramite la porta HDMI o DisplayPort (assegnata di ingresso video" del dispositivo di visualizzazione al canale di ingresso HDMI o DP).
2. Alimentazione: collegare l'ingresso CC-in del dispositivo all'alimentatore. Il dispositivo può essere alimentato tramite una presa CA.
3. Utilizzo: collegare il dispositivo a tastiera e mouse cablati o wireless tramite la porta USB.
4. Premere il pulsante di accensione per avviare il sistema.

Lista componenti in confezione

Macchina all-in-one*1	Adattatore di alimentazione *1
Manuale Utente *1	Scheda tecnica prodotto*1
Certificato *1	Certificato garanzia *1

Descrizione dell'interfaccia del prodotto



1.Microfono fotocamera 2. interruttore 3.USB 2.0 * 2
4. Slot di blocco antirottura 5.luminosità 6.Interfaccia audio
7.USB3.0*2 8.RJ45 9.USB 2.0*2
10. Uscita DP 11. Uscita HDMI 12.Ingresso DC

Note

1. Questo motore RF a bassa potenza è un prodotto certificato e qualificato. Aziende, aziende o privati non possono modificare la frequenza, aumentare la potenza o cambiare le caratteristiche e le funzioni del design originale senza autorizzazione.
2. I motori RF a bassa frequenza non devono influire sulla sicurezza del volo e interferire con la comunicazione legittima quando vengono utilizzati. Quando viene rilevata l'interferenza, è necessario interrompere immediatamente l'uso e migliorare in modo che non ci sia interferenza prima di poter continuare l'utilizzo. La comunicazione legittima si riferisce alla comunicazione wireless nel lavoro prescritto dai motori RF a bassa frequenza. I motori a bassa frequenza devono essere in grado di resistere alle interferenze delle comunicazioni legittime o alle radiazioni elettromagnetiche di apparecchiature di comunicazione legittime o radiazioni elettromagnetiche per scopi industriali, scientifici e medici.
3. Questo prodotto contiene batterie miniaturizzate per la scheda madre CMOS, che non possono essere sostituite dai consumatori stessi. Può essere pericoloso se i consumatori sostituiscono da soli i tipi di batteria errati. Si prega di gestire correttamente la sostituzione della batteria.

Attenzione

1. Questo prodotto è adatto per l'uso a 3.000 metri sul livello del mare, questo prodotto è adatto alle zone non tropicali.
2. Prestare molta attenzione quando si eseguono operazioni che possono causare danni o perdita di dati.
3. Dopo circa cinque minuti di interruzione di corrente accidentale, la scansione del disco rigido deve essere eseguita il prima possibile al fine di correggere in tempo eventuali errori di sistema.
4. Quando si rileva un pericolo, dovremmo prestare attenzione alla difesa del virus e provare ad usare il firewall antivirus.
5. Accendere prima il display, la stampante e altre periferiche e infine accendere il dispositivo. Spegni prima il dispositivo, quindi spegni il display.
6. Se non si usa il dispositivo per un lungo periodo, spegnere l'interruttore di alimentazione principale.
7. La temperatura di funzionamento desktop è di 5 gradi ~ 35 gradi, l'umidità relativa è 35 ~ 80%.
8. Il dispositivo non deve essere spento a lungo (ad esempio 1 ~ 2 mesi) prima di accenderlo.
9. Il dispositivo non deve essere acceso o spento frequentemente, il tempo di riavvio tra due scarpe deve essere di almeno 10 secondi, preferibilmente non meno di 60 secondi.
10. Non è possibile scrivere il dispositivo o spegnere il dispositivo durante la lettura / scrittura sul disco rigido. Attendere circa 30 secondi dopo aver spento.
11. Prestare attenzione alla polvere, mantenere il dispositivo pulito e igienico con un panno morbido e asciutto.
12. Evitare l'esposizione diretta di luce intensa o non mettere in vicino di forte campo magnetico pursuant.
13. Non immettere acqua, cibo o altri liquidi o il dispositivo e non entrare nelle aree fumose.
14. Organizzare razionalmente la struttura di repertorio del disco e conservare sempre una copia delle cose importanti sul disco rigido.

Le français

Assurance

Merci d'avoir acheté ce produit. Vous pouvez bénéficier d'un an de pièces de rechange gratuites et d'un garantie de main d'œuvre fournie par notre société.
Les conditions suivantes allant nécessiterait à fournir ces services et les frais de maintenance seront facturés de façon appropriée:
Défaut d'effectuer les opérations appropriées conformément au manuel d'utilisateur ou aux instructions.
Dommages causés par l'homme, virus informatiques, humidité, installation incorrecte de logiciels, etc.
Incendie, inondation, vent, tremblement de terre et autres forces irrésistibles.
Usure anormale causée par les accessoires, les consommables et l'usage naturel.
Si nous devons réinstaller le logiciel ou ajuster les paramètres d'ordinateur en notre nom, nous facturerons des frais appropriés.
Avant que le produit ne soit réparé, veuillez effectuer une sauvegarde distincte de vos données et fichiers personnels, la réparation peut affecter l'intégrité des données pendant le processus de maintenance. La société garantit des services de maintenance afin que vous puissiez l'acheter et l'utiliser facilement.

Instructions

1. L'alimentation: DC-in : branchez l'interface de DC-in à vos services via un contrôle d'alimentation et insérez l'autre extrémité directement dans la prise.
2. Utilisez l'appareil connecté à un clavier et une souris câblés ou sans fil via le port USB.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le système.

Dans l'boîte

Tout-en-un PC*1	Rapport d'inspection du produit *1
Manuel de l'utilisateur *1	Adaptateur secteur *1
Certificat *1	Carte de garantie *1

Description de l'interface du produit



1.Microphone de camér 2. Touche marche/arrêt 3.USB 2.0 * 2
4. Trou de serrure 5. Ajustez la luminosité 6.Interface audio
7.USB3.0*2 8.RJ45 9.USB 2.0*2
10. Sortie DP 11. Sortie HDMI 12. Entrée DC

Remarque

1. Ce moteur RF de faible puissance est un produit certifié et qualifié. Les entreprises ou les particuliers ne peuvent pas changer la fréquence, augmenter la puissance ou changer les caractéristiques et les fonctions de la conception originale sans autorisation.
2. Les moteurs RF basse fréquence ne doivent pas affecter la sécurité du vol et interférer avec la communication légitime lorsqu'ils sont utilisés. Lorsque des interférences sont détectées, elles doivent être immédiatement arrêtées et améliorées pour éviter toute interférence avant de pouvoir continuer à utiliser. La communication légitime fait référence à la communication sans fil dans le travail prescrit par les moteurs RF basse fréquence. Les moteurs RF basse fréquence doivent être capables de résister aux interférences de communication légitimes ou aux rayonnements électromagnétiques de moteur à équipement à des fins industrielles, scientifiques et médicales.
3. Ce produit contient des batteries miniatures pour carte mère CMOS, qui ne peuvent pas être remplacées par les consommateurs eux-mêmes. Cela peut être dangereux si les consommateurs remplacent eux-mêmes par des types de piles incorrects. Veuillez gérer correctement le remplacement de la batterie.

Attention

1. Ce produit convient aux endroits en dessous de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce produit ne convient pas aux zones non tropicales.
2. Soyez très prudent lorsque vous effectuez des opérations susceptibles de endommager ou de perdre des fichiers.
3. Après une panne de courant accidentelle du système du matin, le disque dur doit être scanné au redémarrage pour réparer les erreurs.
4. Lorsque le risque survient, nous devons porter attention à la défense contre les virus et essayer d'utiliser le pare-feu antivirus.
5. Allumez d'abord l'écran, l'imprimante et les autres périphériques, puis l'appareil.
6. Éteignez d'abord l'appareil, puis l'écran.
7. La température de fonctionnement de bureau est de 5 degrés à 35 degrés et l'humidité relative de 35 à 80%.
8. L'appareil ne doit pas être éteint pendant une longue période (par exemple, 1 à 2 mois) sans être utilisé.
9. L'appareil ne doit pas être allumé ou éteint fréquemment, l'intervalle entre deux démarrages doit être d'au moins 10 secondes, de préférence d'au moins 60 secondes.
10. Vous ne pouvez pas éteindre l'appareil pendant la lecture / écriture sur le disque dur. Attendez environ 30 secondes après l'avoir éteint.
11. Faites attention à la poussière, maintenez l'environnement propre et hygiénique et essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
12. Évitez l'exposition directe de l'appareil à une lumière intense et ne le placez pas à proximité d'un champ magnétique puissant.
13. Ne remettez pas d'eau, de nourriture ou d'autres liquides sur l'appareil et ne l'mettez pas sur les zones enfumées.
14. Organisez rationnellement la structure de répertoires du disque et conservez toujours une copie des éléments importants sur le disque dur.

CE FC RoHS

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
Add:Room 1201, Building A, Zhiyuan, Xingke 1st Road, Nanshan District, Longhua District, Shenzhen City, China
Hotline:0755-29135311 website:WWW.CHUWI.COM
CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) Co., Ltd.
Add:Room 1201, Building A, Zhiyuan, Xingke 1st Road, Nanshan District, Longhua District, Shenzhen City, China
Hotline:0755-29135311 website:WWW.CHUWI.COM
CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
Add:Room 1201, Building A, Zhiyuan, Xingke 1st Road, Nanshan District, Longhua District, Shenzhen City, China
Hotline:0755-29135311 website:WWW.CHUWI.COM
CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
Add:Room 1201, Building A, Zhiyuan, Xingke 1st Road, Nanshan District, Longhua District, Shenzhen City, China
Hotline:0755-29135311 website:WWW.CHUWI.COM
CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
Add:Room 1201, Building A, Zhiyuan, Xingke 1st Road, Nanshan District, Longhua District, Shenzhen City, China
Hotline:0755-29135311 website:WWW.CHUWI.COM
CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
Add:Room 1201, Building A, Zhiyuan, Xingke 1st Road, Nanshan District, Longhua District, Shenzhen City, China
Hotline:0755-29135311 website:WWW.CHUWI.COM
CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (KITTI)
Add:Rue de Lorraine, Lot 1, Les Hauts de Lorraine, Bât. 1, 1er étage, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion
Hotline:0755-29135311 website:WWW.CHUWI.COM

材质：128克双铜　双面印刷　5折页，折成尺寸125*108mm