aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

ТД антеннасы
AC-IAQ25-NS

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

ТД антеннасы — аналогтық және сандық ТД сигналдарын қабылдауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының корпусына бөгде заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ашық от көздері мен қыздыру элементтерінің жанына орналастырмаңыз. Оны механикалық дірілден, тікелей күн сәулесінен және шаңнан сақтаңыз.
- Ұзақ уақыт суықта болғаннан кейін қосар алдында құрылғыны бөлме температурасында 1 сағат ұстау қажет.
- Теледидарға немесе басқа құрылғыға қосылмас бұрын құрылғылардың қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Антеннаны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, сондай-ақ найзағай алдында оны барлық басқа құрылғылардан ажыратыңыз. Найзағай кезінде құрылғы мен қуат сымына қол тигізбеңіз.
- Құрылғыны сымынан ұстап тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Сымды бүкпеңіз және құрылғының айналасына орамаңыз.
- Егер ол ақаулы болса, сондай-ақ сым немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: AC-IAQ25-NS.
- Сауда белгісі: Aceline.
- VHF/МВ диапазоны: 174–230 МГц.
- UHF/ДМВ диапазоны: 470–862 МГц.
- Күшейту коэффициенті: VHF 25 дБи.
- Қуат көзі: USB 5 В.
- Кедергі: 75 Ом.
- Кәбілдің ұзындығы: 5 м.
- Құрылғыны орналастыру: бөлмелік.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым


- Құрылғы.
- Бекіткіштер жиынтығы.
- Тұғыр.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Орнату

Қабырғаға


1. Орнату орнын анықтап, белгі салыңыз.
2. Бекіткіштер жиынтығындағы ұзын болттардың өлшеміне сәйкес 2 тесік бұрғылаңыз.
3. Тесіктерге дюбельдерді (жинақта бар) орнатыңыз.
4. Оларға болттарды салып, антеннаны бекітіңіз.

Тұғырға



1. Бекіткіштер жиынтығындағы қысқа бұрамалардың көмегімен тұғырды құрылғыға бұраңыз.
2. Құрылғыны тегіс, орнықты бетке орналастырыңыз.

Қосу



1. Антеннаның коаксиалды кәбілінің штекерін теледидарға немесе ТД-тюнерге қосыңыз.
2. Антеннаны қуаттандыру үшін оны USB кәбілі арқылы ТД-дағы сәйкес қосқышқа қосыңыз. Егер ТД-да USB қосқышы болмаса, кәбілді қуат адаптері (жинаққа кірмейді) арқылы розеткаға қосыңыз.
3. ТД-ны және/немесе ТД-тюнерді қосыңыз.
4. Құрылғы антеннаны анықтағанын тексеріңіз. Егер ол анықталмаса, ТД-ны және/немесе ТД-тюнерді өшіріп, алдыңғы қадамды қайта орындап көріңіз.
5. Антеннаны әртүрлі жаққа бұра отырып, оның орнын оңтайлы жағдайға келтіріңіз.
6. Арналарды баптаңыз. Мұны антеннаның орны өзгерген сайын орындаңыз.

Арналарды баптау

1. Теледидардың баптау мәзірінде теледидардың пайдалану бойынша нұсқаулығына сәйкес антеннаны баптау режимін таңдаңыз.
2. Теледидардың баптау мәзірінде арналарды іздеу режимін таңдаңыз. Толық нұсқауларды теледидарыңыздың пайдалану бойынша нұсқауылығынан табуға болады.
3. Арналарды іздеуді орындаңыз, барлық қолжетімді арналар автоматты түрде қосылады.

Ескерту: егер сканерлеу кезінде қажетті арналардың кейбірі табылмаса, антеннаны басқа жерге орналастырыңыз немесе басқа бағытқа бұрыңыз, арналарды іздеуді қайталаңыз.

Телемұнараның орналасуының антеннаның жұмысына әсері

Үйден телемұнараға дейінгі қашықтық — сигналдың сапасына әсер ететін маңызды факторлардың бірі болып табылады. Әр түрлі қашықтық үшін сізге антеннаның әр түрлі түрі қажет:

- Жақын қашықтық (20 км-ге дейін). Егер мұнара жақын болса, тіпті пассивті бөлмелік антенна да жұмыс істейді. Сигнал жеткілікті күшті және тұрақты болады.
- Орташа қашықтық (20–50 км). Бұл қашықтықта сигнал күшейткіші бар белсенді бөлме немесе пассивті сыртқы антенна қажет болуы мүмкін.
- Алыс қашықтық (50 км-ден астам). Мұнарадан алыс болған жағдайда бағытталған әрекетті және күшейткіші бар белсенді сыртқы антенналы пайдалану ұсынылады. Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны телемұнараға қарай дұрыс бағыттау маңызды.

АНТЕННАНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҚАШЫҚТЫҒЫНЫҢ СХЕМАСЫ



Қашықтықтан басқа сигнал сапасына басқа факторлар әсер етеді:

1. Жер бедері. Таулар, төбелер, биік ғимараттар сигналдың өтуіне кедергі келтіруі мүмкін.
2. Ауа райы жағдайлары. Жаңбыр, қар, тұман сигналды әлсіретуі мүмкін.
3. Электромагниттік кедергілер. Үйдегі электр құралдары, арматураланған бетон, Wi-Fi роутері, электр беру желілері қабылдау сапасын төмендететін кедергілер тудыруы мүмкін.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету өнім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған себеппен істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай. **Пайдалану мерзімі:** 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау оралған күйінде, өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы +5 °С-тан +40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспаған жағдайда жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл, сілті буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықты қабылдайтын тиісті пунктке тапсырылуға тиіс. Бұл ұлттық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ету арқылы сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс емес қарау жағдайында туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Ваньлитун Антенна Эквипмент Ко., Лтд. Аньлэ өнеркәсіптік аймағы, Гуанчжу тас жолы, Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

aceline