Пайдалану бойынша нұсқаулық

aceline

Картридж AM-069H Y, AM-069H M, AM-069H C, AM-069H BK

Орнату нұсқаулары



Картриджден қара қорғаныс үлдірін алыңыз.



Картриджді сол жақтағы суретте көрсетілгендей 5–6 рет шайқаңыз.



Тілшесінен абайлап тартып, тығыздағыш таспаны алыңыз.



Картриджді принтерге сенімді салыңыз.



Принтердің қақпағын жабыңыз.

Өніммен жұмыс кезіндегі қателерді жою

- Бұл картридж тонер мөлшерін көрсетпейтін чипті пайдаланады. Бозғылт басып шығару жағдайында картридждегі тонер мөлшерін тексеріңіз.
- Жаңа картриджді орнатқаннан кейін принтер экранында өнім жалған болуы мүмкін деген хабарлама пайда болуы мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін принтерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз.

Сақтық шаралары

- Қоршаған ортаға қойылатын талаптар: картридждi орнату қоршаған ортаның температурасы 10 °C-тан 30 °C-қа дейiн және салыстырмалы ылғалдылығы 20–80% аралығында болуы керек. Осы талаптар сақталмаған жағдайда басып шығару сапасы айтарлықтай нашарлауы мүмкін. Егер картридж ұзақ уақыт бойы рұқсат етілген температурадан тыс жағдайда болса, басып шығаруды жалғастырмас бұрын оны, сондай-ақ принтердің өзін қажетті жағдайларда 2 сағатқа қалдыру керек.
- Басып шығарылатын қағаздың түрі мен қалыңдығын дұрыс таңдаңыз. Зақымдалған, тым қалың қағазды, сондай-ақ қағаз қыстырғыштары бар қағазды пайдаланбаңыз, себебі бұл фото барабанды зақымдауы мүмкін және басып шығару кезінде ақ сызықтар, деформацияланған әріптер және сұр фон пайда болуы мүмкін.
- Фото барабанды қолыңызбен ұстамаңыз немесе тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшырамаңыз. Бұл фото барабанның қызмет ету мерзімін қысқартып, басып шығару ақауларына әкелуі мүмкін.
- Арнайы баспа құралдарында басып шығару кезінде қағазды қолмен беруді және ең жақын қабылдау науасын пайдаланыңыз, бұл қағаздың принтер арқылы өтуін азайтады және қағаздың кептелуіне жол бермейді.
- Картридждi ауыстырған кезде картридж бөлігін шаңнан және ұсақ қоқыстардан құрғақ, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Басып шығару кезінде күңгірт түстердің пайда болуын болдырмау үшін картридж бөліміндегі электронды сенсордың жанасуын техникаға арналған арнайы спирттік майлықпен мезгіл-мезгіл сүрту ұсынылады.
- Жаңа картридждi алғаш басып шығарған кезде кейбір ақаулар болуы мүмкін (күңгірт немесе тым қанық түстер, жолақтар және т.б.). Осындай мәселелер туындаған жағдайда қатарынан 10 бетті басып шығарыңыз. Осыдан кейін басып шығару қалыпқа келеді.
- Картриджде қалған тонердің аз мөлшері туралы көрсеткіш пайда болған кезде, картридждi алып тастаңыз және оны шайқаңыз. Бұл шамамен 40–50 бетті басып шығаруға мүмкіндік береді.

Қосымша ақпарат

Өндіруші:
ЧЖУХАЙ ЦЗЯЛЯНЬСИНЬ ИМИДЖИН ПРОДАКТС КО., ЛТД. 2/3/4F, Цзясинь №1 технологиялар ғимараты, Диньвань Найн №2 тас жолы, Саньцзао, Цзиньвань ауданы, Чжухай қ., Гуандун пров., Қытай.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.



Өндірілген күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген v.1