MISTRAL REVERSE

COOLER FAN

ARDOR

Вентилятор охлаждения ARDOR GAMING Mistral Reverse

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Устройство предназначено для отвода тепла из внутреннего пространства системного блока.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики


- Модель: PLT01R
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания (система): 12 В ⎓ 0,13 А
- Параметры питания (подсветка): 5 В ⎓ 0,15 А
- Тип разъема питания вентилятора: 4-pin Male / 4-pin Female
- Воздушный поток: 90 м^3/ч (53 фут^3/мин)
- Минимальная скорость вращения вентиляторов: 600 об/мин
- Максимальная скорость вращения вентиляторов: 1600 об/мин
- Максимальное статическое давление: 1,57 мм вод. ст.
- Тип подсветки: ARGB
- Тип разъема питания подсветки: 3-PIN ARGB (5 В)
- Тип подшипника: гидродинамический (скольжения) / HDB
- Уровень шума: 28,9 дБА
- Габариты (Ш × Г × В): 120 × 25 × 120 мм
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Комплект крепежа

Установка

1. Выключите компьютер, полностью отключите его от электросети и снимите боковую панель корпуса.
2. Закрепите вентилятор на корпусе компьютера с помощью крепежных винтов из комплекта поставки.
3. Подключите кабели вентилятора в соответствии со схемой ниже.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Правила и условия установки устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/


Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Аоцзе СайенсЭндТэкнолоджи Ко., Лтд. 3д. В и каб. 901 зд. 1, юг проспекта Минчжу №30, промпарк Минчжу, р-н Цунхуа, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.
Адрес электронной почты: vostokcentr@dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Информация о дате производства указана на упаковке. V.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ В ГРУППЕ VK
ARDOR GAMING