

AULA

WIND A500

Беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением

Русский



Комплектация



Наушники x1



USB Ресивер x1



USB кабель x1



Аудио кабель x1



Инструкция x1

Параметры

Модель: A500
Чувствительность динамиков: 110 ±3 дБ на 1 кГц
Импеданс: 36 Ом ±15%
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 40 кГц
Чувствительность микрофона: -38 ±1 дБ
Версия Bluetooth: 5.4
Ёмкость аккумулятора: 1000 мАч
Радиус действия Bluetooth: 10 метров
Время работы (ANC ВЫКЛ): около 100 часов
Время работы (ANC ВКЛ): около 60 часов
Время зарядки: приблизительно 3 часа
Порт зарядки: USB Type-C
Входное напряжение: постоянный ток 5В 1А
Глубина шумоподавления: максимум -38 дБ
Габариты (ДШВ): 18 9x78.93x196.96 мм
Вес: ~ 317 г

Список кнопок



Многофункциональная кнопка MFB: Вкл/Выкл, Воспроизведение/Пауза, Принять/Завершить вызов, Громкость+, Громкость-, Предыдущий трек, Следующий трек, Сброс сопряжения.
② Кнопка ANC: Переключение режима ANC, Включение/выключение голосового помощника, Повтор последнего вызова, Ответ/завершение вызова в Teams
③ Индикатор напоминания
④ Type-C порт для зарядки
⑤ 3.5mm аудио джек
⑥ Микрофон

Кнопка-Роллер	
Включение	Долгое нажатие (2 сек)
Выключение	Долгое нажатие (5 сек)
Воспроизведение/Пауза/Ответ	Однократное нажатие
Предыдущий трек	Двойное нажатие
Отклонение входящего вызова	Долгое нажатие (2 сек)
Следующий трек	Тройное нажатие
Увеличение громкости	Поворот по часовой стрелке
Уменьшение громкости	Поворот против часовой стрелки
Сброс сопряжения	Долгое нажатие (8 сек) в выключенном состоянии

ANC кнопка	
Переключение режима ANC	Однократное нажатие (цикл)
Повтор последнего номера	Двойное нажатие
Активация/деактивация пом. (Siri и т.д.)	Тройное нажатие
Ответ/завершение в Teams	Однократное нажатие (во время вызова)

Микрофон	
Включение микрофона	Рычажок микрофона в положение «Открыт»
Выключение микрофона	Рычажок микрофона в положение «Закрыт»

РУ Беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением

Световая индикация

- Статус сопряжения: красный и синий индикаторы мигают попеременно.
- Успешное сопряжение: синий индикатор мигает 1 секунду.
- Статус зарядки: красный индикатор горит постоянно.
- Зарядка завершена: зелёный индикатор горит постоянно.

Сопряжение по Bluetooth

1. Убедитесь, что расстояние между наушниками и телефоном (или другим подключаемым устройством) не превышает 1 метр. Чем меньше расстояние, тем проще выполнить сопряжение.
2. Не подключая внешних устройств, нажмите и удерживайте функциональную кнопку, пока красный и синий индикаторы не начнут быстро мигать. Наушники перейдут в режим сопряжения.
3. Включите функцию Bluetooth на телефоне (или другом устройстве с Bluetooth) и выполните поиск. Затем выберите «A500» из списка доступных устройств. Мигание синего индикатора в течение 1 секунды означает успешное сопряжение.
4. Автоматическое подключение по Bluetooth:после сопряжения наушники при следующем включении автоматически подключатся к последнему подключённому устройству. Если соединение Bluetooth установлено успешно, наушники автоматически переподключатся, если вы выйдете за пределы рабочего радиуса, а затем вернётесь в зону действия в течение 5 минут.

Подключение 2.4G

После подключения USB-адаптера к устройству ПК необходимо выбрать на ПК тип аудиовыхода/входа: A500. Если USB-адаптер подключён к другому портативному устройству, он по умолчанию становится устройством вывода/ввода звука.

AULA

Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD
www.aulastar.com
SOAI Industry Park,Huayu Street Changlong Village Huangjiang Town Dongguan City Guangdong Province
Стандарт:GB/T 14471-2013
Сделано в Китае

Активное шумоподавление

1. При включённом питании нажмите кнопку ANC для перехода в режим «Прозрачности» (Ambient Sound). Нажмите ещё раз для включения режима ANC (ANC ON). Нажмите в третий раз для выключения ANC (ANC OFF).
2. Нажатие кнопки ANC при включённом питании циклически переключает режимы: Прозрачность / ANC ВКЛ / ANC ВЫКЛ.
3. В выключенном состоянии длительное нажатие кнопки ANC включает наушники с активным ANC. Последующие нажатия переключают режимы: ANC ВЫКЛ -> Режим «Прозрачности». (Режим «Прозрачности» (Pass-through/Ambient Sound) — функция, позволяющая слышать окружающие звуки, не снимая наушников.)

Зарядка наушников

1. Подключите зарядное устройство к кабелю для зарядки Type-C, входящему в комплект поставки наушников.
2. Во время зарядки индикатор будет гореть красным цветом.
3. Когда наушники полностью заряжены, красный индикатор погаснет, а зелёный индикатор будет гореть постоянно. Отключите зарядное устройство *от* сети.
4. Используйте только зарядные устройства, одобренные компанией. Неодобренные или сторонние зарядные устройства могут повредить наушники или, в крайних случаях, стать причиной возгорания, а также аннулировать гарантию на продукт.
5. Многократная зарядка и разрядка наушников со временем приводит к снижению производительности аккумулятора. Это нормально для всех перезаряжаемых батарей.

Правила безопасности

1. Это изделие не является игрушкой. Дети должны использовать наушники под присмотром взрослых.
2. Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких или низких температур (ниже 0°C и выше 45°C).
3. Не размещайте устройство вблизи глаз детей или животных.
4. Не используйте наушники на высокой громкости в течение длительного времени во избежание повреждения слуха.
5. Ради безопасности: будьте внимательны к окружающей обстановке при использовании наушников во время вождения или прогулки.
6. Для вашей личной безопасности не носите и не размещайте наушники слишком близко (ближе 10 см) к кардиостимулятору.
7. Не используйте устройство Bluetooth во время грозы, так как это может привести к его некорректной работе и повысить риск поражения электрическим током.

Заявление о соответствии FCC (США)

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:
(1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые поступающие помехи, включая помехи, которые могут вызывать нежелательную работу.

Любые изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Примечание:Это оборудование было протестировано и признано соответствующим пределам для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти пределы разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи приему радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

– Переориентируйте или переместите приемную антенну.
– Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
– Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
– Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио/ТВ-технику.

Устройство было оценено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство может использоваться в портативных условиях без ограничений.