БИОСТАЛЬ

3. ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

-Егер 6 сағат сақтағаннан кейін ондағы судың қалдық температурасы 65 °С (15°), ал 12 сағаттан кейін 55 °С (±5°) төмен болмаса, термос жарамды деп саналады,
- Судың бастапқы температурасы 98 - 100 °С-тан төмен болмауы керек.
- Сынақтар 20 - 21 °С бөлме температурасында өткізілуі керек.

4. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

- Жарамды термостың жарамдылық мерзімі осы нұсқаулыққа сәйкес оны пайдалану кезінде шектелмейді.
- Сату күнінен бастап кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Егер тексеру кезінде судың температурасы осы нұсқаулықтың 3-тармағында көрсетілгеннен төмен болса, өндіруші кепілдік мерзімі ішінде термостың өтеусіз ауыстырылуына кепілдік береді.
- Термос сатушының мөрімен және сату күнімен кепілдік талоны ұсынылғаннан кейін ғана ауыстырылады. Термос таза және толық жабдықталған болуы керек.
- Егер термостың механикалық зақымдануы (майысулар, жарықтар, пластмасса сынықтары, резеңке төсемдердің зақымдануы) болса, термос ауыстырылмайды.

Кепілдік жиынтықтаушы бұйымдарға (тығындар, қақпақтар, төсемдер) таратылмайды

Үлгі атауы	Сату күні	Сатушының мөртабаны

"БИОСТАЛЬ" ЖШҚ
105122 Ресей, Мәскеу, Щелковское тас жолы
5 үй, 1 құр.

+7 (495) 644-16-77
E-mail: biostal@biostal.ru
http://www.biostal.ru
http: //www. биосталь. рф

БИОСТАЛ - тіркелген сауда белгісі.
Өнім сертификатталған.
Біз алдын ала ескертусіз ерекшелікке өзгерістер енгізу құқығын өзімізде сақтаймыз.

4809911

БИОСТАЛЬ

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Біздің термос сатып алғаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысты бастамас бұрын оны мүмкіндігінше ыңғайлы және ұзақ уақыт пайдалану үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

«БИОСТАЛЬ» ТЕРМОСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ»

1. ТЕРМОСТЫҢ МАҚСАТЫ

- Кең аузы бар термос ыстық тағамдарды (негізінен екінші тағамдар), суық тағамдарды (балмұздақ, суық сүт, мұздатылған өнімдер және т.б.), жемістер мен мұзды сақтауға арналған.
- Тар аузы бар термос ыстық және суық сусындарды сақтауға арналған.
- Әмбебап термос кең аузы бар термос және тар аузы бар термос функцияларын орындайды.

2. ТЕРМОСТЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Қолданар алдында термосқа қайнаған су құйып, тығынды мықтап бұрап, оны бөлмеде 30 минутқа қалдырыңыз, егер осы уақыт ішінде термос корпусы қызса - термос ақаулы және оны сатушыға қайтару керек. Тығын аймағындағы жергілікті қыздыру ақау болып табылмайды және вакуумның жоқтығын көрсетпейді.

Толтырмас бұрын термосты ыдыс жууға арналған құралдар қосылған жылы сумен жуу керек.

- Егер термос алдын-ала қыздырылса, ыстық су толтырмас бұрын оған құйылған ыстық тамақ ұзақ уақыт ыстық болады.
- Термос толтырар алдында мұз текшелерін қоссаңыз, суық тағамдар ұзақ уақыт суық болады.
- Термосты толтырылғаннан кейін тығынның мықтап бұралғанын тексеру керек.
- Қақпақты бұрап алу кезінде күйіп қалмас үшін, термос ішінде біраз орын қалдырып, термосты қатты толтырмаңыз.
- Термосты микротолқынды пештерде, ыдыс жуатын машиналарда қолдануға, қыздырғыш аспаптардың жанында ұстауға, сілтілі ерітінділермен жууға жол берілмейді.
- Газдалған және тұзды сусындарды термосқа сақтауға және сұйықтықты 24 сағаттан артық, ал тамақ өнімдерін 12 сағаттан артық қалдыруға болмайды.
- Сыртқы иістерді жою үшін термосты ашық күйде сақтаңыз.
- Кең аузы бар термоста олардың бүлінуіне (қышқылдануына) жол бермеу үшін ыстық тамақ өнімдерін (сорпалар, екінші тағамдар) ұзақ уақытқа қалдыру ұсынылмайды. Кейбір үлгілердегі термос тығыны оны ашуды жеңілдететін клапанмен жабдықталған.
- Пневмосорғысы бар термостарды және пластикалық немесе металл контейнерлер пайдаланылатын термостарды сусындар мен сұйық тағамдардың төгілуін болдырмау үшін тек тік жағдайда ғана сақтал және тасымалдау қажет.