

BRAUN

Multiquick / Minipimer



www.braunhousehold.com

MQ 10
Hand blender
accessory


Multiquick 5
A
B
C
click!
Multiquick 7
A
B
C
click!
1
2
Multiquick cordless
A
B
C
click!
1
2
15...20°C
max. 4x
4...8°C
max. 400 ml

Бұйымды іске пайдалану нұсқаулығына сәйкес өз мақсатында пайдалану керек. Бұйымның қызмет мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 2 жылды құрайды.

Импортер: «Делонги» ААҚ,
Ресей, 127055, Москва қаласы,
Сущёвская көшесі, 27/3-үй
(27-үй, 3-құрылым)
Тел. +7 (495) 781-26-76

Русский

Комплектующая насадка «Венчик для взбивания» для моделей ручных блендеров Braun

Multiquick/Minipimer 5 (Тип 4165)
Multiquick/Minipimer 7 (Тип 4199)
Multiquick/Minipimer беспроводной (Тип 4130)

Порядок работы с насадкой-венчиком для взбивания

Насадка-венчик для взбивания прекрасно подходит для взбивания сливок, яичных белков, приготовления жидкого теста для блинов и приготовления смесей для десертов.

1. Вставьте насадку-венчик (C) в привод для насадки-венчика (B). Вставьте моторную часть в привод до фиксации.
2. Поместите насадку-венчик в посуду. Затем включите моторную часть, как показано.
3. Чтобы снять насадку-венчик после использования нажмите кнопки (A) и отсоедините привод. Затем выньте насадку-венчик из привода.

Для получения наилучших результатов

- Используйте широкую чашу для взбивания.
- Вращайте блендер по часовой стрелке, держа его слегка под наклоном.

Максимальное количество:
400 мл охлаждённых сливок (мин. 30% жирности, 4–8 °C).
4 яичных белка

Чистка прибора

Чистить моторную часть и привод для насадки-венчика только при помощи влажной ткани. Насадку-венчик (C) можно мыть в посудомоечной машине.

Возможны модификации без предварительного уведомления.

Регулировка скорости	
Тип MQ 7	Взбитые сливки: Начните с низкой скорости и увеличьте до максимальной в процессе взбивания. Яичные белки: Начните со средней скорости и увеличьте до максимальной в процессе взбивания.
Тип MQ 5	При использовании венчика включайте только скорость «I».

Дата изготовления
Чтобы узнать дату выпуска, посмотрите на пятизначный код продукта (возле таблички с обозначением серии). Первая цифра обозначает последнюю цифру года изготовления. Две следующие цифры – это календарная неделя. А последние две указывают издание (автоматически подсчитывается с 1992 года).
Пример: 30421 – изделие было выпущено в 2013 году (в 4 неделю).

Изготовлено в Польше для
Де'Лонги Браун Хаусхолд ГмбХ
Германия
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Импортер и ответственный за претензии потребителей:
ООО «Делонги», Россия, 127055,
Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 3.
Тел. +7 (495) 781-26-76