CENTEK®

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



ТОСТЕР

СТ-1420

ҚУАТЫ • САПАСЫ • ДИЗАЙНЫ

МАЗМҰНЫ

1. Сақтық шаралары
2. Аспаптың сипаттамасы
3. Жиынтықтылығы
4. Жұмыс тәртібі
5. Аспап күтімі
6. Техникалық сипаттамалары
7. Қоршаған ортаны қорғау, аспапты кәдеге жарату
8. Сертификатталуы туралы ақпарат, кепілдік міндеттемелері
9. Өндіруші, импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!
«Centek» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз және оны пайдалану ережелерін сақтау жағдайында осы бұйымның мінсіз қызмет етуіне кепілдік береміз.

Пайдаланбас бұрын аспапты дұрыс және қауіпсіз пайдалануға қатысты маңызды ақпаратты қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.
Аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланбау жағдайында және осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған кезде, сондай-ақ аспапты біліксіз жөндеу жағдайында дайындаушы жауапкершіліктен босатылады.
Егер Сіз аспапты басқа адамға пайдалануға беретін болсаңыз, оны осы нұсқаулығымен бірге беріңіз.
Тостер тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік мақсатта пайдалану үшін жарамайды!

1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған аспап Ресей Федерациясында электр аспаптарына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайларға, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуына жол бермеу үшін төменде келтірілген шарттарды қатаң сақтау керек:

1. Аспапты пайдалану алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
2. Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және аспаптың орамасын сақтап қойыңыз. Жоғалтып алғанда пайдалану жөніндегі нұсқаулық жаңартылмайды, ал аспап кепілдіктен алынады. Аспапты тек оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
3. Аспапты жылу көздерінің жанында орналастырмаңыз, тікелей күн сәулелері мен ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз (суға және өзге сұйықтықтарға батырмаңыз). Аспапты сулы қолмен ұстауға тыйым салынады.
4. Аспапқа ылғал тиген немесе одан ағып кету орын алған жағдайда дереу оны желіден ажыратыңыз.
5. Аспапты жұмсақ, тегіс емес, орнықсыз беттерге орнатпаңыз. Аспапты жаппаңыз.
6. Пайдаланғаннан кейін және тазалау алдында аспапты электр қуаттау розеткасынан ажыратыңыз. Аспапты өшірген кезде қуаттау баусымынан емес, ашасынан ұстап, тарту керек.
7. Балаларға аспаппен ойнауға жол бермеңіз. Аспапты қарауысз қалдырмаңыз. Желілік баусым балалардың қолы жетпейтіндей өткізілгеніне көз жеткізіңіз.

8. Орама материалдары әлеуетті түрде балалар үшін қауіпті болуы мүмкін және арнайы белгіленген жерге жиналуы тиіс.
9. Аспап дене және ақыл-ой мүмкіндігі шектеулі немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдармен (оның ішінде балалармен) осы аспапты пайдалану және оны дұрыс емес пайдалану кезіндегі ықтимал қауіптілігі жөніндегі нұсқамалықтан өтусіз пайдалануға арналмаған.
10. Аспап пен оның желілік баусымын зақымданулар болуына үнемі тексеріңіз. Жарамсыз аспапты пайдалануға жол берілмейді. Аспапты өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз, білікті мамандарға жүгініңіз.
11. Тек түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалану рұқсат етіледі. Жеткізілім жиынтығына кірмейтін керек-жарақтарды қолданбаңыз.
12. Пайдалануды бастамас бұрын электр желісінің кернеуі аспапта көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
13. Аспапты қоспас бұрын ол толықтай және дұрыс құралғанына көз жеткізіңіз.
14. Желілік баусым қыры өткір заттарға жанасқан, қандай да бір заттармен жаншылған немесе шатасқан болса, оны тартпаңыз; қуаттау баусымының ыстық заттарға жанасуына жол бермеңіз.
15. Желілік баусымның немесе қандай да бір тораптың зақымдалуы кезінде дереу аспапты электр желісінен ажыратып, дайындаушының сервистік орталығына жүгініңіз. Аспаптың құрылысына біліксіз араласу немесе осы нұсқаулықта келтірілген аспапты пайдалану ережелерін сақтамау жағдайында — кепілдік жойылады.

16. Аспапты тек жерге тұйықтау түйіспесі бар электр желісінің розеткасына қосыңыз, жерге тұйықтаушы сымы бар 10 А үлгісіндегі екі полюсті ұзартқыштарды ғана пайдаланыңыз.
17. Бір мезгілде бірнеше энергия жұмсайтын аспапты қолдануға болмайды, ол тұрғын үй-жайлардың электр желісіндегі ақаулықтарға әкелуі мүмкін.
18. Егер төмендегідей болса, аспапты қолданбаған жөн:
- желілік баусым зақымдалған;
- аспаптың көзге көрінетін зақымданулары бар;
- аспап биіктіктен құлаған;
- аспапқа ылғал түскен.

19. Егер аспап қолданылмаса, ол өшірулі болуын қадағалаңыз!
20. Аспапты 0 °С төмен және 35 °С жоғары температураларда пайдаланбаңыз. Егер аспап ұзақ уақыт бойы нөлден төмен температурада болса, оны қоспас бұрын кемінде 3 сағат бұрын жылытылатын үй-жайға қойыңыз.
21. Төмендегі жағдайларда ашаны электр желісінде қалдырмаңыз: аспап дұрыс жұмыс істемейді (жоғары шуыл, діріл және т.б.); бөлшектеу немесе құрастыру алдында; әр пайдаланудан кейін. Егер сізге аз уақытқа болсын бір жерге кету керек болса, аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
22. Аспаптың ішіне артық қанты, джемі және басқа өнімдері бар тосттарды салмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

– Электр тогы соғу қаупі бар! Аспапты ешқашан суға батырмаңыз!

– Өрт қауіптілігі! Ешқашан аспаптың тез тұтанатын сұйықтықтармен және жанғыш материалдармен жанасуына жол бермеңіз!

2. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Сіз сатып алған аспаптың келесі сипаттамалары бар:
– Тот баспайтын болатпен әрлеу
– Бір мезгілде 2 тостты дайындау
– Ыңғайлы бұрылыстық ауыстырып қосқышы
– Үгінділерге арналған суырмалы түпқойма
– «ЖОҚҚА ШЫҒАРУ» функциясы
– қуаттың 7 деңге



1. Тостердің корпусы
2. Тосттарға арналған слоттар
3. Тостерді қосу иінтірегі
4. «ЖОҚҚА ШЫҒАРУ» батырмасы
5. Қуатты реттегіш
6. Үгінділерге арналған түпқойма

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

– Жиналған тостер – 1 дана;
– Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

– Аспапты электр желісіне қоспас бұрын желідегі кернеу аспапта көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
– Барлық орама материалдарын алып тастаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

1. Желілік баусымның ашасын розеткаға салыңыз.
2. Жаңа піскен нанның дайындалған тілімдерін тосттарға айналған саңылауларға салыңыз.
3. Тосттардың қуырылу қуатын реттегішпен қажетті режимді орнатыңыз:
Ескертпе: *Тостты қуыру қуаты оның қалыңдығына, сұрпына, нанның сапасына байланысты және тәжірибелік жолмен таңдалады.*
4. Қосылу иінтірегін ол бекітілгенше басыңыз.
5. Тосттар дайын болғанда, тостер автоматты түрде өшіріледі, қосылу иінтірегі бастапқы қалпына оралады.
6. Егер Сіз тосттарды қуыру процесін үзгіңіз келсе, «ЖОҚҚА ШЫҒАРУ» батырмасын басыңыз.

ҮГІНДІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ТҮПҚОЙМА

Тостер үгінділерді жинауға арналған түпқоймамен жабдықталған (6). Үгінділерді жинау үшін түпқойманы

суырып, үгінділерді қағып тастау керек, осыдан кейін түпқойманы орнына қою керек.

5. АСПАП КҮТІМІ

– Тазалау алдында желілік баусымды розеткадан суырып, аспапты желіден ажыратыңыз, тостердің толық суығанын күтіңіз.
– Аспапты суға немесе кез келген басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
– Тостер корпусының сыртқы бетін ылғалды матамен сүртіп, кейін құрғатып сүртіңіз.
– Үгінділерді жинауға арналған түпқойманы алып шығып, үгінділерді қағыңыз, түпқойманы орнына қойыңыз.
– Аспаптың зақымдалуына жол бермеу үшін тосттарға арналған саңылауларға ешқашан бөгде заттарды салмаңыз.
– Аспапты құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- қуат көзі 220-240 В ~ 50 / 60 Гц
- максималды қуаты 750 Вт
- желілік баусымның ұзындығы 1.0 м

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Орамасы, аспаптың өзі қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған.
Мүмкіндігіңізше кәдеге жарату кезінде оларды қайта пайдаланылатын материалдарға арналған контейнерге тастаңыз.

АСПАПТЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты кәдімгі тұрмыстық қоқыстан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеу үшін қабылдайтын арнайы орынға тапсыруға болады. Материалдар олардың жіктемесіне сәйкес қайта өңделеді. Осы аспаптың қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны қайта өңдеуге тапсыру арқылы Сіз қоршаған ортаны қорғау ісіне үлкен үлесіңізді қосасыз. Электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеу үшін қабылдайтын орындардың тізімін мемлекеттік биліктің муниципалдық органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАЛУЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес сертификатталған.
Осы аспап Ресей Федерациясында электр аспаптарына қолданылатын барлық ресми ұлттық қауіпсіздік

стандарттарына сәйкес келеді. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Федералдық заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес өндірушімен белгіленген тәртіппен осы бұйымның қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда өндірілген күннен бастап 3 жылды құрайды. Бұйымның өндірілген күні сериялық нөмірінде көрсетілген (2 және 3 белгілер - өндірілген жылы, 4 және 5 белгілер - айы). Қызмет ету мерзімі аяқталған кезде аспапты әрі қарай пайдалану жөнінде ұсыныстар алу үшін ең жақын авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз. Кепілдіктік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету Краснодар қаласы, «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервистік орталығымен жүзеге асырылады. Тел.: 8(861)2-600-900.
Сіздің қалаңызда сервистік орталықтың болуы туралы көрсетілген телефон арқылы немесе мына сайттан біле аласыз: **www.centek.ru.**
Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:
07.12.2017 жылғы № TC RU C-CN.АУ05.В.03309

EAC Өнім сертификатталған және барлық талап етілетін еуропалық және ресейлік стандарттарға сәйкес келеді

CENTEK®

Кепілдік талоны № _____

Талон барлық мөртабандар мен белгілердің болуы кезінде жарамды

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзінді талондарды толық толтыруын сұраңыз.

Сатушы фирмамен толтырылады	
Бұйым	
Моделі	
Сериялық нөмірі	
Сату күні	
Сатушы фирма	

Сатушы фирманың заңды мекенжайы

Сатып алушының ТАӘ және телефоны

Сатушының қолы

Сатушы ұйымның мөрі

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

«Centek» сауда маркасының техникасын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз және оны пайдалану ережелерін сақтау жағдайында сатып алған аспаптың жоғары сапалы жұмысына кепілдік береміз.

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі сатып алған күннен бастап 12 ай. Осы кепілдік талоны арқылы өндіруші осы аспаптың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақаулықтарды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

Кепілдіктік жөндеу Краснодар қаласы, Демус көшесі, 14 мекенжайы бойынша орналасқан дайындаушының «Ларина-Сервис» ЖШҚ авторландырылған сервистік орталығында жүргізілуі мүмкін. Тел.: (861) 2-600-900.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған кезде жарамды:

- модель атауын, оның сериялық нөмірін, сату күнін көрсете отырып, дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және анық толтыру, кепілдік талонында сатушы фирманың мөрі және сатушы фирманың өкілінің қолы, әр үзінді талонда мөрлердің, сатып алушының қолы болуы.

Жоғарыда аталған құжаттар ұсынылмаған немесе олардағы ақпарат толық емес, түсініксіз, қарама-қайшы болған жағдайда өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- аспапты қатаң түрде пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қолдану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік аспапты иесінің үйінде мерзімді түрде қызмет көрсету, тазалау, орнату, баптауды қамтымайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақымданулар;
- аспаптың табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате істері;
- дұрыс емес орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т.б.), сондай-ақ сатушының және дайындаушының бақылауына жатпайтын басқа себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өкілеттігі жоқ тұлғалармен жөндеу немесе құрылмалық өзгерістер енгізу;
- аспапты кәсіби мақсаттарда (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асады) пайдалану, аспапты Мемлекеттік Техникалық Стандарттарға сәйкес келмейтін қуаттаушы телекоммуникациялық және кәбілдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде келтірілген керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру құрастырылымында көзделген болса және бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса:

а) қашықтықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуаттау элементтері (батареялар), сыртқы қуаттау блоктары және зарядтау құрылғылары.

б) шығын материалдары мен керек-жарақтары (орамасы, тысқаптар, белдіктер, сөмкелер, торкөздер, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, түпқоймалар, торлар, істіктер, құбыршектер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаңжинағыштар, сүзгілер, иісті жұтқыштар).

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін, - жарамсыз немесе тозған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін, - аккумуляторларды зарядтау және қайта зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдік тұтынушының қолданыстағы заңнамамен белгіленген құқықтарына қосымша ретінде дайындаушымен беріледі және ешқандай шамада оларды шектемейді.

6. Өндіруші «Centek» СМ өнімімен адамдарға, үй жануарларына, мүлікке тікелей немесе жанама түрде келтірген ықтимал зияны үшін, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда; сатып алушының және (немесе) үшінші тұлғалардың қасақана және (немесе) абайсыз әрекеттері (әрекетсіздігі), еңсерілмейтін күш жағдайларының әсері үшін өзін жауапкершіліктен босатады.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза түрінде іске асырылады (аспапта азық-түлік өнімдерінің қалдықтары, шаң немесе басқа ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші аспаптың дизайнын және сипаттамаларын алдын ала ескертусіз өзгертуге құқылы.

Осы бұйымның қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда өндірілген күннен бастап кемінде үш жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталған кезде аспапты әрі қарай пайдалану жөнінде ұсыныстар алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.
Бұйымның өндірілген күні сериялық нөмірінде көрсетілген (2 және 3 белгілер - өндірілген жылы, 4 және 5 белгілер - айы).

WWW.CENTEK.RU

ҚУАТЫ • САПАСЫ • ДИЗАЙНЫ