cmf by NOTHING

NECKBAND PRO

USER GUIDE

MODEL: B164

WELCOME

Bluetooth:
Please make sure Bluetooth is turned on.
App:
Get the most out of your CMF products with the Nothing X app. Customise EQ and button control settings, update firmware, and more.

Scan QR code to install the Nothing X app. (Android / iOS)

Replacing ear tips
Choose ear tips in appropriate size for optimal comfort and sound quality.
Check the accessories for ear tips in different sizes.
*Earphones arrive with medium size attached.



स्वागत है

ब्लूटूथ:
कृपया सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ ऑन है।
ऐप:
Nothing X ऐप के साथ अपने CMF उत्पादों का अधिकतम लाभ उठाएं। EQ और बटन नियंत्रण सेटिंग को कस्टमाइज़ करें, फ़र्मवेयर अपडेट करें, और भी बहुत कुछ करें।

Nothing X ऐप इन्स्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें।
(Android / iOS)

ईयर टिप्स बदलना

अधिक आराम और ध्वनि की बेहतर गुणवत्ता के लिए उचित आकार के ईयर टिप्स चुनें।
अलग-अलग साइज़ के ईयर टिप्स पहन कर देखें।
*ईयरफ़ोन मध्यम आकार में आते हैं।



Power On/Off
Magnetic Type
Earphones will automatically turn on when separated and automatically turn off when together.

Pair
First time use connection
Separate the earphones. The earphones will automatically enter pairing mode for new devices.
For Android devices, please place your earphones near the device for on-screen setup.
For iOS devices, please select the earphones in the Bluetooth settings on your device to complete the connection.

पावर ऑन/ऑफ
मैग्नेटिक टाइप
अलग होने पर ईयरफ़ोन स्वचालित रूप से ऑन हो जाएंगे और एक साथ होने पर स्वचालित रूप से बंद हो जाएंगे।

पेयर करें
पहली बार कनेक्शन का उपयोग करें
ईयरफ़ोन को अलग करें। ईयरफ़ोन स्वचालित रूप से नए डिवाइस के लिए पेयरिंग मोड में प्रवेश करेंगे।
Android डिवाइस के लिए, कृपया अपने ईयरफ़ोन को ऑन-स्क्रीन सेटअप के लिए डिवाइस के पास रखें।
iOS डिवाइस के लिए, कृपया कनेक्शन पूरा करने के लिए अपने डिवाइस पर ब्लूटूथ सेटिंग में ईयरफ़ोन का चयन करें।





Connect to other devices / Re-pairing a new device
In the power-on state, press and hold the function button for 3 seconds until the white light blinks. Then select in Bluetooth settings on your device.

Device switchover
Double-press the function button to return to the last connected device.

Factory Reset
Press and hold the smart dial and function button together, for 5 seconds, to reset the earphones to factory settings.

अन्य डिवाइस से कनेक्ट करें/नए डिवाइस को फिर से पेयर किया जा रहा है
पावर-ऑन स्थिति में, फ़ंक्शन बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखें जब तक कि सफ़ेद रोशनी ब्लिंक न करे। फिर अपने डिवाइस में ब्लूटूथ सेटिंग चुनें।

डिवाइस स्विचओवर
पिछले कनेक्टेड डिवाइस पर लौटने के लिए फ़ंक्शन बटन को दो बार दबाएं।

फ़ैक्टरी रीसेट
ईयरफ़ोन को फ़ैक्टरी सेटिंग पर रीसेट करने के लिए, स्मार्ट डायल और फ़ंक्शन बटन को एक साथ 5 सेकंड तक दबाकर रखें।

https://manual-hub.com/



Operations
Smart Dial

▬ Long press:
Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.

• Press:
Pause/continue music when music is being played.
Answer or hang up a call.

•• Double press:
Play the next song.
Reject an incoming call.

••• Triple press:
Play the previous song.

⟳ Rotate:
Anticlockwise rotation: Decrease volume.
Turn clockwise: Increase volume.

More options in Nothing X app.
*Optional functions: skip back, skip forward, switch noise cancellation mode and wake up Voice Assistant.

Charging

To charge, connect earphones to a power supply through a power cable.
If the indicator lamp of the earphones is permanently red, the earphones are charging. If it is permanently white, the earphones are fully charged.



संचालन
स्मार्ट डायल

▬ देर तक दबाएं:
सक्रिय शोर रद्दीकरण और पारदर्शिता मोड के बीच स्विच करें।

• दबाएं:
म्यूज़िक चलाए जाने पर म्यूज़िक को विराम दें/जारी रखें।
कॉल का उत्तर दें या काटें।

•• दो बार दबाएं:
अगला गाना प्ले करें।
इनकमिंग कॉल को अस्वीकार करें।

••• तीन बार दबाएं:
पिछला गाना प्ले करें।

⟳ घुमाएं:
वामावर्त घुमाएं: वॉल्यूम कम करें।
दक्षिणावर्त घुमाएं: वॉल्यूम बढ़ाएं।

Nothing X ऐप में अधिक विकल्प।
*वैकल्पिक फ़ंक्शन: वापस जाएं, आगे जाएं, शोर रद्दीकरण मोड स्विच करें और वॉइस असिस्टेंट सक्रिय करें।

चार्जिंग

चार्ज करने के लिए, पावर केबल के माध्यम से ईयरफ़ोन को पावर सप्लाई से कनेक्ट करें।
यदि ईयरफ़ोन का संकेतक लैंप स्थायी रूप से लाल है, तो इसका मतलब है कि ईयरफ़ोन चार्ज हो रहे हैं। यदि यह स्थायी रूप से सफ़ेद है, तो इसका मतलब है कि ईयरफ़ोन पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं।