Руководство по эксплуатации
МФУ Brother DCP-L3560CDW

Назначение устройства

Устройство предназначено для печати и копирования документов.

Меры предосторожности

- Не используйте устройство в пыльной, влажной или загрязненной среде либо рядом с источником магнитного поля.
- В качестве отключающего устройства используется сетевая вилка. Розетка должна располагаться рядом с устройством и быть удобной в эксплуатации.
- Сетевая вилка должна подключаться к розетке с заземлением.
- Отключайте шнур питания от электрической розетки и устройства, когда оно не используется.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Оставляйте как минимум 10 см для отвода тепла.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например в коробки или сумки.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Ставьте устройство на устойчивую поверхность.
- Если вы вдохнули отработанный тонер, прополощите рот большим количеством воды и выйдите на свежий воздух. Если тонер попал в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.
- Храните устройство и его аксессуары, которые могут содержать мелкие детали, в месте, недоступном для детей. В противном случае дети могут повредить устройство или его аксессуары либо проглотить мелкие детали.
- Не ставьте на устройство такие предметы, как свечи или ёмкости с водой. При попадании в устройство посторонних предметов или жидкости немедленно выключите устройство и отключите все подключенные к нему кабели. Затем обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Будьте осторожны при закрытии верхней крышки, не пораньте руки.

Включение

1. Подключите устройство к сети питания. Если устройство снабжено выключателем питания, переведите его в положение «Вкл.».
2. Для включения/отключения устройства нажмите на кнопку питания на панели управления.

Подключение к ПК

Для подключения к ПК используйте кабель USB.

Технические характеристики

- Модель: DCP-L3560CDW.
- Торговая марка: Brother.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Параметры входа: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11.
- Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: < 20дБм (100 мВт).

Комплектация

- Устройство.
- Кабель питания.
- Стартовый картридж.
- Сопроводительная документация.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.
Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Бразэ Индастриз, Лтд.
15-1, Наэсиро-тё, Мидзухо-ку, г. Нагоя, Япония.
Manufacturer's: Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-Cho, Mizuho-Ku, Nagoya 467-8561, Japan.
Филиал изготовителя: Бразэ Индастриз (Вьетнэм), ЛТД.
5-й эт., башня Минь Лонг, 17 Ба Хюен Тхань Куан, р-н 3, г. Хошимин, Вьетнам.
Manufacturer's branch: Brother Industries (Vietnam), LTD.
5th Floor, Minh Long Tower, 17 Ba Huyen Thanh Quan, Dist.3, HCMC, Vietnam.

Сделано во Вьетнаме.

Импортёр в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Информация о дате изготовления, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

V.1