Руководство по эксплуатации

Маршрутизатор DMRS-300

DEXP

Содержание

Назначение устройства 3
Меры предосторожности 3
Технические характеристики 5
Комплектация 5
Схема устройства 6
Эксплуатация 6
Подключение 6
Кнопка сброса 8
Световая индикация 9
Возможные проблемы и их решения 10
Информация о гарантии 11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 11
Дополнительная информация 12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Маршрутизатор предназначен для установления интернет-соединения через беспроводные сети Wi-Fi и/или сотовые сети 3G и 4G.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душевой, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).

- Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей или чрезмерного нагрева.
- Не накрывайте устройство тканью, не ставьте на него никакие предметы и не используйте его в закрытых пространствах, так как плохое рассеивание тепла может его повредить.
- Оберегайте устройство от ударов и падений.
- Если при использовании устройства появляется дым, необычный звук или запах, немедленно прекратите использование устройства, отключите его от источника питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Протирайте корпус слегка влажной тканью. Не используйте агрессивные вещества и абразивные губки.
- Это устройство отвечает всем стандартам электромагнитной безопасности. Тем не менее, если Вы пользуетесь кардиостимулятором или другими электрическими имплантатами (инсулиновой помпой и др.), дополнительно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: DMRS-300.
- Торговая марка: DEXP.
- Характеристики беспроводного соединения (Wi-Fi):
  - Стандарт беспроводного соединения: IEEE 802.11 b/g/n.
  - Диапазон рабочих частот: 2400–2483,5 МГц.
  - Мощность передатчика: ≤ 20 дБм.
- Характеристики модуля сотовой связи (4G модуль):
  - Стандарты беспроводного соединения: LTE-FDD, LTE FDD, LTE TDD, WCDMA.
  - Диапазон рабочих частот: LTE-FDD, LTE FDD (B1/3/7/8/20/28), LTE TDD (B40), WCDMA (B1/8).
  - Мощность передатчика: ≤ 20 дБм
- Скорость Wi-Fi: 229 Мбит/с.
- Скорость приема: 150 Мбит/с.
- Скорость отдачи: 50 Мбит/с.
- VPN: PP2P, L2TP
- Класс Wi-Fi: N300.
- Версия Wi-Fi: Wi-Fi 6.
- Частота Wi-Fi: 2,4 ГГц.
- Интерфейс подключения: USB-A.
- Максимальное количество клиентов: 10.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Кнопка сброса.
2. Слот для SIM-карты (поддерживает только карты форм-фактора micro-SIM).
3. LED-индикатор.

Примечание: приведенное изображение дано в ознакомительных целях и может отличаться от реального устройства.

Эксплуатация

Подключение

Питание устройства может осуществляться от USB-порта ПК, от сетевого адаптера питания с выходным напряжением 5 В или от внешнего аккумулятора.

Способ подключения	Описание
По Wi-Fi	Вставьте устройство в адаптер питания или внешний аккумулятор. Подключитесь к смартфону или ПК, используя сеть Wi-Fi. Посмотрите имя сети и пароль от нее на этикетке на корпусе устройства
Через USB-порт	Поддержка технологии RNDIS. Установка дополнительных драйверов не требуется

Настройка устройства

1. Откройте браузер и введите в адресную строку IP-адрес 192.168.0.1.
2. На странице входа введите пароль, указанный на этикете устройства.
3. В меню «Быстрая настройка» («Quick Setup») можно изменить основные параметры, включая пароль для входа в веб-интерфейс, имя сети Wi-Fi и пароль сети Wi-Fi.
4. В веб-интерфейсе также можно просматривать информацию о беспроводном сетевом подключении.

Примечание: некоторые функции и особенности устройства, описанные в этом руководстве, зависят от производительности локальной сети и установленного ПО.
Определенные функции устройства могут быть недоступны из-за отсутствия поддержки со стороны операторов локальной сети или сервисных провайдеров, в связи с особенностями устройства локальной сети или ограничениями ПО.

Кнопка сброса

Нажмите и удерживайте кнопку сброса на протяжении 2 секунд, чтобы восстановить заводские настройки. После нажатия кнопки начнет мигать LED-индикатор.

Примечания

- После сброса до заводских настроек все пользовательские параметры будут удалены и будут восстановлены параметры по умолчанию.
- Не используйте острые металлические предметы для нажатия кнопки сброса, чтобы избежать повреждения устройства.

Световая индикация

Цвет	Статус	Описание
Фиолетовый	Не мигает	Устройство включено
	Мигает	Сброс до заводских настроек (быстрое мигание) / обновление ПО (медленное мигание)
Красный	Не мигает	SIM-карта не распознана/ не вставлена, нет связи, подключение не удалось
	Мигает	Не удалось обновить ПО
Синий	Не мигает	Устройство подключено к сети
	Мигает	Обнаружена новая версия ПО: мигает в течение 5 минут после включения
Без цвета	Не горит	Устройство выключено

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможное решение
Не удается открыть веб-интерфейс маршрутизатора	Убедитесь, что устройство включено и правильно подключено к ПК/ смартфону
Отсутствует доступ к интернету	Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно
Не удается обнаружить сеть Wi-Fi	Убедитесь, что маршрутизатор включен
Не удается подключиться к сети Wi-Fi маршрутизатора	Убедитесь, что Вы выбрали правильную сеть Wi-Fi. Имя сети указано на этикетке устройства
Отсутствует доступ к интернету при подключении через USB	Убедитесь, что маршрутизатор правильно подключен к USB-порту ПК

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация


Изготовитель:
Хуэйчжоу ЭмТиЭн Вэйе Тэкнолоджи Девелопмент Ко., Лтд.
3д. №1, зд. №2, пр-т Хуасин №1, ул. Чэньцзян, зона высоких технологий Чжункай, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer:
Huizhou MTN Weiye Technology Development Co., Ltd.
No.1 Factory Building, No.2 Factory Building, No.1 Huaxing Avenue, Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1

