Руководство по эксплуатации

Портативный аккумулятор M31

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Портативный аккумулятор предназначен для подзарядки мобильных устройств, в том числе при отсутствии доступа к электрической розетке.

Меры предосторожности

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- Если аккумулятор вздулся, протекает, деформировался, попал в воду или произошло короткое замыкание — немедленно прекратите его использование.
- Не роняйте устройство, а также не используйте его в условиях высокой температуры, влажности или сильного магнитного поля.
- Храните устройство в месте, недоступном для детей.
- Не оставляйте устройство на приборной панели автомобиля: высокая температура и интенсивное солнечное излучение могут повредить его.
- Не допускайте попадания мусора во входные/выходные разъемы — это может привести к повреждению или короткому замыканию.

- Используйте с устройством только совместимые адаптеры и кабели.
- Не используйте комбинированный кабель с несколькими разъемами для одновременной зарядки нескольких устройств — это может привести к повреждению аккумулятора.
- Перед зарядкой убедитесь, что входное напряжение подключаемого устройства соответствует выходному напряжению портативного аккумулятора.
- При длительном хранении возможен переразряд аккумулятора. Чтобы не ухудшать его характеристики, полностью заряжайте и разряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство имеет защиту от перегрева. Оно прекращает работу, когда температура окружающей среды превышает нормальные условия. В этом случае поместите его в пригодную для эксплуатации среду, а затем восстановите работу коротким нажатием кнопки.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Комплектация


- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Модель: M31.
- Торговая марка: DEXP.
- Макс. мощность: 30 Вт.
- Макс. выходной ток: 3 А.
- Макс. выходное напряжение: 20 В.
- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Емкость аккумулятора: 10000 мА·ч.
- Номинальное напряжение аккумулятора: 3,7 В.
- Время зарядки: 1,5 ч.
- Разъемы: USB Type-A, USB Type-C (2 шт).
- Входные разъемы:
  - USB-C: 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 3 А; 12 В ⎓ 2,5 А; 15 В ⎓ 2 А; 20 В ⎓ 1,5 А.
  - Кабель USB-C (вход): 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 3 А; 12 В ⎓ 2,5 А; 15 В ⎓ 2 А; 20 В ⎓ 1,5 А.

- Выходные разъемы:
  - USB-C: 10 В ⎓ 2,25 А; 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 3 А; 12 В ⎓ 2,5 А; 15 В ⎓ 2 А; 20 В ⎓ 1,5 А.
  - Кабель USB-C (выход): 10 В ⎓ 2,25 А; 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 3 А; 12 В ⎓ 2,5 А; 15 В ⎓ 2 А; 20 В ⎓ 1,5 А.
  - USB-A: 10 В ⎓ 2,25 А; 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 2 А; 12 В ⎓ 1,5 А.
- Быстрая зарядка.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Протоколы зарядки (вход, выход): BC1.2/Apple 2.4A/AFC/FCP/SCP/QC2.0/QC3.0/PD3.0/DCP/QC4+/UFCS/PPS/VOOC/DASH/WARP/Samsung.
- LCD-дисплей.
- Сквозной заряд.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Область применения: бытовое.

Схема устройства



1. Кнопка питания.
2. Дисплей.
3. Выходной разъем USB-A.
4. Входной/выходной разъем USB-C.
5. Кабель USB-C.


Эксплуатация

Дисплей

После короткого нажатия кнопки питания на дисплее отобразится текущий уровень заряда устройства.
Когда устройство работает в режиме быстрой зарядки, то независимо от используемого входа/выхода на дисплее будет отображаться символ « ».

Зарядка ПА

- Подключите отдельный (не входит в комплект) или встроенный кабель USB-C к сетевому адаптеру с совместимыми параметрами питания (см. «Технические характеристики»).
- Во время зарядки индикатор процента заряда мигает на дисплее; когда зарядка завершена, значение 100% горит постоянно.




Внимание!

- Когда уровень заряда портативного аккумулятора слишком низкий, индикатор начинает мигать, и в этот момент аккумулятор не может отдавать заряд.
- Если во время работы Вы заметили вздутие или протечку жидкости из аккумулятора, немедленно прекратите его использование.

Зарядка мобильных устройств

- Портативный аккумулятор оснащен выходным разъемом USB-A, разъемом USB-C быстрой зарядки и кабелем.
- Подключите цифровое устройство к любому выходному порту/кабелю, чтобы зарядить его от портативного аккумулятора.
- После полной зарядки подключенного устройства отключите его от портативного аккумулятора.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель:
Дунгуань Сионель Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2F, 3F, 4F, 7F, 8F, №53, ул. Сыма Юаньхэ, Чанпин, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Dongguan Xionel Electronic Technology Co., Ltd.
2F, 3F, 4F, 7F, 8F, No.53, Sima Yuanhe Street, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТ(ов) РФ.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 18 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

