Dreame Air-Auto

User Manual

DREAME


Scan the QR code or visit our website for more detailed instructions on how to use Dreame Air-Auto



https://global.dreametech.com/pages/how-to-use-air-auto

RU

Обзор устройства



1. Камера для завивки
2. Кнопка со стрелкой влево
3. Кнопка со стрелкой вправо
4. Кнопка управления температурой
   Уровень I: 120 °C
   Уровень II: 140 °C
   Уровень III: 160 °C
5. Кнопка питания
6. Съемный воздушный фильтр
   Для обеспечения безопасности не используйте это устройство, если воздушный фильтр снят.



Этот символ на корпусе устройства означает, что устройство нельзя использовать во время принятия душа или ванны.

Изображения устройства, аксессуаров и интерфейса пользователя приведены в руководстве пользователя исключительно в справочных целях. В связи с обновлениями и улучшениями устройства его фактический внешний вид может незначительно отличаться от приведенных изображений. Ознакомьтесь с реальным устройством.

Укладка

RU

Подготовка

- Перед укладкой расчешите волосы, чтобы удалить узлы и спутавшиеся пряди.
- Разделите волосы на равные пряди в соответствии с требуемым стилем укладки. Можно использовать заколки для фиксации других прядей, чтобы они не мешали во время укладки.
- Это устройство предназначено для обработки сухих волос. Обработка влажных волос может привести к повреждению как устройства, так и волос.

Включение и регулировка температуры

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить стайлер для волос. Включится индикатор температуры. Индикатор температуры будет мигать во время нагрева стайлера для волос. Когда индикатор перестанет мигать, стайлер для волос будет готов к использованию.
- При первом использовании устройства по умолчанию устанавливается уровень температуры I (120 °C).
- При последующем включении устройства устанавливается уровень температуры, который использовался в последний раз.
- Температуру можно регулировать в соответствии с текстурой волос и предпочтениями в укладке:

  120 °C (подходит для тонких волос или для бережной укладки без повреждения);

  140 °C (подходит для волос средней толщины или для эффективной укладки с минимальным повреждением);

  160 °C (подходит для густых волос или для быстрой укладки).
- Чтобы отрегулировать температуру, нажимайте кнопку управления температурой для переключения между уровнями. При этом будет включаться соответствующий индикатор.

Шаг 1. Вставьте волосы

- Возьмите прядь волос, убедившись, что она не превышает ширину отверстия камеры для завивки. Слишком большое количество волос может повлиять на силу всасывания и вращение.
- Ровно вставьте прядь волос в отверстие и расположите стайлер для волос таким образом, чтобы отверстие плотно прилегало к корням волос.



Шаг 2. Начните автоматическую завивку

- Нажмите кнопку со стрелкой влево или вправо в зависимости от требуемого направления завивки.
- Стайлер для волос автоматически втягивает волосы и начинает вращаться, чтобы сформировать локон.

Примечания.
Кнопка управление температурой временно отключается во время всасывания и вращения. Вы сможете снова отрегулировать температуру после завершения процесса завивки и фиксации локона с помощью холодного воздуха.
Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательному элементу во время использования.

Шаг 3. Охладите и зафиксируйте

- После вращения стайлер для волос автоматически подает холодный воздух, чтобы зафиксировать локон.
- Когда подача холодного воздуха прекращается, процесс укладки завершается. После этого можно аккуратно размотать волосы, чтобы извлечь их из стайлера.

Шаг 4. Повторите

- Повторяйте шаги с 1 по 3 для каждой пряди волос до завершения укладки. После завершения укладки нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить стайлер для волос.


Очистка и обслуживание

RU

1. Рекомендуется выполнять быструю очистку стайлера для волос после каждого использования, чтобы предотвратить скопление волос и пыли, которые могут ограничивать поток воздуха и препятствовать вращению стайлера для волос.

2. Перед очисткой убедитесь, что устройство выключено, отключено от электросети и полностью остыло.
⚠ Не выполняйте очистку устройства, когда оно включено или нагрето.

3. Используйте сухую щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно удалить волосы и пыль из камеры для завивки и вокруг нее. Не используйте острые предметы, такие как ножницы, поскольку они могут повредить камеру для завивки и нагревательные элементы.



4. Если на поверхности устройства есть загрязнения, аккуратно протрите ее слегка влажной мягкой тканью, затем вытрите насухо сухой тканью.

5. Не погружайте устройство в воду для очистки, поскольку вода может попасть внутрь устройства и вызвать короткое замыкание или неисправность.

6. Храните в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Оберегайте устройство от воздействия высокой температуры или прямого солнечного света.

7. При хранении устройства не допускайте спутывания или сжатия кабеля питания, чтобы предотвратить его повреждение или нарушение электрического контакта.

8. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени (более одного месяца), тщательно очистите и высушите его, прежде чем убрать на хранение. Перед возобновлением использования убедитесь, что на внешней поверхности и на кабеле питания нет повреждений.

9. Не кладите на устройство тяжелые предметы, чтобы избежать деформации корпуса и повреждения камеры для завивки.

RU

Технические характеристики

Название	Dreame Air-Auto
Модель	AAT01A
Номинальное напряжение	220–240 В ~
Номинальная	50/60 Гц
Номинальная мощность	60 Вт
Размеры	300 мм × 57 мм × 57 мм
Дата изготовления	См. на упаковке устройства

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: https://global.dreametech.com

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp
+31 20 793 2050 Ext. 800
compliance.eu@dreame.tech

For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.

User manual version number: V 1.5

Service website: http://global.dreametech.com
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China