
FODSPORTS
Focus on outdoor sports

FX8 AIR

HELMET BLUETOOTH INTERCOM



Руководство


Bluetooth™

АКЦЕНТ НА ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ


ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пакет включает ---------- 2
2. Зарядка ---------- 3
3. Установка & Разборка---------- 4
4. Кнопки и основные функции работы ---------- 7
5. Сопряжение и подключение устройств---------- 12
6. Сопряжение устройств---------- 17
7. Технические характеристики---------- 19
8. Спросить & Ответ / Предупреждение---------- 19
9. Заявление / Гарантия / Сервисное обслуживание---------- 20

1. Пакет включает:



FX8 AIR




Колонки & Жесткий микрофон




USB Кабель



Кнопка Микрофон



2.5 мм до 3.5 мм Кабель



Зажим



Металлический зажим



Липучка




3M клей на липучке

резина



Ева резиновая




Руководство пользователя

2.Зарядка:

2.1 Во время зарядки светодиодный индикатор загорится красным, а индикатор погаснет после завершения зарядки (как показано ниже). Пожалуйста, зарядите его перед первым использованием.

2.2 Пожалуйста,Для зарядки устройства используйте подходящее зарядное устройство на 5 В / 1 А ± 0,5 А. Нестабильный ток может повредить оборудование.

2.3 Если вы не будете использовать продукт в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в 2 месяца.




шнур питания вставляются в отверстие (розетка)

3.Установка & Разборка

3.1 Установка колонок



1. Откройте внутреннюю подкладку ушей шлема и закрепите липучку в кольце.




2. Закрепите гарнитуру на липучке и закрепите ее на кольце. (левый динамик).




3. Прикрепите микрофон и липучку к левой стороне шлема в подходящем месте, направьте микрофон в положение рта и прикрепите провода к внутренней подкладке.Drähte am Innenfutter an.

Примечание: Микрофон должен быть расположен близко ко рту. Динамик должен быть как можно ближе к уху. Если положение установки динамика слишком глубокое и динамик находится слишком далеко от уха, вы можете использовать губку в насадке, чтобы поднять его.


3.2 Фиксируется зажимом




1.соберите основание устройства и металлический зажим.



2. установите базу в подходящем месте.




3.Установите хост: вставьте выступающую пряжку в нижней части хоста в паз основания, затем прижмите хост к основанию так, чтобы пряжка на верхней части основания застегивалась в паз на верхней части хоста.



4.Вставьте линию подключения микрофона и наушников, установка завершена.

3.3 Разборка устройства




1. Вытащите штекер гарнитуры.



2. Нажмите на верхнюю зажимную пряжку и переместите устройство вверх, чтобы снять его.

4.Кнопки и основные функции Эксплуатация


4.1 Вне Смотреть / Кнопка




Outlook / Button

1.Домофон
2.Предыдущий
3.Следующий
4.Светодиодный индикатор
5.Многофункциональный (громкость +/-)
6.Режим
7.Порт MINI (наушники)
8.Порт TYPE-C （зарядка）
9.Aux порт

Переключатель Вкл/ Выкл



Переключатель Вкл:одновременно нажмите и удерживайте кнопку внутренней связи и многофункциональную кнопку в течение примерно 3 секунд, в голосовом сообщении также появится сообщение "Добро пожаловать в систему связи FODSPORTS Bluetooth".



выключение: Нажмите и удерживайте кнопку домофона и многофункциональную кнопку одновременно в течение примерно 3 секунд, голосовое сообщение также будет отображать "выключение".

Обнаружение батареи и функция автоматического напоминания о низком заряде батареи

FX8 AIR имеет функцию определения мощности. Когда устройство включено, кратковременно нажмите кнопки "Назад"и "Далее" одновременно.
Мощность более 90%, голос подскажет: «гудок… гудок… гудок».
Мощность более 50%, голос подскажет: «гудок ... гудок».
Мощность ниже 50%, голос подскажет: «гудок ...».

Уведомление о низкой мощности

Когда уровень заряда батареи ниже 20%, вы услышите звуковой сигнал: уровень заряда ниже 20%, зарядите.

Когда уровень заряда батареи ниже 10%, красный индикатор многофункциональной кнопки будет мигать, и вы услышите звуковой сигнал: мощность ниже 10%, батарея выключится, немедленно зарядите ее.


Сотовый телефон

Ответ на звонок: Короткое нажатие многофункциональной кнопки.
Повесить трубку: Вызов завершен, короткое нажатие многофункциональной кнопки.
Отказаться от звонка: Длительное нажатие кнопки многофункциональной кнопки в течение 2 секунд.
Повторный набор номера:Короткое нажатие многофункциональной кнопки дважды.
Увеличить Объем:поверните многофункциональную кнопку вперед.
Вниз Объем:поворот многофункциональной кнопки назад.
Переключатель ручного / автоматического ответа на вызовы:В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку внутренней связи и кнопку громкости "Предыдущий""Следующий". (По умолчанию: отвечать на входящие вызовы автоматически)
* Автоматический ответ на звонки: голосовая подсказка «гудок ... гудок»
* Ручной ответ на звонки: голосовая подсказка «гудок ... »

Гарнитура подключена к 2 мобильным телефонам одновременно

Ответ на входящий звонок: при разговоре с первым мобильным телефоном, если есть входящий звонок со второго мобильного телефона, быстро нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы завершить первый мобильный телефон, и нажмите многофункциональную кнопку еще раз, чтобы ответить. второй мобильный телефон.
Разговор: чтобы завершить вызов, кратковременно нажмите многофункциональную кнопку.
Отклонение входящего вызова: при входящем вызове со второго мобильного телефона во время разговора нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы отклонить второй вызов.

Голосовая команда



1.Кнопка режима короткого нажатия

Откройте функцию голосового ввода мобильного телефона автоматически

После подключения к мобильному телефону кратковременно нажмите кнопку “Mode”, чтобы активировать функцию голосового управления. Требуется мобильный телефон с функцией голосового управления.
* Мобильный телефон должен иметь функцию голосовой команды. *

Музыкальная функция

Играть в: Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.
Пауза: Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.
Увеличить Объем: Drehen Sie die Multifunktionstaste nach hinten.
Вниз Объем: Drehen Sie die Multifunktionstaste nach vorne.
Играть предыдущий: Drücken Sie kurz die Taste Zurück.
Играть дальше: Drücken Sie kurz die Schaltfläche Weiter.

Выбор звука эквалайзера

В состоянии воспроизведения музыки коротко нажмите кнопку режима, кнопку выбора звукового эффекта эквалайзера, вы можете переключать звуковой эффект при прослушивании разных типов песен.

*** HiFi бас** Соответствующий голос: усиление низких частот

*** Популярный Golden Classic** Соответствующий голос:Усиление средних частот

*** Чистый человеческий голос** Соответствующий голос:Повышение высоких частот

APTX HD аудио

В настройках формата воспроизведения песни мобильного телефона выберите формат APTX, и вы сможете наслаждаться настоящими звуковыми эффектами HiFi при воспроизведении песни (мобильный телефон должен поддерживать воспроизведение формата APTX)

Интерком связь функция

Вкл интерком:Короткое нажатие на кнопку интерком.

Выкл интерком:Коротко нажмите кнопку интерком.

Увеличить Объем:Поверните многофункциональную кнопку вперед.

Вниз Объем: Поверните многофункциональную кнопку назад.

FM Функция


FM Включение: Длительное нажатие кнопки Следующий в течение 3 секунд.

FM Отключение: Длительное нажатие кнопки Следующий в течение 3 секунд.

Увеличить Объем: Поверните многофункциональную кнопку вперед.

Вниз Объем: Поверните многофункциональную кнопку назад.

Очистка памяти




Очистить записи сопряжения: FX8 AIR может вручную очистить записи сопряжения с другими устройствами. В режиме ожидания устройства одновременно нажмите “многофункциональную” кнопку и кнопку “Предыдущая песня” в течение примерно 5 секунд, красный и синий индикаторы мигают одновременно, и происходит сброс сопряжения запись завершена.（Голосовая подсказка «гудок ... гудок... гудок»）

5.Сопряжение и подключение устройств

5.1 Режимы сопряжения

5.1.1 Пассивный режим спаривания



Когда устройство включено, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около 6 секунд, красный и синий индикаторы мигают попеременно быстро, переходят в режим пассивного сопряжения, и голосовая подсказка «гудок ... гудок». Режим пассивного сопряжения используется для подключения к устройствам Bluetooth, таким как мобильные телефоны и GPS.

5.1.2 Активный режим поиска



Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку внутренней связи около 6 секунд, красный и синий индикаторы медленно мигают попеременно, войдите в активный режим поиска и голосовую подсказку «гудок ... ». Режим активного поиска используется для соединения функции внутренней связи между устройствами FX8 AIR.

5.2 (A) FX8 AIR соединяется с (B) FX8 AIR




AIR FX8 AIR находится в режиме активного поиска (см. 5.1.2), B FX8 AIR находится в режиме пассивного сопряжения (см. 5.1.1),A и B FX8 AIR меняют режим с мигающего красного и синего на многофункциональные и переговорные кнопки, одновременно мигающие синим светом, успешно соединяются.

5.3 Сопряжение с мобильным телефоном

ШАГ 1.Когда устройство включено, нажмите и удерживайте многофункциональный клавишу, и красный и синий индикатор быстро мигают, чтобы войти в режим пассивного сопряжения (см. 5.1.1).




ШАГ 2.Включите Bluetooth телефона, выберите **FODSPORTS FX8 AIR**, спаривание завершено. Голосовое сообщение будет отображать "Устройство подключено".




Выбрать
FODSPORTS FX8 AIR

5.4 Подключение с двумя телефонами




Шаг 1 . Подключитесь к первому телефону (см. 5.3)
Шаг 2: Длительное нажатие многофункциональной кнопки, FX8 AIR снова переходит в режим пассивного сопряжения и соединяется со вторым мобильным телефоном (см. 5.3).
Примечание:FX8 AIR может подключать два телефона, но поддерживает только один телефон для аудиовхода.

5.5 Подключение провода



FX8 AIR можно подключить к устройствам вывода звука, таким как радио, GPS-навигатор, спидометр, музыкальный проигрыватель и т. Д. Через стандартный аудиоразъем AUX от 2,5 до 3,5 мм.кабель.




Если вам требуется проводное подключение к радиооборудованию, вам необходимо приобрести кабель отдельно

Примечание: Функция проводного аудиокабеля может использоваться только в режиме ожидания.

6.соединение в паре

6.1 Повод: Пассажир A разговаривает с пассажиром B. Затем A подключает два устройства Bluetooth и проводное устройство, а B подключает устройство Bluetooth (см. Ниже).



Шаг 1 . A FX8 AIR соединяется с B FX8 AIR (см. 5.2)

Шаг 2. Коротко нажмите один раз кнопку домофона A или B, чтобы отключить интерком

Шаг 3. Подключите 2 телефона (см. 5.4).

Шаг 4. A Используйте аудио линию AUX от 2.5 мм до 3.5 мм для подключения к одному аудиоустройству


Step 5: B connect with one phone(bluetooth device)Paired connection(refer to 5.3)

Шаг 5. В соединиться с одним телефоном (устройство Bluetooth)
Шаг 6. Кратковременно нажмите кнопку интеркома A или B для подключения.
Примечание: если A или B необходимо использовать аудиофункцию телефона (устройства Bluetooth), необходимо отключить интерком.

Замечание 2: Интерком прерывается и снова подключается:
В состоянии внутренней связи для 2 человек, если есть звонок по мобильному телефону, внутренняя связь будет автоматически отключена, а состояние внутренней связи будет автоматически подключено после завершения вызова. Если он прерывается из-за расстояния или плохого сигнала, нажмите кнопку внутренней связи, чтобы вернуться в состояние внутренней связи.

6.2 Функция подключения к памяти


FX8 AIR запомнит сопряженное устройство, при повторном использовании выполните следующие действия:





ШАГ 1. Выключите все 2 устройства (A, B) и все устройства Bluetooth, подключенные к гарнитуре, такие как мобильные телефоны и GPS. (Это повлияет на спаривание)
ШАГ 2. Включите устройства A и B, нажмите кнопку внутренней связи устройства A. Соединение A и B выполнено успешно.
ШАГ 3. После повторного подключения всех 2 устройств включите изначально подключенное устройство Bluetooth, такое как мобильный телефон и GPS.

6.3. FX8 AIR может подключать до 2 устройств.









FX8 AIR не может одновременно подключаться к трем устройствам.

7.Технические характеристики

Поддержка Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP,AGHSP
Батарея: литиевая батарея, 900 мА, 3.7 В
Размеры:8.6 cm * 4.4 cm * 2.5 cm
Вес: 50 г, 100 г (Включите комплекты для наушников & микрофона)
Диапазон частот: 2.4G-2.485G
Рабочая температура: -20°C -50°C
Сертификация: CE FCC ROHS BQB TELEC
стандартное напряжение зарядки адаптеров USB: DC 5V ± 0.2V
стандартный зарядный контур адаптера USB: DC 1A±0,5A
время зарядки: 2-3 часа

8.C&O / Предупреждение

C1: Нет звука от одного или обоих боковых динамиков.
O1: Проверьте штекер оборудования, он должен быть надежно подключен.
C2: Можно ли зарядить велосипед USB зарядку во время езды?
O2: 1. Не рекомендуется. Нестабильное питание повредит внутренние цепи и может привести к невозможности зарядки / полной зарядке / невозможности включения.

2. Мобильная сила будет в порядке.
C3: При использовании радио нет передачи или непрерывной передачи.
O3: Проверьте штифт 2.5 мм. Он должен быть надежно вставлен. Штифт оснащен водонепроницаемым фартуком, и пользователь может подумать, что он был вставлен.
C4: Новое устройство не может быть включено.
O4: Зарядите выключатель в течение не менее 30 минут перед его использованием.

Предупреждение
Объемные предупреждения, которые являются длительными или слишком громкими, могут повредить слух.
Разборка или модификация
FX8 AIR полностью изготовлен на заводе. Любая разборка или модификация могут повредить устройство. Пожалуйста, не удаляйте какие-либо правила техники безопасности и серийные наклейки на устройстве, в противном случае гарантия будет аннулирована. При необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.

9.Заявление / Гарантия

9.1 FCC Заявление

Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Этот продукт был протестирован и признан соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Этот продукт генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если он установлен и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для приема радио или телевидения, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи. Помешал один или несколько из следующих:

—— Ориентировать или переместить приемную антенну.
—— Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
—— Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
—— Советуйтесь с вашим дилером или опытным радио / телевизионным техником.

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация регулируется следующими двумя условиями: (1) этот продукт не может создавать вредных помех, и (2) этот продукт должен принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
Этот продукт был оценен на соответствие общим требованиям по радиочастотному облучению Устройство может использоваться без ограничений в портативных условиях воздействия.

9.2 Гарантия

При нормальном использовании гарантия составляет один год с даты покупки. Любая разборка или модификация аннулирует гарантию.

Гарантийный талон

Дата производства		имя покупателя	
Дата покупки		Клиент Тел	
Имя дилера		Электронная почта клиента	
предмет номер		Примечание	

Послепродажное обслуживание

Если у вас возникли какие-либо проблемы с качеством или отсутствующие аксессуары, особенно в случае соединения двух или более гарнитур FX8 AIR, свяжитесь с нами по электронной почте: winzon.cs@outlook.com. Мы всегда готовы помочь вам и ответим вам в течение 24 часов.

User Manual Download

https://community.fodsports.com/support/fx8-air-user-manual/

FODSPORTS

fodsports.com

MADE IN CHINA