FODSPORTS

Bluetooth®



V2.0

START GUIDE

M1-S PRO

EN/JP/RU

MUSIC SHARING

Hi-Fi STEREO SOUND

GROUP INTERCOM



User Manual Download

https://community.fodsports.com
/support/m1-s-pro-user-manual/

Fodsports
Official YouTube Channel

youtube channel: Fodsports

Fodsports
Official Facebook Page

facebook.com/Fodsports

NOTE: In addition, you can also contact from the following email address.
contact information: winzon.cs@outlook.com

ご注意：また、以下のメールアドレスからもご連絡いただけます。
連絡先：winzon.cs@outlook.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, вы можете связаться со следующим адресом электронной почты. контактная информация: wecare@fodsports.com

Contents | 目次 | Содержание

1-3 Getting Started | スタート | Приступая к работе

4 Basic Function | 基本機能 | Основная функция

5 Music | 音楽 | Музыка

6 AUX Wired Connection | AUX有線接続 | Проводное подключение AUX

7 Mobile Phone | 電話 | Мобильный телефон

8 2 Riders Intercom | インターコム通話（2人） | Переговорное устройство для 2 всадников

9-10 Music Sharing | 音楽共有 | Совместное использование музыки

11 Quick Pairing Method | クイックペアリング方法 | Метод быстрого сопряжения

12-13 Group Intercom | グループインターコム通話 | Групповой домофон

14 Charging | 充電 | Зарядка

15 Package Include | パッケージ内容 | Пакет включает в себя

16-17 Clamp Installation | 取り付け方法 | Установка зажима

18-19 Installation | インストール | Установка

Getting Started | スタート | Приступая к работе



1. Intercom Button | インターコムボタン | Кнопка внутренней связи
2. Function Button | 機能ボタン | Функциональная кнопка
3. Volume - Button | ボリュームボタン- | Громкость - кнопка
4. Volume + Button | ボリュームボタン+ | Громкость + кнопка
5. Charging Port | 充電ジャック | Порт для зарядки
6. AUX Port | AUXジャック | Порт AUX
7. Earphone Port | イヤホンジャック | Порт для наушников

LED Indicator | LEDランプ表示 | Светодиодный индикатор

ON / Stand by
| 電源オン/待機中
| ВКЛ / Ожидание

Pairing Mode
| ペアリングモード
| Режим сопряжения

OFF
| 電源オフ
| ВЫКЛ

Search Mode
| 検索モード
| Режим поиска

LED Indicator | LEDランプ表示 | Светодиодный индикатор

Start Intercom
| インターコム開始
| Старт домофона

End Intercom
| インターコム終了
| Конец домофона

TAP 2X
Number of Taps
| 押す回数
| Количество нажатий на

HOLD 3S
Press & Hold
| 長押し
| Нажмите и удерживайте

Power ON / OFF | 電源オン/オフ | Включение/выключение



Enter Pairing Mode | ペアリングモードに入る | Вход в режим сопряжения

*Used to connect Bluetooth devices
*Bluetoothデバイスと接続に使用
*Используется для подключения устройств Bluetooth



Fast flashing
| 高速点滅
| Быстрое мигание



Select “FODSPORTS M1-S PRO”
|「FODSPORTS M1-S PRO」を選びます
| Выберите "FODSPORTS M1-S PRO"

Enter Search Mode | 検索モードに入る | Войдите в режим поиска

*Used for intercom function connection between M1-S PRO
*M1-S PRO間の繋がりに使用
*Используется для соединения функции внутренней связи между M1-S PRO



Slow flashing
| 低速点滅
| Медленное мигание

Universal Pairing | ユニバーサルペアリング |
Универсальное спаривание

1

Non-fodsports/Other Buletooth headset
| 非fodsports/その他のBluetoothデバイス
| Не-fodsports/другая Bluetooth-гарнитура

Follow the unit instruction to enter pairing mode
ユニットの指示に従ってペアリングモードに入る
Следуйте инструкциям в руководстве, чтобы войти в режим сопряжения

2 Enter Search Mode | 検索モードに入る |
Войдите в режим поиска:



Slow flashing
| 低速点滅
| Медленное мигание

Reset Bluetooth Pairing Record
| ペアリングメモリーの削除（リセット）
| Сброс записи сопряжения Bluetooth



Blue and red lights flashing simultaneously
| 赤青ランプが同時に点滅します
| Синие и красные огни мигают одновременно

Restore Factory Settings
| デバイス全体の初期化
| Восстановление заводских настроек



Blue and red lights flashing simultaneously
| 赤青ランプが同時に点滅します
| Синие и красные огни мигают одновременно

Basic Function | 基本機能 | Основная функция

Switch prompt tone | 音声案内の切り替え | Переключение сигнала подсказки



1.English
2.日本語
3.Deutsch
4.Français
5.Español
6.Italiano
7.Русский

Volume Up | 音量上げる | Увеличение громкости



Volume Down | 音量下げる | Уменьшение громкости



Voice Command | 音声コマンド | Голосовые команды



Hey Siri

Google Assistant

Play Music | 音楽再生 | Воспроизвести музыку



Pause Music | 一時停止 | Пауза музыки



Play Previous | 前の曲を再生 | Предыдущая игра



Play Next | 次の曲を再生 | Играть дальше



Audio Output ON/OFF | AUX機能オン/オフ | Аудиовыход ВКЛ/ВЫКЛ



NOTE: Multitasking audio can be achieved via 3.5mm AUX cable. When using AUX, it is prohibited to use Bluetooth to connect to GPS or mobile phones.

ご注意：3.5mm AUX ケーブルを通じてインカム会話しながら、音楽またはナビ音声を同時に聴けます。3.5mm AUX ケーブルを使用する際に、Bluetoothでナビやスマホと接続しないでください。

ПРИМЕЧАНИЕ: Многозадачный звук можно обеспечить с помощью кабеля AUX 3,5 мм. При использовании AUX запрещено использовать Bluetooth для подключения к GPS или мобильным телефонам.

Answer/End Call | 電話に出る/電話を切る | Ответ/завершение вызова



Reject Call | 電話の着信を拒否 | Отклонить вызов



Redial | リダイヤル | Повторный назвон



Switch Manual/Automatic Answering Calls | 手動/自動応答通話の切り替え | Переключатель Ручной/Автоматический Ответ На Звонки



2 Riders Intercom | インターコム通話（2人） | Переговорное устройство для 2 всадников

1 No.1 Enter Search Mode | No.1は検索モードに入ります | № 1 Войдите в режим поиска



2 No.2 Enter Pairing Mode | No.2はペアリングモードに入ります | № 2 Вход в режим сопряжения



3 Paired Successfully | 成功に接続されました | Успешное сопряжение



4 Start / End Intercom | 通話開始/ 終了 | Начало / конец интеркома



NOTE:After the connection between M1-S PRO is successful, if the intercom cannot be activated,please click the intercom button.

ご注意：M1-S PRO同士は成功に接続しましたら、自動的に会話できなければ、インターコムボタンを1回押してください。

ПРИМЕЧАНИЕ: После успешного подключения между M1-S PRO, если домофон не может быть активирован, нажмите кнопку внутренней связи.

Before starting this operation, make sure that the two M1-S Pro are connected
音楽共有する前に、M1-S Pro同士を成功に接続することが必要
Перед началом этой операции убедитесь, что два M1-S Pro подключены

1 Exit Intercom | インターコム通話終了 | Выходной домофон



2 Paired with Mobile Phone | スマホとペアリング
Сопряжение с мобильным телефоном



3 Music Sharing | 音楽共有 | Совместное использование музыки



4 Exit Music Sharing | 音楽共有終了 | Выход музыкой Делиться



Quick Pairing Method | クイックペアリング方法 | Метод быстрого сопряжения

1

Power on (No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4)
| 電源オン(No.1) ,(No.2) ,(No.3) と (No.4)
| Включите питание (№ 1), (№ 2), (№ 3) и (№ 4)



2

(No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4) enter Pairing Mode
| (No.1) ,(No.2) ,(No.3) と(No.4)はペアリングモードに入ります
| (№ 1), (№ 2), (№ 3) и (№ 4)входят в режим сопряжения



3

(No.1) Enter Search Mode | (No.1)は検索モードに入ります |
(№ 1)Войдите в режим поиска



4

(No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4) Paired Successfully
| (No.1) ,(No.2) ,(No.3) と(No.4)成功に接続された
| (№ 1), (№ 2), (№ 3) и (№ 4)Успешное сопряжение



1 Pairing (No.1) ,(No.2) | (No.1)と(No.2)を接続する |
Создание пар(№ 1), (№ 2)



2 (No.1)and(No.2)exit intercom | (No.1) 及び(No.2)の通信を終了する |
(№ 1)и(№ 2)выходной домофон



3 Pairing (No.2) ,(No.3) | (No.2)と(No.3)を接続する |
Создание пар(№ 2), (№ 3)



4 (No.2)and(No.3)exit intercom | (No.2) 及び(No.3)の通信を終了する | (№ 2)и(№ 3)выходной домофон



5 Pairing (No.3) ,(No.4) | (No.3)と(No.4)を接続する | Создание пар(№ 3), (№ 4)



6 (No.1) ,(No.2) ,(No.3) and (No.4) Paired Successfully | (No.1) ,(No.2) ,(No.3)と(No.4)成功に接続された | (№ 1), (№ 2), (№ 3) и (№ 4)Успешное сопряжение



Charging Port
| 充電ジャック
| Порт для зарядки



Battery detection | バッテリー検出 | Обнаружение батареи



Statuses	状態	Статусы	Voice prompts	音声プロンプト	Голосовые подсказки
>90%	Power over 90% | バッテリー残量は90%以上あります | мощность более 90%
>50%	Power over 50% | バッテリー残量は50%以上あります | мощность более 50%
<50%	Power below 50% | バッテリー残量が50%以下です | мощность ниже 50%
<10%	Power below 10%, device will soon shut off. Please recharge immediately | バッテリー残量が10%以下です。まもなくパワーオフにします。すぐに充電してください | мощность ниже 10%, устройство скоро выключится. Пожалуйста, немедленно зарядите

Package Include | パッケージ内容 | Пакет включает в себя



M1-S PRO



Speakers&Hard Tube Microphone
| スピーカー&アームマイク
| Динамики и микрофон с кимикрофонами



Button Microphone
| コードマイク
| Кнопочный микрофон



Metal Clip
| メタルクリップ
| Металлический зажим



Unit Base
| ユニットベース
| Основание блока



3M Glue Velcro
| 3M両面テープ
| 3M Клей-липучка



Rubber
| 保護用パッド
| Резина



2.5mm to 3.5mm Cable
| 2.5mm～3.5mm AUXケーブル
| Кабель от 2.5 мм до 3.5 мм



USB Cable
| USBケーブル
| USB-кабель



Speaker Booster Pads
| スピーカー用パッド
| Усилители динамиков



Velcro
| ベルクロ
| Липучка 3MGlue



Start Guide
| スタートガイド
| Стартовое руководство

Clamp Installation | 取り付け方法 | Установка зажима

Method 1： Unit Base + Metal Clip + Rubber
| 方法1：ユニットベース+メタルクリップ+保護用パッド
| Метод 1: Основание блока + металлический зажим + резина



Recommended method 1.
| 方法1を勧めます。
| Рекомендуемый метод 1

1



Assemble the Unit Base and Rubber.
| ユニットベースを保護用パッドに取り付けます。
| Соберите основание устройства и Резина.

2



Assemble the M1-S PRO to the Unit Base.
| 本体をユニットベースに嵌め込みます。
| Установите M1-S PRO на Основание устройства.

3



Install the M1-S PRO to helmet.
| M1-S PROをヘルメットに挟み込みます。
| Установите M1-S PRO на шлем.

Method 2: 3M Glue Velcro + Unit Base

| 方法2:3M両面テープ+ユニットベース

| Метод 2:3M Клей-липучка+Единная база



1



Fix the 3M Glue Velcro and Unit Base.

| 3M両方テープをユニットベースに貼り付けます。

| Закрепите липучку с клеем 3M и основание блока.

2



Assemble the M1-S PRO to the Unit Base.

| 本体をユニットベースに嵌め込みます。

| Исправьте 3M Клей-липучка и Единная база.

3



Install the M1-S PRO to helmet.

| 保護用ゴムを敷いてM1-S PROをヘルメットに挟み込みます。

| Установите M1-S PRO на шлем.

1



Open the inner lining and attach the VELCRO loop.

| ヘルメットのイヤパッドを取り外し、ベルクロを貼り付けます。

| Откройте внутреннюю подкладку и закрепите петлю на липучке.

2



Attach the headphone (the short-line speaker is on the left).

| スピーカーを取り付けます（短いイヤコードは左側です）。

| Подключите наушники (динамик короткой линии находится слева).

3



Attach the microphone，aim the microphone at the mouth position, then let jack on the left side.

| マイクを口の位置に合わせてジャックをヘルメットの左側に貼り付けます。

| Прикрепите микрофон, направьте микрофон в положение рта, затем выведите гнездо на левую сторону.

4



Install the unit base in a suitable position.

| ユニットベースをヘルメットの適切な位置に取り付けます。

| Установите Основание блока в подходящем месте.

5



Insert the raised buckle at the bottom of the host into the groove of the unit base.

本体の底で突出したスナップをベースに嵌め込んでください。

Вставьте выступающие выступы в нижней части основного блока в пазы на основании блока.

6



Insert the jack, installation complete.

イヤホンジャックを挿入して、取り付け完了します。

Вставьте разъем, установка завершена.

※※Even if the connected model complies with the Bluetooth standard specifications, or is a model that our company has confirmed to be compatible, it may not be possible to connect due to changes in the software and parameters of the other party's machine, so we cannot guarantee that it will be compatible with certain models. ,beg to be excused.

※※If you cannot communicate after the connection is completed, please be sure to confirm whether the headset is firmly inserted into the headphone jack of the device.

※※接続する機種がBluetooth標準規格に適合していても、当社で接続確認済の機種であっても、相手機器の特性やソフトウェアや仕様変更により接続できない、操作方法や作動が異なる、正常に作動しなくなる可能性があります。他の製品との作動保証はできかねますので、予めご了承ください。

※※接続完了後でも通信音声が出ない場合は、是非とも先に少し力を入れて本機器のヘッドセット端子をしっかりと本体に差し込むかご確認ください。

※※Даже если подключенная модель соответствует спецификациям стандарта Bluetooth или является моделью, совместимость которой подтверждена нашей компанией, подключение может оказаться невозможным из-за изменений в программном обеспечении и параметрах устройства другой стороны, поэтому мы не можем Гарантирую, что он будет совместим с определенными моделями, прошу прощения.

※※Если после завершения соединения связь не может быть установлена, сначала убедитесь, что гарнитура надежно вставлена в разъем для наушников устройства.

THANK YOU!

Dear Customer:

Thanks for shopping in our store/website.

Our Fodsports is focused on outdoor sports and we are looking for ward to serving the motorcycle lovers and motorcycle enthusiasts who love adventure and challenge.

If you want any motorcycle supplies, please contact us.

Any other problems, please feel free to let us know.

We will try our best to help you until you are satisfied!

Yours,

Sincerely!

Best Wishes!

FODSPORTS



www.fodsports.com

Brand: Fodsports
Product Model: M1-S PRO
Product Item: Bluetooth Intercom Headset
Manufacturer: FODSPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 210, 2nd Floor, Building A, No. 9 Garden Xincun Avenue, Xiangjiaotang Community, Bantian Street,Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: fodsports-ip@foxmail.com

EC REP
Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Alle 277, 40237 Dusseldorf, DE
E-mail: Info@apex-ce.de

Warning: Please do not throw the product into fire or discard it randomly, and keep away from high temperatures.
警告：製品を火に投げ込んだり、勝手に捨てたりしないでください。高温から離れてください。
Предупреждение: не бросайте изделие в огонь и не выбрасывайте его случайно, а также храните вдали от высоких температур.

MADE IN CHINA