Стереофонические наушники с микрофоном
Bluetooth Stereo Earphones
Модель BH-5010
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Общая информация

Стереонаушники предназначены для прослушивания музыки и ведения разговоров. Они могут использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводный протокол Bluetooth. Наушники оснащены кнопками для управления вызовом и воспроизведением, а также имеют встроенную перезаряжаемую литий-полимерную батарею большой емкости.

Комплектация

– Bluetooth модуль с наушниками
– кабель для зарядки
– дополнительные амбушюры
– инструкция

Возможности

Версия BT 5.3


Bluetooth профили A2DP/HSP/HFP/AVRCP

Кнопки для приема вызова, регулировки громкости, переключения треков

Автоматическое отключение при отсутствии соединения

Совместимость с более ранними версиями Bluetooth

Описание органов управления модуля Bluetooth



1	Многофункциональная кнопка для включения/выключения, ответа и завершения вызова, воспроизведения и паузы.

2	Разъём для подключения к зарядному устройству
3	Светодиодный индикатор/Микрофон
4	Кнопка «-» Длительное нажатие - переключения на предыдущий трек Однократное нажатие - уменьшение громкости
5	Кнопка «+» Длительное нажатие - переключение на следующий трек Однократное нажатие - увеличение громкости

ВНИМАНИЕ! В некоторых моделях телефонов назначение кнопок может отличаться. См. инструкцию для Вашего устройства.

Заряд аккумулятора

Перед первым использованием необходимо зарядить батарею в течение 3-4 часов. Для этого подключите ее к USB порту компьютера или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта.

Во время заряда светится красный индикатор. По окончании заряда индикатор светится синим цветом.

Когда батарея разряжена, в наушниках прозвучит сигнал и Bluetooth модуль отключится.

Если устройство не используется, производите превентивную подзарядку не реже одного раза в месяц.

Для продления времени работы от батарей в холодное время года старайтесь держать модуль под одеждой в тепле.

Включение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(1)** около 2 секунд. Когда прозвучит сигнал, отпустите кнопку. Устройство включено.

Для выключения устройства нажмите и кнопку **(1)** около 4 секунд. Когда устройство выключится, прозвучит сигнал и погаснет индикатор.

При отсутствии соединения устройство автоматически отключится через 5 минут для экономии заряда батареи.

Сопряжение с устройствами

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(1)** около 2 секунд. Когда прозвучит сигнал, отпустите кнопку. Устройство перешло в режим поиска устройства для сопряжения. При этом индикатор попеременно мигает красным и синим цветами. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне в режим поиска.
Когда наушники будут обнаружены, подтвердите сопряжение. После завершения процедуры сопряжения прозвучит сигнал и индикатор на модуле погаснет.
При последующих включениях наушники подключатся к смартфону автоматически.
Для переключения треков, регулировки громкости нажимайте кнопки **(4)** или **(5).**

Технические характеристики

Размеры	420x150x35
Вес, г	35
Версия Bluetooth Профили	v.5.3 A2DP/HSP/HFP/AVRCP
Радиочастоты, ГГц	2,4-2,48
Передатчик	Class 2 (до 2,5 мВт)
Радиус действия, м	До 10
Кодек	SBC, AAC
Совместимость	Смартфоны, планшеты, компьютеры с поддержкой Bluetooth
Разъемы	Type-C для заряда
Время работы	Режим разговора – до 25 ч. Режим воспроизведения – до 25 ч.
Батарея Li-POL, ёмкость, мАч	280
Время заряд батареи, ч	3-4
Напряжение заряда, В	5
Ток заряда, mA	до 300
Диапазон частот, Гц	20-20000
Диаметр динамика, мм	10
Импеданс динамика, Ом	16
Чувствительность динамика, дБ	98
Чувствительность микрофона, дБ	42

Решение проблем

Проблема	Решение

Устройство не работает, не включается	Зарядите батарею
Нет подключения к телефону	Убедитесь, что устройство заряжено и находится в зоне досягаемости телефона. Проверьте параметры Bluetooth на телефоне и при необходимости выполните сброс параметров. Повторно установите сопряжение устройства с телефоном
Не воспроизводится музыка	Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном и выбраны в качестве устройства для воспроизведения.
Собеседник плохо Вас слышит	Поднесите микрофон ко рту
Наушники не синхронизированы	Выполните повторно процедуры сопряжения с телефоном

Рекомендации

При использовании устройства Bluetooth в кармане или в сумке переместите его в такое место, где не будет никаких препятствий передаче сигнала. Например, из сумки или кармана брюк - в нагрудный карман или верхний отдел сумки (рюкзака).
Примечание: учитывайте, что затухание сигнала Bluetooth сильнее, когда источник сигнала (плеер/смартфон) расположен вплотную к телу, чем когда он на некотором небольшом расстоянии от него.
Пожалуйста, чтобы избежать воздействия радиочастотных помех, используйте устройства Bluetooth подальше от маршрутизаторов Wi-Fi, персональных компьютеров, микроволновых печей, холодильников и т.п. Разместите ваш источник звука Bluetooth ближе к аудиоустройству и в прямой видимости. Также можно рекомендовать обновить ПО своего смартфона до последней версии.

Меры безопасности

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым,

или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данной устройством при управлении автомобилем или езде на велосипеде. Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Хранение и транспортировка

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей. Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Утилизация



Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным

и(или) местным законодательством.
Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.
Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.
Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ВЕГА». 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25. Произведено в Китае (КНР). Производитель: Магин Гроуп Со.,лтд. Адрес: 5т Флоор, Буилдинг Д, НО.381. Хуатинг Роад,Лангкоу Коммуниту, Даланг Стреет, Лонгхуа Дистрист, Шенжен, Китай. Manufacturer: Magin Group Co.,ltd. Address: 5th Floor, Building D, NO.381. Huating Road,Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте https://vixter.su/podderzhka/

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

• название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.

• устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.

• устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.

• дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.

• дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.

• дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.

• устройство претерпело механические повреждения.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	

v.R1-30