ГАРНИЗОН

www.garnizon.su

Беспроводная мышь Гарнизон

Краткое руководство пользователя

Подготовка к работе

1. Подключите приемник к USB-порту компьютера.
2. Установите батарейки, входящие в комплект поставки в мышь, соблюдая указанную полярность.

Возможные проблемы и методы их устранения.

Если курсор мыши не появляется на экране, попробуйте следующее:

1. Отключите приемник мыши от USB-порта, а затем подключите её ещё раз.
2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя.

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев. Товар не является объектом обязательной сертификации в Системе Сертификации ГОСТ Р.

Срок службы: 3 года. По претензиям обращаться: Москва, Каширский проезд, 17 , корп .9, тел +7 (916) 373-12-42

EAC