Carbon Fiber Heater

User Manual



MODEL: ZET-517

Please read carefully and keep these instructions in a safe place for future reference.

Warning.

1. Do not use in a wet area.
2. Do no immerse in water.
3. Do not cover or place to close to furniture or clothing.
4. Always consult a qualified electrician.
5. This unit must be only be used indoor's.
6. This unit must only be used under supervision.
7. Not be used in bathrooms.
8. Do not use this product with a programmable timer.
9. The heater is not located immediately below a socket-outlet.

WARNING: FIRE RISK EXISTS IF THE HEATER IS COVERED BY OR POSITIONED CLOSE TO CURTAINS OR OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS

10. -Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
11. -Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance. CAUTION- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
12. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

13. WARNING: FIRE RISK EXISTS IF THE HEATER IS COVERED BY OR POSITIONED CLOSE TO CURTAINS OR OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS

WARNING

1) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard,
2) The product is for household use only
3) The heater must not be located immediately below a socket –outlet.
4) Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly
5) Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or swimming pool
6) The fireguard does not give full protection for young children and for infirm persons

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.


Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Assembly.
Follow instructions for assembly.

1) Remove butterfly nuts form the base.
2) Pull the power cord through the base plate and place the cord through the cable channel to ensure that it is secure.
3) Ensure that the base plate is firmly in position and then gently screw the butterfly nuts into position and secure firmly.



Parts:



1.switch panel

2.heater grill

3.main heater bo

Functional operation panel:



Operation.

1) Insert plug into socket
2) Set the power supply switch to the left of "500W" position, means one heating tube to start when power is 500W. Set the power supply switch to the left of "1000W" position, means two heating tube to start when power is 1000W.
3) Set the power supply switch to the right of"500W Turn" position, means one heating tube and oscillation work together when power is 500W. Set the power supply switch to the right of "1000W Turn " position, means two heating tube and oscillation work together when power is 1000W.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
Contact you local government for information regarding the collection systems available.
If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Voltage: 220-240V – 50/60Hz
Power: 1000w

Нагревател от въглеродни влакна ZET-517

Ръководство за употреба



Моля, прочетете внимателно и запазете тези инструкции на сигурно място за бъдещи справки.

Внимание.
1) Не използвайте във влажни помещения.
2) Не потапяйте във вода.
3) Не покривайте и не поставяйте близо до мебели или дрехи.
4) Винаги се консултирайте с квалифициран електротехник.
5) Това устройство трябва да се използва само на закрито.
6) Този уред трябва да се използва само под наблюдение.
7) Да не се използва в бани.
8) Не използвайте този продукт с програмируем таймер.
9) Нагревателят не е разположен непосредствено под контакт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ПОЖАР, АКО НАГРЕВАТЕЛЪТ Е ПОКРИТ ОТ ИЛИ РАЗПОЛОЖЕН БЛИЗО ДО ЗАВЕСИ ИЛИ ДРУГИ ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ
10) - Деца под 3 години трябва да се държат далеч, освен ако не са под непрекъснат надзор.
11) - Деца на възраст от 3 години до 8 години трябва да включват/изключват уреда само при условие, че той е бил поставен или монтиран в предвиденото нормално работно положение и са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда в безопасен начин и разбиране на свързаните с това опасности. Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват, регулират и почистват уреда или да извършват потребителска поддръжка.
ВНИМАНИЕ - Някои части от този продукт могат да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обърне там, където има деца и уязвими хора.
12) Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират включените опасности.
Децата не трябва да си играят с уреда.
Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ПОЖАР, АКО НАГРЕВАТЕЛЪТ Е ПОКРИТ ИЛИ Е РАЗПОЛОЖЕН БЛИЗО ДО ЗАВЕСИ ИЛИ ДРУГИ ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ

ВНИМАНИЕ
1) Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност,
2) Продуктът е само за домашна употреба
3) Нагревателят не трябва да се намира непосредствено под контакта.
4) Не използвайте този нагревател с програматор, таймер или друг устройство, което автоматично включва нагревателя, тъй като съществува риск от пожар, ако нагревателят е покрит или позициониран неправилно
5) Не използвайте този нагревател в непосредствена близост до банята, душ или басейн
6) Пожарникарите не осигуряват пълна защита за малки деца и хора с увреждания

Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.


Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Сглобяване.
Следвайте инструкциите за сглобяване.

1) Отстранете гайките тип пеперуда от основата.
2) Издърпайте захранващия кабел през основната плоча и го поставете през кабелния канал, за да се уверите, че е здраво закрепен.
3) Уверете се, че основната плоча е стабилно поставена и след това внимателно завийте гайките тип пеперуда на място и ги закрепете здраво.



Части:



1.switch panel

2.heater grill

3.main heater bo

Операционен панел:



Работа:

1) Поставете щепсела в контакта
2) Поставете превключвателя на захранването вляво от позиция „500W“, което означава, че една нагревателна тръба ще започне, когато мощността е 500W. Поставете превключвателя на захранването вляво от позиция „1000W“, което означава, че две нагревателни тръби ще стартират, когато мощността е 1000W.
3) Поставете превключвателя на захранването вдясно от позицията „500W Turn“, което означава, че една нагревателна тръба и осцилация работят заедно, когато мощността е 500W. Поставете превключвателя на захранването вдясно от позиция „1000W Turn“, което означава, че две нагревателни тръби и осцилация работят заедно, когато мощността е 1000W.

Не изхвърляйте електрическите уреди като несортирани битови отпадъци, използвайте съоръжения за разделно събиране.
Свържете се с местната власт за информация относно наличните системи за събиране.
Ако електрическите уреди се изхвърлят на сметища или сметища, опасни вещества могат да изтекат в подпочвените води и да попаднат в хранителната верига, увреждайки вашето здраве и благополучие.
Когато заменяте стари уреди с нови, търговецът на дребно е законно задължен да вземе обратно вашия стар уред за изхвърляне поне безплатно.
Напрежение: 220-240V – 50/60Hz
Мощност:1000w

Обогреватель карбоновый

Руководство по эксплуатации



Модель: ZET-517

Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните её для дальнейшего использования.

Предупреждения:

1) Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью.
2) Не допускайте попадания влаги на устройство.
3) Не используйте устройство вблизи тканевых поверхностей.
4) Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Для ремонта обратитесь в сервисный центр.
5) Используйте устройство только в помещениях.
6) Использование устройства детьми возможно только в присутствии взрослых.
7) Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещено подключать, настраивать, ремонтировать и очищать устройство.
Предупреждение: некоторые компоненты устройства могут нагреваться во время работы.
8) Устройство может быть использовано детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными возможностями при ознакомлении с инструкцией.
Детям запрещено играть с устройством.
Детям запрещено подключать, настраивать, ремонтировать и очищать устройство без присмотра взрослых.
9) Предупреждение: во избежание возгорания не храните и не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся тканей.

Предупреждения:

1) При повреждении шнура питания его следует заменить во избежание возгорания.
2) Устройство предназначено только для домашнего использования.
3) Не используйте устройство с приборами, способными автоматически включить устройство, во избежание возгорания.
4) Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью.
5) Противопожарная функция устройства не гарантирует полной защиты от возгорания.


Сборка
Инструкция по сборке:

1) Снимите гайки-бабочки с основания устройства.
2) Протяните шнур питания через опору устройства. Убедитесь, что конструкция надежно закреплена.
3) Убедитесь, что опора прочно установлена. Затем аккуратно установите гайки-бабочки в нужное положение и закрутите их.



Компоненты устройства:

1. Панель включения
2. Решётка обогревателя
3. Основная часть обогревателя
4. Опора обогревателя



Функциональная панель устройства:



Использование:

1) Вставьте вилку в розетку.
2) Установите переключатель питания у режима «500W», что означает включение одной нагревательной трубки при мощности 500 Вт. Установите переключатель питания у режима «1000W», что означает включение двух нагревательных трубок при общей мощности 1000 Вт.
3) Установите переключатель питания у режима «500W Turn». Данная функция означает, что одна нагревательная трубка и поворот устройства начнут работать вместе при мощности 500 Вт. Установите переключатель питания у режима «1000W Turn». Данная функция означает, что две нагревательные трубки и поворот устройства начнут работать вместе при мощности 1000 Вт. **Утилизируйте устройство согласно правилам переработки. При замене устройства на новое продавец может бесплатно забрать ваш старый прибор для утилизации.**

Напряжение: **220-240В – 50/60Гц**
Мощность: 1000Вт

HAND MASSAGERS



Zet-711



Zet-717



Zet-718

MASSAGE COVERS



Zet-814



Zet-832



Zet-842

MASSAGE MATTRESS, NECK MASSAGERS



Zet-836



Zet-757



Zet-759

FOOT MASSAGERS



Zet-763



Zet-762

PANEL HEATERS / CLIMATE COMPLEXES



Zet-526



Zet-531



Zet-483



Zet-485

SUPER PLUS AIR CLEANERS



Eco-S



Turbo



Bio

SALT LAMPS







Carbon Fiber Heater

ZET-517



www.zenet-shop.com