封面

Xiaomi Outdoor Camera AW300 User Manual ▸ 01
Manuale utente Xiaomi Outdoor Camera AW300 ▸ 11
Manuel d'utilisation de Xiaomi Outdoor Camera AW300 ▸ 21
Xiaomi Outdoor Camera AW300 Benutzerhandbuch ▸ 31
Manual de usuario de Xiaomi Outdoor Camera AW300 ▸ 41
Руководство пользователя Уличной камеры Xiaomi AW300 ▸ 51
Xiaomi Outdoor Camera AW300 ▸ 61
Zewnętrzna kamera Xiaomi AW300 Instrukcja obsługi ▸ 71
Manual do utilizador da câmara exterior Xiaomi AW300 ▸ 81
Xiaomi Dış Mekân Kamerası AW300 Kullanım Kılavuzu ▸ 91
Xiaomi دليل مستخدم كاميرا AW300 الخارجية ▸ 101

英文

Read this manual carefully before you and retain it for future references.

Precautions

- The operating temperature range for this camera is -20°C to 60°C. Do not use the camera in environments that exceed this range. Otherwise, the camera may malfunction.
- This camera is a precision electronic product that has an IP66 dustproof and waterproof rating. Do not disassemble it. Do not use it in environments with excessive moisture or dust. Avoid exposing it to heavy water ingress or dust accumulation. Otherwise, the camera may malfunction. Do not use it in rain and it only for indoor use. Do not use the power adapter in extremely humid environments, such as bathrooms. Otherwise, it may short circuit.
- Operating humidity range for this camera is 10% RH to 90% RH (non-condensing). Do not use the camera in environments that exceed this range. Otherwise, the camera may malfunction.
- Do not use the camera in areas against prohibited by manufacturer.
- To improve the camera's performance, do not place it too facing or near to a reflective surface, such as glass windows or white walls, as this will cause light reflection.
- Do not point the camera lens directly at strong light sources, such as the sun or lights. Otherwise, the camera may malfunction.
- Do not place the camera near heat sources, such as heaters or ovens, or in a strong Wi-Fi signal. Do not install the camera near microwave ovens and wireless devices, such as Wi-Fi routers. Otherwise, the camera may malfunction.
- Do not place the camera near fire or in areas where it is susceptible to fire. Otherwise, the camera may malfunction.
- Make sure that the camera is placed on a stable surface or mounted securely. Fall or tilt could lead to a slight drop-sound but really minor, a small

Package Contents



Note: Illustrations of product, accessories, and user interface are for reference only and are subject to the actual camera and its software.

Product Overview



How to Use

Turning On the Camera



Note: After charging the camera, press and hold the power until the indicator flashes yellow.

Connecting with the Mi Home/Xiaomi Home App

1. Open the Mi Home/Xiaomi Home app, tap the Add icon in the upper-right corner of the home page to enter the device adding page, scan the QR code on the

Mi Home/Xiaomi Home app

Installing the Camera

1. Paste the mounting template sticker on a wall at a suitable position.
2. Drill holes on the wall through the two holes on the mounting template sticker. Insert the wall plugs into the holes. Then, insert 2 screws at about 20 mm.



3. Mount the base to the wall with screws.



Indicator Status

Connecting to network: Blinking orange → Camera working normally: Steadying orange → Camera is being set up: Blinking yellow → Camera is being reset: Blinking red → OTA updating: Blinking blue

Installing a microSD Card

1. Remove the screw cover with a screwdriver to reveal the microSD card slot.
2. Insert the microSD card into the card slot to fit correct. Ensure the gold contacts of the card face the camera.



3. After inserting the microSD card, close the screw cover and screw it in place before use to prevent water ingress.

Resetting the Camera

Press and hold the reset button for 10 seconds to restore factory settings.

Specifications

Name	Xiaomi Outdoor Camera AW300
Model number	BHR8778GL
Image sensor	1/2.8 in
Item Dimensions	112 × 76 × 76 mm
Item Weight	0.3 kg
Resolution	2304 × 1296
Resolution	3 MP / 1296p
Video Codec	H.265
Field of View	130° (Diagonal), 108° (H), 64° (V)
Night Vision Distance	12 m (40 ft)
Operating Temperature & Air Pressure Range	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F), 57 kPa - 106 kPa
Operating Humidity Range	10% RH - 90% RH (non-condensing)
Wi-Fi Standard	802.11 b/g/n 2.4 GHz
Wi-Fi Maximum Output Power	17 dBm
Compatibility with	Android 8.0/iOS 12.0 above
Storage Function	microSD Card (from 32 GB to 256 GB)

CAUTION

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not use or operating lamp. May be harmful to the eyes.

Information about WEEE

Your correct disposal contributes to the following: Human health and the environment by handing over your waste equipment to the designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment; separately for the guarantee of a treatment and recovery of waste equipment in accordance with the law; negative consequences to the environment and human health. Please contact your local city office, your household waste disposal service or the retail outlet where you purchased the product for details of your collection points.

CE Information

Declaration of Conformity

Hereby, Shanghai Waimao Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Xiaomi Outdoor Camera AW300 (product name) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Under normal use of conditions, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

Compliance with 2014/53/EU

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Shanghai Waimao Technology Co., Ltd.
8/F, Building 1, Xiaomi Changping Campus, No.33 Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Address: No. 1158, Floor 8, Building 1, Yard 33, Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
User Manual Version: 1.0.0

意大利语

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per riferimenti futuri.

Precauzioni

- L'intervallo di temperatura di funzionamento di questa telecamera è da -20 °C a 60 °C. Non utilizzare la telecamera in ambienti che superano questo intervallo. In caso contrario la telecamera potrebbe funzionare in modo anomalo.
- Questa telecamera è un prodotto elettronico di precisione con grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Non smontarla. Non utilizzarla in ambienti con umidità o polvere eccessive. Evitare che entri molta acqua o che si accumuli polvere. In caso contrario la telecamera potrebbe funzionare in modo anomalo. Non utilizzarla sotto la pioggia e solo in ambienti interni. Non utilizzare l'alimentatore in ambienti molto umidi, come i bagni. In caso contrario potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- L'intervallo di umidità di funzionamento di questa telecamera è compreso tra il 10% di UR e il 90% di UR (senza condensa). Non utilizzare la telecamera in ambienti che superano questo intervallo. In caso contrario la telecamera potrebbe funzionare in modo anomalo.
- Non utilizzare la telecamera in aree vietate dal produttore.
- Per migliorare le prestazioni della telecamera, non posizionarla troppo rivolta verso o troppo vicina a superfici riflettenti, come finestre di vetro o pareti bianche, poiché ciò causerà riflessi della luce.
- Non puntare l'obiettivo della telecamera direttamente verso fonti di luce intensa, come il sole o le luci. In caso contrario la telecamera potrebbe funzionare in modo anomalo.
- Non posizionare la telecamera vicino a fonti di calore, come stufe o forni, o in presenza di un segnale Wi-Fi forte. Non installare la telecamera vicino a forni a microonde e dispositivi wireless, come i router Wi-Fi. In caso contrario la telecamera potrebbe funzionare in modo anomalo.
- Non posizionare la telecamera vicino a fuoco o in aree in cui è esposta al rischio di incendio. In caso contrario la telecamera potrebbe funzionare in modo anomalo.
- Assicurarsi che la telecamera sia posizionata su una superficie stabile o montata saldamente. Cadute o inclinazioni potrebbero causare un lieve rumore di caduta,

Panoramica del prodotto



Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente sono fornite esclusivamente a scopo di riferimento e sono soggette alla telecamera effettiva e al relativo software.

Come utilizzare

Accensione della videocamera



Nota: dopo aver caricato la videocamera, premere e tenere premuto il pulsante di accensione finché l'indicatore non lampeggia in giallo.

Connessione con l'app Mi Home/Xiaomi Home

1. Aprire l'applicazione Mi Home/Xiaomi Home, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale per entrare nella pagina per aggiungere dispositivi, scansionare il codice QR sulla

Mi Home/Xiaomi Home

Installazione della videocamera

1. Incollare l'adesivo del modello di montaggio su una parete in una posizione adatta.
2. Praticare dei fori nella parete attraverso i due fori sull'adesivo del modello di montaggio. Inserire i tasselli nei fori. Quindi, inserire 2 viti a una profondità di circa 20 mm.



3. Montare la base alla parete con le viti.



Avvio automatico: Arancione fisso → Funzionamento normale della videocamera: Giallo lampeggiante → Configurazione della videocamera in corso: Rosso lampeggiante → Ripristino della videocamera in corso: Blu lampeggiante → Aggiornamento OTA in corso

Installazione di una scheda microSD

1. Rimuovere la vite di copertura con un cacciavite per rivelare lo slot per scheda microSD.
2. Inserire la scheda microSD nello slot per schede in modo corretto. Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso la videocamera.



3. Dopo aver inserito la scheda microSD, chiudere il coperchio a vite e avvitarlo in sede prima dell'uso per evitare l'ingresso di acqua.

Ripristino della videocamera

Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Specifiche tecniche

Nome	Xiaomi Outdoor Camera AW300
Numero modello	BHR8778GL
Sensore immagine	1/2.8 in
Dimensioni articolo	112 × 76 × 76 mm
Peso articolo	0.3 kg
Risoluzione	2304 × 1296
Risoluzione	3 MP / 1296p
Codec video	H.265
Campo visivo	130° (diagonale), 108° (O), 64° (V)
Distanza visione notturna	12 m (40 ft)
Intervallo temperatura e pressione dell'aria di funzionamento	da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F), da 57 kPa a 106 kPa
Intervallo umidità di funzionamento	10% UR - 90% UR (senza condensa)
Standard Wi-Fi	802.11 b/g/n 2,4 GHz
Potenza di uscita massima Wi-Fi	17 dBm
Compatibilità con	Android 8.0/iOS 12.0 above
Funzione di archiviazione	Scheda microSD (da 32 GB a 256 GB)

Informazioni RAEE

Il tuo corretto contributo impedisce: la creazione di rifiuti e il loro smaltimento in modo improprio; la perdita di risorse naturali; l'inquinamento ambientale e l'effetto serra. Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a contattare l'ufficio locale competente, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il punto vendita presso il quale hai acquistato il prodotto. Il simbolo del cassonetto barrato ricorda che i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente. Questo prodotto contiene componenti potenzialmente nocivi per l'ambiente e la salute umana se non vengono smaltiti correttamente. Per ulteriori informazioni sulla sua composizione, contattare il rivenditore.

Dichiarazione di conformità europea CE

Con la presente, Shanghai Waimao Technology Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Xiaomi Outdoor Camera AW300 (nome del prodotto) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza di almeno 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

Conforme alla direttiva 2014/53/UE

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Shanghai Waimao Technology Co., Ltd.
Edificio 1, 8° piano, Campus Xiaomi Changping, n. 33 Shangdi West Road, distretto di Haidian, Pechino, 100085, Cina
Indirizzo: n. 1158, piano 8, edificio 1, cortile 33, Shangdi West Road, distretto di Haidian, Pechino, 100085, Cina
Versione manuale utente: 1.0.0

ATTENZIONE

Possibile radiazione ottica pericolosa emessa da questo prodotto. Non usare o accendere la lampada. Può danneggiare la vista.

Informazioni sui RAEE

Il corretto smaltimento del prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute pubblica che potrebbero altrimenti essere causate dal suo inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio comunale competente, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Informazioni CE

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Shanghai Waimao Technology Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Xiaomi Outdoor Camera AW300 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet seguente: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Nelle normali condizioni d'uso, mantenere una distanza di almeno 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

Conforme alla direttiva 2014/53/UE

Prodotto per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Prodotto da: Shanghai Waimao Technology Co., Ltd.
Piano 8, Edificio 1, Campus Xiaomi Changping, n. 33 Shangdi West Road, distretto di Haidian, Pechino, 100085, Cina
Indirizzo: n. 1158, piano 8, edificio 1, cortile 33, Shangdi West Road, distretto di Haidian, Pechino, 100085, Cina
Versione del manuale: 1.0.0

法语

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Précautions

- La plage de température de fonctionnement de la caméra est de -20 °C à 60 °C. N'utilisez pas la caméra dans des environnements qui dépassent cette plage. Sinon, la caméra risque de mal fonctionner.
- Cette caméra est un produit électronique de précision qui a un indice d'étanchéité IP66. Ne la démontez pas. N'utilisez pas la caméra dans des environnements trop humides ou poussiéreux. Évitez de l'exposer à de fortes infiltrations d'eau ou à une accumulation de poussière. Sinon, la caméra risque de mal fonctionner. N'utilisez pas la caméra sous la pluie et uniquement à l'intérieur. N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans des environnements très humides, comme les salles de bains. Sinon, il risque de provoquer un court-circuit.
- La plage d'humidité de fonctionnement de cette caméra est comprise entre 10 % HR et 90 % HR (sans condensation). N'utilisez pas la caméra dans des environnements qui dépassent cette plage. Sinon, la caméra risque de mal fonctionner.
- N'utilisez pas la caméra dans des zones interdites par le fabricant.
- Pour améliorer les performances de la caméra, ne la placez pas trop face ou trop près d'une surface réfléchissante, comme les fenêtres en verre ou les murs blancs, car cela provoquerait des reflets lumineux.
- Ne dirigez pas l'objectif de la caméra directement vers des sources de lumière intenses, comme le soleil ou des lumières. Sinon, la caméra risque de mal fonctionner.
- Ne placez pas la caméra près de sources de chaleur, comme des radiateurs ou des fours, ou dans un signal Wi-Fi fort. N'installez pas la caméra à proximité des fours à micro-ondes et des périphériques sans fil, comme les routeurs Wi-Fi. Sinon, la caméra risque de mal fonctionner.
- Ne placez pas la caméra près d'un feu ou dans des zones où elle est susceptible de prendre feu. Sinon, la caméra risque de mal fonctionner.
- Assurez-vous que la caméra est placée sur une surface stable ou qu'elle est fixée solidement. Une chute ou une inclinaison pourrait provoquer un léger bruit de chute, mais vraiment

Présentation du produit



Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présentés dans ce manuel ne sont fournis qu'à titre indicatif et peuvent différer de la caméra et du logiciel réels.

Utilisation

Activation de la caméra



Remarque : après avoir chargé la caméra, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant clignote en jaune.

Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home

1. Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil pour accéder à la page d'ajout d'appareils, scannez le code QR sur la

Mi Home/Xiaomi Home

Installation de la caméra

1. Collez l'autocollant du gabarit de montage sur un mur à un endroit approprié.
2. Percez des trous dans le mur à travers les deux trous de l'autocollant du gabarit de montage. Insérez les chevilles dans les trous. Ensuite, insérez 2 vis à environ 20 mm.



3. Fixez la base au mur à l'aide des vis.



Démarrage automatique : orange fixe → Fonctionnement normal de la caméra : jaune clignotant → Configuration de la caméra en cours : rouge clignotant → Réinitialisation de la caméra en cours : bleu clignotant → Mise à jour OTA en cours

Installation d'une carte microSD

1. Retirez le cache de la vis à l'aide d'un tournevis pour accéder à l'emplacement de la carte microSD.
2. Insérez la carte microSD dans la fente pour carte de manière à ce qu'elle soit correctement orientée. Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont orientés vers la caméra.



3. Une fois la carte microSD insérée, refermez le cache de la vis et vissez-le en place avant toute utilisation pour éviter les infiltrations d'eau.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

Caractéristiques

Nom	Xiaomi Outdoor Camera AW300
Numéro de modèle	BHR8778GL
Capteur d'image	1/2,8 in
Dimensions du produit	112 × 76 × 76 mm
Poids	0,3 kg
Résolution	2304 × 1296
Résolution	3 MP / 1296p
Codec vidéo	H.265
Champ de vision normale	130° (diagonale), 108° (H), 64° (V)
Distance de vision nocturne	12 m (40 ft)
Plage de température et de pression de fonctionnement	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), 57 kPa - 106 kPa
Plage d'humidité de fonctionnement	10 % à 90 % HR (sans condensation)
Norme Wi-Fi	802.11 b/g/n 2,4 GHz
Puissance de sortie maximale Wi-Fi	17 dBm
Compatible avec	Android 8.0/iOS 12.0 above
Fonction de stockage	Carte microSD (de 32 Go à 256 Go)

Informations DEEE

Vous êtes conscients comment un recyclage de qualité des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peut éviter des conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique. Le recyclage des matériaux met en valeur les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser à votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers ou au point de vente où vous avez acheté le produit. Le symbole de la poubelle sur roues barrée rappelle que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit contient des composants potentiellement nocifs pour l'environnement et la santé humaine s'ils ne sont pas éliminés correctement. Pour plus d'informations sur sa composition, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

Par la présente, Shanghai Waimao Technology Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio Xiaomi Outdoor Camera AW300 (nom du produit) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

En conditions d'utilisation normales, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Conforme à la directive 2014/53/UE

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriqué par : Shanghai Waimao Technology Co., Ltd.
Étage 8/F, bâtiment 1, campus Xiaomi Changping, n° 33 Shangdi West Road, district de Haidian, Pékin, 100085, Chine
Adresse : n° 1158, étage 8, bâtiment 1, cour 33, Shangdi West Road, district de Haidian, Pékin, 100085, Chine
Version du manuel d'utilisateur : 1.0.0

ATTENTION

Un rayonnement optique dangereux peut être émis par ce produit. Ne pas utiliser ou faire fonctionner la lampe. Risque de nuire à la vue.

Informations DEEE

Votre bon comportement permet de prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé publique. Le recyclage des matériaux permet de préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser à votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers ou au point de vente où vous avez acheté le produit. Le symbole de la poubelle sur roues barrée rappelle que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit contient des composants potentiellement nocifs pour l'environnement et la santé humaine s'ils ne sont pas éliminés correctement. Pour plus d'informations sur sa composition, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Shanghai Waimao Technology Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio Xiaomi Outdoor Camera AW300 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Dans des conditions d'utilisation normales, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Conforme à la directive 2014/53/UE

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriqué par : Shanghai Waimao Technology Co., Ltd.
Etage 8/F, bâtiment 1, campus Xiaomi Changping, n° 33 Shangdi West Road, district de Haidian, Pékin, 100085, Chine
Adresse : n° 1158, étage 8, bâtiment 1, cour 33, Shangdi West Road, district de Haidian, Pékin, 100085, Chine
Version du manuel d'utilisateur : 1.0.0

德语

Lesen Sie diesen Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen gut auf.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der Betriebstemperaturbereich für diese Kamera liegt zwischen -20 °C und 60 °C. Verwenden Sie die Kamera nicht in Umgebungen, die diesen Bereich überschreiten. Andernfalls kann die Kamera fehlerhaft arbeiten.
- Diese Kamera ist ein elektronisches Präzisionsprodukt, das nach IP66 vor Staub und Wasser geschützt ist. Zerlegen Sie sie nicht. Verwenden Sie sie nicht in Umgebungen mit übermäßiger Feuchtigkeit oder Staub. Vermeiden Sie es, sie starkem Wassereintritt oder Staubansammlungen auszusetzen. Andernfalls kann die Kamera fehlerhaft arbeiten. Verwenden Sie sie nicht im Regen und nur in Innenräumen. Verwenden Sie das Netzteil nicht in extrem feuchten Umgebungen, wie z. B. Badezimmern. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen.
- Der Betriebsfeuchtigkeitsbereich für diese Kamera liegt zwischen 10 % RH und 90 % RH (nicht kondensierend). Verwenden Sie die Kamera nicht in Umgebungen, die diesen Bereich überschreiten. Andernfalls kann die Kamera fehlerhaft arbeiten.
- Verwenden Sie die Kamera nicht in Bereichen, die vom Hersteller verboten sind.
- Um die Leistung der Kamera zu verbessern, richten Sie sie nicht zu stark oder zu nah auf reflektierende Oberflächen, wie Glasfenster oder weiße Wände, da dies zu Lichtreflexionen führt.
- Richten Sie das Kameraobjektiv nicht direkt auf starke Lichtquellen, wie die Sonne oder Lampen. Andernfalls kann die Kamera fehlerhaft arbeiten.
- Platzieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen oder Öfen, oder in einem starken Wi-Fi-Signal. Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Mikrowellenherden und drahtlosen Geräten, wie Wi-Fi-Routern. Andernfalls kann die Kamera fehlerhaft arbeiten.
- Platzieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Feuer oder in Bereichen, in denen sie Feuer ausgesetzt ist. Andernfalls kann die Kamera fehlerhaft arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera auf einer stabilen Oberfläche platziert oder sicher montiert ist. Ein Sturz oder Kippen könnte zu einem leichten Fallgeräusch führen, wirklich

Produktübersicht



Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können von der tatsächlichen Kamera und ihrer Software abweichen.

Verwendung

Einschalten der Kamera



Hinweis: Nachdem Sie die Kamera aufgeladen haben, halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeige gelb blinkt.

Verbinden mit der Mi Home/Xiaomi Home App

1. Öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home App, tippen Sie auf das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke der Startseite, um die Seite zum Hinzufügen von Geräten aufzurufen, scannen Sie den QR-Code auf der

Mi Home/Xiaomi Home App

Installation der Kamera

1. Kleben Sie den Montagevorlagenaufkleber an einer geeigneten Stelle an die Wand.
2. Bohren Sie Löcher in die Wand durch die beiden Löcher am Montagevorlagenaufkleber. Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein. Setzen Sie dann 2 Schrauben in einer Tiefe von etwa 20 mm ein.



3. Befestigen Sie die Basis mit Schrauben an der Wand.



Automatisches Einschalten: Dauerhaft orange → Kamera funktioniert normal: Blinkt gelb → Kamera wird eingerichtet: Blinkt rot → Kamera wird zurückgesetzt: Blinkt blau → OTA-Update: Blinkt blau

Einlegen einer microSD-Karte

1. Entfernen Sie die Schraubabdeckung mit einem Schraubendreher, um den microSD-Kartensteckplatz freizulegen.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den Kartensteckplatz ein, sodass sie richtig sitzt. Stellen Sie sicher, dass die goldenen Kontakte der Karte zur Kamera zeigen.



3. Setzen Sie nach dem Einlegen der microSD-Karte die Schraubabdeckung wieder ein und schrauben Sie sie vor der Verwendung fest, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Spezifikationen

Bezeichnung	Xiaomi Outdoor Camera AW300
Modellnummer	BHR8778GL
Bildsensor	1/2,8 in
Artikelmaße	112 × 76 × 76 mm
Artikelgewicht	0,3 kg
Auflösung	2304 × 1296
Auflösung	3 MP / 1296p
Video-Codec	H.265
Sichtfeld	130° (diagonal), 108° (H), 64° (V)
Nachtsichtweite	12 m (40 ft)
Betriebstemperatur- und Luftdruckbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F), 57 kPa - 106 kPa
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10 % RH - 90 % RH (nicht kondensierend)
Wi-Fi-Standard	802.11 b/g/n 2,4 GHz
Maximale Wi-Fi-Ausgangsleistung	17 dBm
Kompatibilität mit	Android 8.0/iOS 12.0 above
Speicherfunktion	microSD-Karte (von 32 GB bis 256 GB)

VORSICHT

Möglicherweise gefährliche optische Strahlung, die von diesem Produkt ausgeht. Nicht in der Betriebslampe blicken. Kann die Augen schädigen.

WEEE-Informationen

Ihre korrekte Entsorgung trägt zu Folgendem bei: Gesundheit von Mensch und Umwelt durch Übergabe Ihrer Altgeräte an die dafür vorgesehene Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaaltgeräten; getrennt für die Garantie einer Behandlung und Verwertung von Altgeräten gemäß dem Gesetz; negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Stadtverwaltung, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder das Einzelhandelsgeschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, um Einzelheiten zu Ihren Sammelstellen zu erhalten.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shanghai Waimao Technology Co., Ltd., dass der Funkanlagentyp Xiaomi Outdoor Camera AW300 (Produktname) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Unter normalen Bedingungen sollte dieses Gerät mindestens 20 cm von Ihrem Körper entfernt sein.

Entspricht 2014/53/EU

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hergestellt von: Shanghai Waimao Technology Co., Ltd.
Etage 8/F, Gebäude 1, Xiaomi Changping Campus, Nr. 33 Shangdi West Road, Bezirk Haidian, Peking, 100085, China
Adresse: Nr. 1158, Etage 8, Gebäude 1, Hof 33, Shangdi West Road, Bezirk Haidian, Peking, 100085, China
Version der Benutzerbedienungsanleitung: 1.0.0

西班牙语

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Precauciones

- El rango de temperatura de funcionamiento de esta cámara es de -20 °C a 60 °C. No utilice la cámara en entornos que superen este rango. De lo contrario, la cámara podría funcionar mal.
- Esta cámara es un producto electrónico de precisión que tiene una clasificación IP66 de resistencia al polvo y al agua. No la desmonte. No la utilice en entornos con demasiada humedad o polvo. Evite exponerla a grandes entradas de agua o acumulación de polvo. De lo contrario, la cámara podría funcionar mal. No la utilice bajo la lluvia y solo en interiores. No utilice el adaptador de corriente en entornos extremadamente húmedos, como cuartos de baño. De lo contrario, podría producirse un cortocircuito.
- El rango de humedad de funcionamiento de esta cámara es del 10 % HR al 90 % HR (sin condensación). No utilice la cámara en entornos que superen este rango. De lo contrario, la cámara podría funcionar mal.