Колонка портативная JBL Pulse 4 [20 Вт, стерео, Bluetooth, AUX, время работы - 12 ч, белый] / JBL Pulse 4 ықшам колонкасы [20 Вт, стерео, Bluetooth, AUX, жұмыс уақыты - 12 сағ, ақ]

ТОЛЫМДАМАСЫ/ BLUETOOTH АРҚЫЛЫ ҚОСЫЛУ/ ОЙНАТУ / PARTYBOOST /ЖАРЫҚ ӘСЕРЛЕРІ (ЖАРЫҚ ШОУЫН БАСҚАРЫП, КӨБІРЕК МҮМКІНДІКТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН JBL CONNECT ҚОСЫМШАСЫН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ / ҚОСЫМША (JBL CONNECT: КОЛОНКАЛАРДЫ БАПТАУ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУДЫ ЖАҢАРТУ ҮШІН JBL CONNECT ҚОСЫМШАСЫН ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ.) / СИНХРОНИЗАЦИЯЛАУ ҮШІН СІЛКІҢІЗ / ҚУАТТАУ / IPX7 СТАНДАРТЫ БОЙЫНША СУДАН ҚОРҒАНЫС

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

BLUETOOTH® НҰСҚАСЫ:	4.2
ҚОЛДАУ:	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
ДИНАМИК:	2.25"
АТАУЛЫ ҚУАТТЫЛЫҒЫ:	20 Вт RMS
ЖИЛІКТІК СИПАТТАМА:	70 Гц – 20 кГц
ДАБЫЛ/ШУ АРАҚАТЫНАСЫ:	>80 дБ
АККУМУЛЯТОР ТҮРІ:	литий-ион полимер 26 Вт*сат (эквиваленті 3,6 В / 7260 мА*сағ)
АККУМУЛЯТОРДЫ ҚУАТТАУ УАҚЫТЫ:	3,5 САҒАТ (5 В / 3 А)
ОЙНАУ ҰЗАҚТЫҒЫ:	12 сағатқа дейін (жарықтық, дыбыс қаттылығы мен ойналатынның мазмұнына байланысты)
BLUETOOTH® ТАРАТҚЫШЫНЫҢ ҚУАТЫ:	≤10 ДБМ
BLUETOOTH® ТАРАТҚЫШЫНЫҢ ЖИЛІКТЕР ДИАПАЗОНЫ:	2402 – 2480 ГГц 2.407 – 2.475 ГГц
2.4GHz SRD ЖИЛІКТЕР ДИАПАЗОНЫ:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
BLUETOOTH® ТАРАТҚЫШЫНЫҢ МОДУЛЯЦИЯСЫ:	96 x 96 x 207 ММ
ӨЛШЕМДЕРІ (Б x Е x Т):	1260 Г
САЛМАҒЫ:	

KZ БАТАРЕЯНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІН ҰЗАРТУ ҮШІН ОНЫ ҮШ АЙДА БІР РЕТ БОЛСЫН ТОЛЫҒЫМЕН ҚУАТТАҢЫЗ. АККУМУЛЯТОРДЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ПАЙДАЛАНУ РЕЖИМІНЕ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ЖАҒДАЙЛАРЫНА БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ. СЫМДАРЫН СУЫРМАЙ, JBL PULSE 4 СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ ӘСЕР ЕТУІНЕ ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. JBL Pulse 4 ҚУАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА, ОҒАН СҰЙЫҚТЫҚТЫҢ ӘСЕР ЕТУІНЕ ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. МҰНДАЙ ЖАҒДАЙ АКУСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ НЕМЕСЕ ҚУАТ БЕРУ КӨЗІНІҢ ҚАЙТЫМСЫЗ ЗАҚЫМДАНУЫНА АЛЫП КЕЛЕДІ.

СЫРТҚЫ АДАПТЕРДІ ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ СЫРТҚЫ АДАПТЕР КЕРНЕУІ/ТОҒЫ 5 В / 3 А АСПАУЫ ТИІС.

4779933

Сауда маркасы:	JBL
Тауардың мақсаты:	Белсенді акустикалық жүйе
Өндіруші:	«Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед», АҚШ, 06901, Коннектикут, Стэмфорд қ. Атлантик Стрит, 400, 1500 кеңсе
Шығарушы ел:	Қытай
Ресейге импорттаушы:	«ХАРМАН РУС СиАйЭс» ЖШҚ, Ресей, 127018, Мәскеу қ., Двинцев көш., 12-үй, 1-к
Кепілдік мерзімі:	1 жыл
Сервистік орталықтар туралы ақпарат:	www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Қызмет ету мерзімі :	2 жыл
Тауар сертификатталған	**EAC**
Өндірілген күні:	Құрылғыны өндіру күні «-» бөлу белгісінен кейін тұрған бұйымның сериялық нөмірі екінші таңбалар тобынан екі әріптік белгі бойынша анықталады. Кодтау 2010 жылдың қаңтарынан бастап латын әліпбиінің әріптер тәртібіне сәйкес келеді: - 000000MY0000000, мұндағы «M» - өндіру айы (A - қаңтар, B -ақпан, C –наурыз және т.с.с.) және «Y» - өндіру жылы (A - 2010, B - 2011, C - 2012 және т.с.с.).

Құрылғыны ұсынылған нұсқаулыққа сәйкес тікелей мақсатында ғана қолданыңыз. Тауардың корпусын өздігінен ашып, жөндемеңіз. Кемшіліктер немесе ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік талонындағы ақпаратқа сәйкес кепілдік қызмет көрсетуге жүгініңіз. Ерекше сақтау, өткізу және (немесе) тасымалдау шарттары қарастырылмаған. Экстремалды температуралардың, ылғалдың ұзақ уақыт әсер етуіне, қатты магнит өрістердің әсер етуіне жол бермеңіз. Құрылғы тұрғылықты аймақтарда қолдануға арналған. Сақтау шарттарын ұстанған жағдайда, қызмет ету мерзімі шектелмеген.

1. Электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін құрылғының корпусын бөлшектеп, ашпаңыз. Өздігінен жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз. Құрылғыға кез келген қызмет көрсету тек авторлы сервистік орталықтың білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.

2. Колонка сымдарының өзара, күшейткіш корпусына және жерге тұйықталуына жол бермеңіз, себебі бұл күшейткіштің шығыс каскадтарын істен шығарады.

3. Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, оны қуат көзінен ажыратыңыз.

4. Құрылғыны қуат беру көзінен сөндіру кезінде істікшенің оқшауланған жерінен ғана ұстаңыз. Сымды тартпаңыз.

5. Құрылғыны су қолмен ұстамаңыз.

6. Құрылғы корпусының ішіне немесе қандай да бір саңылауларына бөгде заттардың түсіп кетуіне жол бермеңіз. Ине, шпилька, тиын және басқа ұсақ заттар, сондай-ақ жәндіктер құрылғының ішіне түсіп кетпеуін қадағалаңыз.

7. Құрылғыны су және кез келген сұйықтықтардың тиюінен, ылғалдың әсер етуінен, сондай-ақ экстремалды температуралар, шаң мен кірдің әсер етуінен қорғаңыз.

8. Құрылғыны ылғалдылығы жоғары және шаң орын-жайларға орнатпаңыз. Құрылғының үстіне және оған жақын жерге сұйықтығы бар ыдыстарды (мысалы, құмыралар, стақандар, бөтелкелер және т.б.) қоймаңыз.

9. Құрылғыны қызып кетуден қорғаңыз. Оны қуатты жылу көзінің жанына (қыздырғыш құралдар және т.б.) қоймаңыз, сондай-ақ тікелей күн сәулелері мен ашық оттың әсеріне шалдықтырмаңыз.

10. Қауіпсіздік үшін жауап беретін басқа тұлғалар қадағалау жүргізген жағдайдан басқада, құрылғы балалар мен дене, сенсорлық кемістіктері бар немесе ақыл-есі кем тұлғалармен қолдануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.

11. Құрылғыны тазалау үшін бензині бар құралдарды, спирттер, еріткіштерді қолданбаңыз, себебі олар құрылғыға және оның боялған жерлеріне зиян келтіреді. Құрылғыны тазалау үшін тек жұмсақ құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

12. Құрылғыны тек тікелей мақсатында ғана қолданыңыз.

13. Егер құрылғы істемей қалса немесе дұрыс істемесе, бірден оны пайдалануды тоқтатып, сервистік орталыққа жүгініңіз.